保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確か めのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読 になったあとは大切に保存してください。保証期間は、お買 い上げ日から1年です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、このビデオカセットレコーダーの補修用性能部品を、 製造打切後最低8年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品

当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店 に供給します。

ご不明な点や修理に関するご相談

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売 店または「日立家電お客様ご相談窓口一覧表」(個~個ページ) の窓口にお問い合わせください。

転居されるとき

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受 けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。 ご転居先での日立家電品取扱店をご紹介させていただきます。 なお、本機は50Hz(ヘルツ)、60Hz(ヘルツ)の切り換えが自 動的に行われますので、切り換えなしでどちらの地域でも使 用できます。

修理を依頼されるとき(出張修理)

本機が正常に動作しないときは、「故障かな…と思ったら」 (🚯 ~ 🔞ページ)に従って調べていただき、なお異常のある ときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お 買い上げの販売店にご連絡ください。

なお、ビデオカセットレコーダー本体の故障もしくは不具合 により発生した、付随的損害(録画内容などの補償)の責につい ては、ご容赦ください。保証期間中は、保証書の規定に従っ て販売店が修理させていただきます。保証期間が過ぎている ときは、修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。

アフターサービスをお申し付けいただくときは、次の ことをお知らせください。

品名

ビデオカセットレコーダー

形名

DT-DR3300形 年 月 日

お買い上げ日 できるだけ具体的に 故障の状況

付近の目印等も併せてお知らせください

ご住所 お名前

電話番号 訪問ご希望日

● 修理料金のしくみ

技術料	政障した製品を止常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部 材等を含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別 途、駐車料金をいただく場合があります。

長年ご使用の本機の点検を!

ビデオカセットレコーダーはカラーテレビやビデオカメラか らの画面を磁気テープに記録したり、再生したりするため、 非常に高い精度を必要とする機械です。

特に、ビデオヘッドやビデオテープを動かす機械部分は、お 使いになる間に汚れたり、摩耗したりしてきます。性能を維 持し、いつも美しい画面をご覧いただくためには、およそ 1000時間を目途に点検(清掃、注油、一部部品交換)されるこ とをおすすめします。

くわしくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

● ビデオの補修用性能部品の最低保有期間



このようなことは ありませんか。

●電源コード、プラグが異常に熱くなる。 ●画像が乱れたり、きれいに映らない。 ●その他の異常や故障がある。



ントから電源プラグを抜いて販 売店にご連絡を……。点検・修 理のついての費用など詳しいこ とは販売店にご相談ください。

故障や事故防止のため、コンセ

お客様メモ

後日のために記入しておい てください。

サービスを依頼されるとき

ご購入店名

電話(

ご購入年月日

に便利です。

製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、製品本体と保証書の製造番号が一致しているかご確認ください。

向株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03)3502-2111



この取扱説明書は、地球環境に優しい再生紙を使用しております。

取扱説明書


DT-DR3300#


HITACHI

このたびは、日立ビデオカセットレコーダーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 ての取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。 お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。

日立ビデオカセットレコーダー

HI-FID VHS MIP SVHS G-CODE GREDUCTION BSチューナー内蔵 **DT-DR3300**_形





のビデオは、**DVHS** 方式のビデオです。

WAS 、SVAS 、 VAS マークのついたビデオ プ以外は使用できません。

マークは、放送信号に含まれるGCR信号

Gコードは、ジェムスター社の登録商標で Gコードシステムは、ジェムスター社のライセン に基づいて生産しております。

Printed in Japan 01-F(Y)

OR32706 @ Hitachi 1 td 2001

このビデオの特長

MPEG2エンコーダー/ デコーダー内蔵D-VHS (STD/LS3モード搭載)

(倒ページ)






D1映像出力

D映像入力端子付き高画質 テレビに対応した、D11映像 出力端子を装備しています。



デジタル高画質



3次元Y/C分離 3次元デジタルNR デジタルTBC

(4)ページ)

S-VHS/VHS録画、再生時 も、デジタル処理技術により、 高画質の映像を再現します。



S-VHS. S-VHS ET

(23、29ページ)
S-VHSに対応しています。
S-VHSテープをお使いになると、S-VHS録画、再生ができます。また、S-VHS ETモードにすると、HG(M イグルード)タイプのVHS テープにS-VHSPの画質で 録画・再生できます。

Gコード®予約

(⑤ページ)

Gコードシステム内蔵により、新聞などに掲載されているGコード予約番号(8桁の数字)を入力するだけで、簡単にタイマー予約できます。



デープナビ (®ページ)(タイムナビ (®ページ)

録画した日にち、開始時刻、チャンネル、録画時間、録画モードなどの情報がビデオに自動的に登録されます。見たい番組の頭出しや時刻を指定しての場面探しが快適にできます。また、番組に合うお好みのタイトル(番組名)






デジタル衛星放送 簡易予約(のページ)


デジタル衛星放送用チューナーをつないで番組を予約すると、ビデオ前面のSA予約ボタンを押すだけで、デジタル衛星放送がタイマー緑画できます。



この説明書の見かた



● ● ● : この章の説明が次のページ



安全にお使いいただくためのご注意

で使用になる前によくお読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然 に防止するために、重要な注意事項を記載しています。

注意事項は、取り扱いを誤った場合に発生が想定される危害や損害の程度を、次のとおり「警告」「注意」の2つに分類し ています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表示について



巻女仕 誤った取り扱いをすると、「人が死亡または重傷(※1)を負う可能性が想定される」 **□** 内容を示しています。



注意 誤った取り扱いをすると、「人が傷害(※2)を負う可能性が想定される内容および物 的損害(※3)のみの発生が想定される」内容を示しています。

………失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長 期の通院を要するものを指します。

傷害 ……治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

物的損害 …家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

図記号の意味

注意(警告を含む)が必要なことを示す記号





一般的な注意 指に注意

してばいけない行為を示す記号

禁止



分解禁止







水ぬれ禁止



接触禁止



ぬれ手禁止

必ず実行していただくことを示す記号



電源プラグを抜く

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安 定な場所に置かない

頭や足の上などにビデオが落下すると、けがの原因と なります。





ビデオの上に、花びん、植木鉢、コップ など水の入った容器、または小さな金属 物を置かない

水がこぼれたり金属物が落ちて内部に入ると、火災・ 感電の原因となります。



水ぬれ禁止



風呂、シャワー室では使用しない

(風呂、シャワー室で使用すると)火災・感電の原因 となります。



風呂、シャワー室での使用禁止



指定(交流100ボルト)以外の電源電圧で 使用しない

過電圧により、発熱して、火災・感電の原因となります。



200V

水にぬらさない

内部に水が入ったまま使用すると、火災・感電の原 因となります。

● 屋外や窓辺で使用するときは、ビデオをぬらさ ないようにご注意ください。



水ぬれ禁止



● 内部に水などが入ったとき は、使用をやめ、ビデオ本 体の電源スイッチを切り、 電源プラグをコンセントか 電源プラグを抜く ら抜いて販売店にご相談く



電源コードを破損させない

電源コードの破損につながるので、取り扱いの際は、 次の点を守ること

- ●傷つけない
- ●加熱しない
- ●ねじらない
- ●引っ張らない
- ●無理に曲げない
- ●加工しない
- ●重い物や角が鋭利 なものをのせない
- ●束ねない ●敷物などでおおわない





破損したまま使用すると、火災・感電の原因となります。

●電源コードの芯線が露出した り、断線したときは、電源プラ グをコンセントから抜いて、販 売店に交換をご依頼ください。 電源プラグを抜く

電源プラグや電源プラグの刃にゴミやほ こりを付着させない

そのまま使用すると、発熱・火災の原因となります。

●ほこりが付着しているときは、電源プラグを抜い て、ほこりを取り除いてください。






落としたり、キャビネットを破損したと きは、電源プラグを抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

●落としたり、キャビネットを破損したときは、正常 に動作しているように見えても、内部に異常がある 場合があります。ビデオ本体の電源スイッチを切り、 電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご相談 ください。





電源プラグを抜く

内部に金属物や燃えやすいものを差し込 んだり、落とし込んだりしない

ビデオテープ挿入口・ビデオの通風孔などから内部に入 ったり、入ったまま使用すると火災・感電の原因となり ます。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。





● 内部に金属物や燃えやすいも のが入ったときは、使用をや め、ビデオ本体の電源スイッ チを切り、電源プラグを加く セントから抜いて販売店にご 相談ください。



煙が出ている、変なにおいがするなど 異常なときは、本体の電源スイッチを 切り、電源プラグを抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

● 煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理を ご依頼ください。

お客様による修理は、危険ですから絶対おやめ ください。




ビデオのカバー、裏ぶたを外さない 分解・修理・改造をしない

分解、修理、改造などで内部の電源部にさわると、 火災・感電の原因となります。

● 内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。





雷が鳴り出したら、アンテナ線や 雷源プラグに触れない

アンテナ線や電源プラグに触れると感電の原因とな ります。






! 注意

湿気やほこりの多い場所、油煙や湯気が当 たる場所、振動が激しい場所に置かない

内部にほこりや水分が入ると、火災・感電の原因 となることがあります。また振動により、内部部 品が破損すると、発熱し、火災・故障の原因とな ることがあります。





ビデオの上に、重い物を置かない ビデオの上に乗らない

倒れたり、壊れたり、落下などしてけがの原因とな ることがあります。

また、重みでキャビネットが変形し、内部部品が破損 して発熱し、火災・故障の原因となることがあります。

● 特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。





通風孔をふさがない

ビデオ背面のファンモーターの通風孔をふさがない ように、設置の際は次の点を守ること

- 横倒し、逆さまにしない
- 押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押し込 まない
- じゅうたんや布団の上に置かない
- テーブルクロスを掛けない
- ビデオの後面を壁に押しつけない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因と なることがあります。







ぬれた手で電源プラグを持たない

ぬれていると、感電する原因となることがあります。







テープ挿入口に手を入れない

内部にふれたり、はさまれたりして、けがの原因と なることがあります。

特に小さなお子様にご注意ください。



指に注意




雷源コードを熱器具に近づけない

コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となるこ とがあります。







電源コードを持って抜かない

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあ ります。

● 電源コードを抜くときは、電源プラグを持って抜 いてください。








アンテナ線、電源コード、その他のコー ドを接続したまま移動させない

接続したまま移動させると、コードが傷つき、火 災・感電の原因となることがあります。

● テープ保護のため、ビデオテープは取り出してお いてください。






お手入れの際は、安全のため、必ず電源 プラグをコンセントから抜く

電源コードが接続されていると、感電の原因となる ことがあります。





指定以外の乾電池は使わない

指定されていないもの、種類が異なるもの、新しい ものと古いものを混ぜて使用すると、乾電池の発 熱・破裂、液漏れにより、火災・けがの原因となる ことがあります。

〈乾電池の液漏れについて〉

- 液漏れしたときは、よくふき取ってから、新しい 乾電池を入れてください。
- 液が手や衣服についたときは、水でよく洗い流し てください。
- 液が目に入ったときは、失明などの事故の原因と なります。

こすらずに、すぐきれいな水で洗い流してから、 ただちに医師の治療をうけてください。






長期間使わないときは、安全のため、 必ず電源プラグをコンセントから抜く



電源プラグを抜く



乾電池を取り扱う際は、次の点を守ること

- 火の中に入れない 加熱しない
- 充電・分解しない ショートさせない ● 鍵などの金属物と接触させない

発熱・破裂・液漏れなどにより、けがの原因となる ことがあります。

乾電池は、極性表示(プラス⊕とマイナ

ス⊝)の向きに注意し、機器の指示通り

間違えると、乾電池の発熱・破裂、液漏れなどによ

り、けがや周囲を汚損する原因となることがありま



正しく入れる




アンテナ工事には、技術が必要です 販売店にご相談ください

アンテナが倒れたり、落下した場合、けがや感電の 原因となることがあります。









5年に1度ぐらいは、販売店に点検をご 相談ください

ビデオの内部にほこりがたまったまま使用すると、 火災・故障の原因となることがあります。特に、湿 気の多くなる梅雨期の前に行うことをおすすめしま す。なお、費用については、ご相談の際にお確かめ ください。







使用上のご注意

D-VHSの録画・再生について

- D-VHS方式で録画したテープは、D-VHS方式に対 応していないS-VHSビデオやVHSビデオでは再生 できません。
- D-VHS方式で録画・再生した場合、S-VHS、VHS 方式で録画・再生した場合よりも、テープのきずや 瞬間的に発生するヘッドよごれなどによる画面の乱 れが大きくなり、ブロックノイズや灰色の画面が発 生したり静止画になることがあります。また、テー プの頭の部分のようにくり返し録画、再生した部分 でもこの様な現象が発生しやすくなります。

D-VHSテープの取り扱いには十分注意し、テープ にきずなどをつけないようにしてください。

- ●D-VHSで録画したテープを再生するとき、再生画 が出るまで数十秒かかることがあります。また、S-VHSやVHSで録画した部分から、D-VHSで録画し た部分に切り換わるときも、再生画が出るまで数十 秒かかることがあります。
- D-VHS方式で録画する場合は、D-VHSテープをお 使いください。D-VHSテープ以外のテープをお使 いになると、正しく録画できません。再生したとき にブロックノイズや灰色の画面が発生したり、静止 画になることがあります。
- ●D-VHS方式で音声だけを録音することはできませ ん。S-VHSまたはVHS方式で録音してください (64ページ参照)。
- D-VHS方式で録画したテープをサーチ再生すると、 間欠的な映像になります。サーチ再生中、ブロック ノイズが出たり静止画や灰色の画面になることがあ りますが、故障ではありません。
- ●本機以外でD-VHS方式で録画したテープを再生し たときは、サーチ画が出ないことがあります。

大切な録画をするときは試し録りを!

●大切な録画の場合は、必ず事前に試し録りし、正常 に録画、録音されていることを確認してください。

著作権保護技術について

- ●この製品には、米国特許その他の知的財産権で保護 されている著作権保護のための技術が搭載されてい ます。この著作権保護のための技術の使用に関して は、マクロビジョンコーポレーションの許可が必要 ですが、家庭およびその他の限定された視聴に限っ ては、許可を受けています。また、リバースエンジ ニアリングや分解は禁止されています。
- 著作権保護 (コピーガード) されたソフトテープやテ レビ放送番組などの録画、あるいはコピーが制限さ れます。保護内容によっては録画開始後停止して、 録画ができません。

ファンモーターについて

●本機は、電源を入れるとビデオ本体内の温度を下げ るために、ファンモーターの動作音がしますが、故 障ではありません。

アンテナの立てかたについて

- ●妨害電波の影響を避けるため、自動車道路や電車の 架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所 にお立てください。
- ●アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしない でください。また風でブラブラしないようにしっか りと固定してください。
- ●金属の多い場所に配線することも避けてください。
- ●アンテナ線に同軸ケーブルを使用すると、雑音の少 ない良好な画像が得られます。

アンテナの点検について

●アンテナを定期的に点検、交換することが、いつま でも美しい画像をご覧になるための秘けつです。特 にばい煙の多いところや潮風にさらされるところで は寿命が短くなりますので早めに点検してください。

テレビの映りが悪いときは

●ビデオを接続したとき、電波の弱い地域ではテレビ の映りが悪くなることがあります。このときはブー スター(市販品)をご使用ください。

ビデオの設置場所について

テレビの近くに置かない

●テレビラックやオーディオラックなどをご使用のと きは、ビデオをラックの下の段に設置してご使用に なることをおすすめします。(本機をラックの上の段 やテレビの上にのせてご使用になると、テレビとビ デオの位置が近すぎるために、再生中またはテレビ 番組を見ているとき、テレビ画面や音声にノイズが 入ることがあります。)

ラジオの近くに置かない

●ビデオの近くでラジオを使用すると、ラジオ放送に "ブー"というハム音が出ることがあります。ビデ オから離してご使用ください。

直射日光が当たるところや熱器具の近くに置かな

●キャビネットが変形したり、部品に悪い影響を与え、 故障の原因となることがあります。

強力な磁気のあるところに置かない

●テープが磁気の影響を受けて、大切な記録が損なわ れたり、故障の原因となることがあります。

「使用上の注意」もよくご覧ください。

ヘッド汚れにご注意!

ビデオヘッドが汚れて、画像や音が出なくなるこ とがあります。


●ヘッドの清掃

テレビ番組はきれいに映るのにビデオで再生するとザ ラザラした画面(S-VHS、VHS再生)、あるいはブ ロックノイズ、静止画、灰色の画面(D-VHS再生)に

末期


S-VHS、VHS再生






D-VHS再生

ブロックノイズ





灰色の画面



ビデオを使っているとこんな症状が出ることがありま す。これはビデオヘッドが汚れたためですからビデオ ヘッドの清掃が必要です。

本機ではおそうじヘッドの採用により、ヘッドが汚れ にくくなっております。しかし、汚れた場合は別売り や市販のヘッドクリーニングテープをご使用くださ

- ●ヘッドクリーニングテープを使っても汚れがとれな いときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ●ヘッドクリーニングテープをお使いになるときは、 お使いになるクリーニングテープの説明書をよくお 読みいただき、正しくご使用ください。
- ●市販のクリーニングテープをお使いになるときは、 誤動作を防ぐため、テープナビを「切り」にしてから クリーニングテープを入れてください(86ページ参 照)。

また、ビデオヘッドを清掃する目安として、ビデオ の表示窓に「CL」を表示します(19ページ参照)。

●ヘッドの摩耗

S-VHS、VHS再生



D-VHS再生



ビデオを長い間使用するとビデオヘッドはレコード針 と同様に摩耗し、画像が鮮明に映らなかったり(S-VHS、VHS再生)、灰色の画面が出ます(D-VHS再 生)。このような場合ビデオヘッドの交換が必要です。 ビデオヘッドの交換はお買い上げの販売店にご相談く ださい。

詳しくは同梱されている「きれいな映像を楽しむため に!!」をご覧ください。

お手入れについて

- ●化学ぞうきんを使用するときは、その注意書に従っ てください。
- ●キャビネットや操作パネル部分の汚れは、柔らかい 布で軽くふきとってください。汚れがひどいときは、 水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふ きとり、乾いた布で仕上げてください。
- ●キャビネットをベンジンやシンナーでふかないでく ださい。塗装がはげたり変質することがあります。
- ●キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけない でください。

また、ゴムやビニール製品を長時間接触させたまま にしないでください。塗装がはげることがあります。

結露にご注意!

- ※ビデオの内部に水滴がつくことを結露といいま す。
- ●結露したまま使用するとテープが切れたり、ビデオ ヘッドを傷つけることがあります。
- ●結露が生じてしまったら、水滴を急激に蒸発させる ことはできません。電源プラグを差し込んで、約2 時間お待ちください。
- ●結露は次のようなときにおきやすいのでご注意くだ
- 寒い場所から急に暖かい場所に移したとき。
- 暖房をはじめたばかりの部屋や、エアコンなど直 接冷風のあたるところ。
- 夏季に冷房のきいた部屋から急に湿度、温度の高 い部屋に移したとき。
- 湿気の多いところや湯気のたちこめているとこ ろ。
- ●結露がおこりそうなときは、電源プラグをコンセン トに差し込み、電源スイッチを"入"にしておくと、 結露が生じにくくなります。

接続機器の取り扱いについて

●ビデオに接続して使用する機器の取扱説明書とその

ページ

外国では使わない

- このビデオは日本国内用です。外国では放送方式、 電源電圧が異なりますので使用できません。
- <This video cassette recoder can not be used in foreign countries as designed for Japan only.>

標準モード専用のビデオでの再生について

●本機の「3倍」モードで録画したテープは「標準」モード専用のビデオでは再生できません。

録画内容の補償について

●ビデオ、ビデオカメラおよびビデオテープを使用中、 万一これらの不具合により録画されなかったり、再 生できなくなった場合の録画内容の補償については ご容赦ください。

テープナビ・タイムナビの録画データ の保持について

●本機のメモリーが故障して録画データが消えた場合、データを復元することはできません。

著作権について

● あなたがビデオで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上権利者に無断で使用できません。

衛星放送について

衛星放送は、雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、 雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に 画面や音声に雑音が出たり、ひどい場合には全く受信 できなくなることがあります。これは気象条件による もので、アンテナやBSコンバータの故障ではありま せん。

衛星放送を受信するには、専用アンテナが必要です。設置場所によっては、受信できない場合がありますので、販売店にご相談ください。アンテナの接続については、●ページの「BSアンテナをつなぐ」をご覧ください。



BUSt

本機の価格には、「私的録画補償金」が含まれております。補償金は、著作権法で権利保護のため権利者に支払われることが定められています。

私的録画補償金の問い合わせ先

〒107-0052 東京都港区赤坂5丁目3番6号 赤坂メディアビル

1団法人 私的球凹備賃並官理師: TEL 03-3560-3107(代) FAX 03-5570-2560

なお、あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。



	このビデオの特長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
	この説明書の見かた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
	このビデオの特長 2 この説明書の見かた 3 安全にお使いいただくためのご注意 4 使用上のご注意 8 各部のなまえ 14
	使用上ので注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	各部のなまえ・・・・・・・14
	リモコン(ふたを閉じたところ)
	リチコンに乾雷池を入れる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
	リチコン(ふた友思けたところ)15
	リモコンの操作範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
	リモコンの操作範囲 ···············15 ビデオ(正面) ····································
	ビデオ(終面)17
	ビデオの表示窓 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
	テープ走行状態表示 ······························18
	表示窓のガイド表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
	リモコンの使いかた・・・・・・・20
	フェライトコアの取り付けかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
	ま示窓のガイド表示
はじめに	人れかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	取り出しかた22
	テープの「つめ」について(誤消去防止)22
	操作音を入り/切りする ······22 テープの種類と録画時間 ·····23
	テープの種類と録画時間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	メニュー項目を選ぶ 24 D-VHSについて 25 D-VHSのご注意 26
	D-VHSCONT25
	D-VHSのご注意 ···········26
	S-VHS、S-VHS ETモードについて · · · · · · 28
41. 61. 14. 14.	Dモニターについて・・・・・・・・・30
	Dモニターに Jいて ···································
	テープを見る準備32
	電力の消費をおさえる34

見る

あろいろな

ノーノで兄のい	竹工/	00
	<i>,</i> テープを早送りまたは巻戻ししたいとき ··	36
	再生画をきれいにする(トラッキング調節)	37
	聞きたい音声を選ぶ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37
いろいろな再生の	しかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38
	ある場面を止めて見る(静止画) ・・・・・・・・・	38
	画像を見ながら見たい場面を探す(サーチ)	38
	ゆっくりした速さで見る(スロー)	38
	ゆっくりした速さで見る(スロー) ······· 英語の字幕を見る(Closed Caption) ····	39
	字墓を止めて見るとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39
	郵酬しに番組の顕出しをする(VIOO)・・・・・	40
	映像をクッキリさせる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40
	映像設定について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41
CMをとばして見る	る(CMとばしワザ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
	CMとばしワザのしくみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
	CMオートについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
	ステレオCMスキップについて・・・・・・・・・	42
	CMとばしワザでCMをとばす ······	43
	CMIと表示したとき(CMIモード) ······	43
	CM2と表示したとき(CM2モード) ······	43
•	CMI/CM2表示を消したとき ······	43
	次のCMの終わりまでとばすには・・・・・・・・	44
	とばした部分を見たいときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	44
	and the last of the first of the state of th	

ご参考	

テレビ番組を録画する45
テープアナライザATRSについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・47
いろいろな録画のしかた48
録画しながら別の番組を見る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
選んだ時間だけ録画する(クイックタイマー) ・・・・・・・・・・・・・・・・48
CMをカットしながら録画する (オートカット)・・・・・・・・・・・・・・・・・49
ダビングする ・・・・・・・・・・・52
ビデオカメラや他のビデオから本機へダビングする52
本機からビデオカメラや他のビデオへダビングする53
ステレオから音声を録音する(オーディオ録音) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54
BS放送を録画する ······55
デジタル衛星放送を録画する ・・・・・・・・・・57

		4	
	X		
4	1	V	
5	1	7	
5	1	Y	
9	1	~	
9	1	~	
9	1	マ	
9	イ	マ	
9	イ	マ	
9	イキ	\ 	
9		マ I 画	
D		マー	
9		画	
9	イ録	画	
9		画	
5		画	
9		画	
9		画	
5		は、画	
5		画	
3		画	
5		マ	
3		画	
3		画	

録る

Gコード予約する ····································	58
Gコードシステムについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	58
Gコード予約する······	58
開始時刻、終了時刻を修正するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	60
毎日、または毎週同じ時刻の番組を録画するには ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
チャンネルを修正する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	61
チャンネルを修正する ····································	63
予約の確認・取り消しをする	
予約の確認・取り消しをする	66
予約の実行結果を確認・取り消しする	66
予約した番組の設定を変える	
予約した番組の内容を修正する	67
予約した番組のタイトルを設定する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	68
予約した番組のジャンルマークを設定する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70
* 予約した番組のCMをカットする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	71
タイマー予約・録画のご注意	72
タイマー予約実行結果の表示	73

4840 at 11 to 4 to 6	
	画面表示を見る74
	残り時間・経過時間を表示する75
	テープの残り時間を表示する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75
	経過時間を表示する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75
	BS放送の独立音声を聞く ······76
	ビデオの機能を画面で選ぶ(お好みセレクト)77
	ゴースト妨害を低減する(ゴーストリダクション)79
	D-VHSの映像を調整する ·····82
	テープナビを使う・・・・・・・・・・83
	録画データを登録する83
便利な	テープナビ画面の見かた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84
	タイムナビ画面の見かた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84
使いかた	テープの録画データを見る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85
	テープナビ機能を入り/切りする86
	録画データを使って番組の頭出しをする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・87
	登録内容を取り消す ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89
	登録内容を確かめる90
	登録されている録画データを検索する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91
	録画データの検索方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	番組のタイトル (番組名) を設定する ・・・・・・・・・・・・・・・・92
	番組のジャンルマークを設定する96
	テープナビのご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97
	大切な録画を消さないようにする(番組ロック)・・・・・・・・98

便利な使いかた	タイムナビで見たい場面を探す 指定した時刻の頭出しをする CMの終わるところを探す 5分前、5分後のところを探す 番組の頭と終わるところを探す リモコンで2台のビデオを操作する リモコンで他社のテレビを操作する	99 101 102 103 .104



ページ

ご自分で設置するときにお読みください ・・・・・・・・・・・・・・106〜接続のしかたや受信チャンネルの合わせかた、時計の合わせかたが説明してあります。 設置・準備編のもくじは106ページをご覧ください。	133
受信チャンネルを合わせる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	125
1. 地域受信チャンネルで受信チャンネルを合わせる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	125
2. オートチャンネル設定で受信チャンネルを合わせる	.129
 時計を合わせる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	




日立家電品のお客様ご相談窓口一覧	·······134 猿······140 ·····142
用語の解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	142
	in consider the season of the control of the contro

各部のなまえ

()の中のページに詳しい使いかたがあります。


リモコン(ふたを閉じたところ)





- 指定以外の乾電池は使わないでください。 指定されていないもの、種類が異なるもの、新しいものと古いものを混ぜて使用すると、乾電池の発熱・破裂・液漏れにより、火災・けがの原因となることがあります。
- 乾電池を取り扱う際は、次の点を守ってください。
- ・火の中に入れない・加熱しない・充電・分解しない・ショートさせない
- 鍵などの金属物と接触させない
- これらの点を守らないと発熱・破裂・液漏れなどにより、けがの原因となることがあります。


リモコンに乾電池を入れる


ビデオは主にリモコンで操作します。ご使用前に付属の乾電池を入れてください。
















リモコン(ふたを開けたところ)



リモコンの操作範囲

- ビデオとリモコンの間に障害物がないときに、次の範囲で操作できます。
- ふたを閉じた状態でも、同じように操作できます。



BCB

乾電池が消耗したとき

- ①から⑥の症状が出ます。
- このときは、新しい乾電池に交換してくだ
- ① リモコン操作後、表示窓に マークが出る
- ② リモコンの到達距離が短くなったり、 リモコンでビデオを操作できない
- ③ 表示窓の時計表示が" --: -- " に なった
- ④ 表示が薄くなったり、異常な表示が出
- ⑤ 時計が動かない
- ⑥ 表示がすべて消えた


■ マークについて

乾電池の特質上、一度点灯してもまた消灯 する場合があります。


乾電池を交換するとき


古い乾電池を取りはずし、電源ボタンを10秒間押してから、新しい乾電池を入れてください。その後、リモコンの時計を合わせ直してください(リモコンの時計合わせは®ページ参照)。


ビデオ(正面)




ふたの中







ビデオの表示窓



* 「入力3設定」を「外部入力」にしたときだけ切り 換わります。


テープ走行状態表示

再生すると点灯



録画一時停止中および オートカット中点灯

一時停止中点灯



電源を切ると、表示窓は暗くなります。表示窓は上記以外にもいろいろなメッセージを表示しまず(19ページ参照)。

早送りすると点灯、 早送り再生すると点滅

巻戻しすると点灯、 巻戻し再生すると点滅

スロー再生すると点灯

表示窓のガイド表示

ビデオの表示窓に次のような表示が出て、ビデオの状態をお知らせします。


表示	表示が出るとき	意味と処置	参照ページ
(約3秒点滅)	タイマー予約転送時	• ビデオの時計が「— —: — —」になっています。 時計を合わせ直してから再度予約してください。	•
<u></u> <u> </u>	タイマー予約転送時	リモコンをビデオに向けないで転送しています。 ビデオに向けてください。	@
FULL (約3秒点灯)	タイマー予約転送時	• すでに32の番組が予約されています。不要な予約を取り消してから再度予約してください。	@
<i>P.P. [] [</i> (約3秒点灯)	タイマー予約転送時	• 予約を受け付けました	398
<u>上口</u> <u>厂</u> (約3秒点滅)	録画ボタンを押したと き、またはタイマー予約 後に電源を切ったとき	• 番組ロックしたテープが入っています。	98
<u> </u>	録画が途中で終了したとき	番組ロックした番組の位置で録画操作をしました。録画中の番組が、ロックされた番組位置までくると、自動的に録画を終了します。テープを交換してください。	98
- <i>TRPE</i> - (約3秒点滅)	再生、録画、早送り、巻 戻しボタンを押したとき	• テープが入っていません。テープを入れてください。	
7月日 (約3秒点滅)	録画、ダビング時に録画 ボタンを押したとき	つめの折れたテープが入っています。 つめの折れたテープは自動的に出てきます。つめ の折れていないテープを入れてください。	4 6
(または、R-1、R-3、R-OFF) (約3秒点滅)	リモコンのボタンを押し たとき	ビデオのリモコン切換ボタンの設定が、リモコンの表示窓の設定と違っています。ビデオのリモコンボタンを押して、リモコンの表示窓の設定(リモコン1、リモコン2、またはリモコン3)と合わせてください。	®
(約3秒点滅)	電源を入れたとき	● 録画・再生を約200時間行なうごとに表示されます。 ビデオのヘッドが汚れている可能性がありますので、ヘッドを清掃することをおすすめします。CL表示を消すには、電源を切り、ビデオ本体のチャンネル▲ボタンを押してください。なお、CL表示は表示後約5時間録画または再生すると自動的に消えます。	9




リモコンの使いかた

付属のリモコンは、ビデオ(本機)とテレビを操作できます。 1985年以降に発売された日立製ワイヤレスリモコン対応テレビのほとんどを操作できます。 また、日立製以外の10社のテレビも操作できます(詳しくは個ページを参照)。

ビデオを操作する



リモコンの表示窓に「リモコン1」が出て いることを確かめる




• 「リモコン2」や「リモコン3」が出ているときは、リモコンのふたをあけてリモコンボタンを押して「リモコン1」を出してください。

おひらせ

•工場出荷時は、リモコンの表示窓に「リモコン 1」が表示されているときビデオの操作ができるよう、設定してあります。設定を変えて使うには、∰ページをご覧ください。

リモコンをビデオに向けて、ボタンを 押す



ビデオとリモコンの設定が合っていないと、 ビデオの表示窓にビデオのリモコンコード が数秒間点滅します。

このときは、ビデオのリモコン切換ボタンをつまようじなどで押して、表示窓に「R-1」を出してください(**@**ページ参照)。


anse

●ビデオ数字ボタンを押すと、リモコンの右下に赤いランプが 点灯します。このときは、数字ボタンやBSボタンで直接チャ ンネルを選ぶことができます。

(例) 10チャンネルは・・・・・ ① ① ボタンを押すBS7チャンネルは・・・ ② ① 7 ボタンを押す

•ビデオ数字ボタンを押したあと何も操作しないと、約1分後に 赤ランプは消灯します。

テレビを操作する



リモコンをテレビに向けて、テレビ専用ボタン を押す



テレビ専用ボタン

- ・テレビ電源ボタン
- ・入力切換ボタン
- ・チャンネルボタン チャンネルは数字ボタンで直接選ぶこともできます。 (例) 10チャンネル・・・・・(10)¹³ ボタンを押す
- ・ 音量ボタン

BSボタン(BSチャンネルを選びます)

数字ボタン

リモコンのふたを閉じて操作してください。 BSボタンを押すと、リモコン表示部に「BS」の表示が出ます。この表示が出ている間に、「数字」ボタンを押してチャンネルを選んでください。


BS 1ch: \bigcirc \rightarrow 1 BS 9ch: \bigcirc \rightarrow 9 BS 3ch: \bigcirc \rightarrow 3 BS11ch: \bigcirc \rightarrow 110 BS 5ch: \bigcirc \rightarrow 5 BS13ch: \bigcirc \rightarrow 101 BS 7ch: \bigcirc \rightarrow 7 BS15ch: \bigcirc \rightarrow 1215

有效性能的能够的 纖 网络外孢子 化基铁矿 二二醇化合物 注册的特别分词


フェライトコアの取り付けかた

ビデオ前面の「映像入力2/出力2端子」「音声入力2/出力2端子」または「S映像入力2/出力2端子」に映像・音声コードまたはSコードを接続する場合は、下記のようにフェライトコア(付属品)を取り付けてください。フェライトコアは、ラジオやテレビなどへの電波妨害を低減するためのものです。 使いかたについては、②、③ページをご覧ください。

フェライトコアの取り付け位置



フェライトコアの取り付け方法



電源コードをコンセントにつないでおけば、電源の入/切に関係なく、テープの出し入れができます。



ビデオテープ挿入口から内部に金属物や燃えやすいものを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

警告

入れかた

テープの中央部を押しながら入れる




- 電源が自動的に入ります。ビデオ前面の電源ランプとテー プインランプが点灯します。
- ビデオの表示窓は、経過時間表示になります。
- 「つめ」の折れたテープを入れると自動的に再生を始めます。

テープを入れると

- •ビデオ前面のテープインランプが点灯します。テープイン ランプは、テープが入っていれば電源を切っても点灯しま
- ●ビデオの表示窓が自動的に経過時間表示になります。時計 や残り時間表示にするには、リモコンの画面表示ボタンを 押します。

取り出しかた

テープが止まっているとき、取出しボタンを押す





- 電源を入れなくてもテープを取り出せます。
- テープを取り出すと、ビデオの表示窓が自動的に時計 表示になります。
- リモコンの取出しボタンでも取り出せます。

•取り出し口からテープを引き出せなくなったときは、一度 テープを入れてから、もう一度取出しボタンを押してくだ

テープの「つめ」について(誤消去防止)

■ 録画を誤って消さない
■ ふたたび録画するとき ために





つめを折り取る

セロハンテープをピンと 二重に貼る

●「つめ」の折れたテープを入れたまま録画ボタンを押し たり、タイマー予約後にビデオの電源を切ったりする と、自動的にテープが出てきます。

操作音を入り/切りする

- 1 メニューボタンを押す
- 2 カーソルボタンで「機能設定」を選び、▶ボタンか 決定ボタンを押す
- 3 カーソルボタンで「操作音」を選び、決定ボタンを
- 4 カーソルボタンで「切り」を選び、決定ボタンを押す 音が出なくなります。

(ただし、タイマー予約や時刻の転送時は音が出ま

「操作音 | を「入り」にすると、音が出るように設定 されます。

おしらせ

ファンモーター音について

◆本機は、電源を入れるとビデオ本体内の温度を下げるため に、ファンモーターの動作音がしますが、故障ではありま

テープの種類と録画時間

VHS S-VHS テープ

• 録画モードを「標準」にするとテープの表示と同じ時間、「3倍」にするとその3倍の時間、録画できます。

テープの 種類	T-:	30	T-	60	T-:	90	T-1	20	T-1	40	T-1	60	T-1	80	T-2	210
モード	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍
録画 時間	30分	1時間30分] 時間	3時間	1時間 30分	4時間 30分	2時間	6時間	2時間 20分	7時間	2時間 40分	8時間	3時間	9時間	3時間 30分	10時間 30分

D-VHS テープ


• D-VHSテープにD-VHS方式で録画する場合の録画モードは、「STD」「LS3」です。 また、S-VHS、VHS方式で録画することもできます。その場合の録画モードは「標準」と「3倍」です。

	···											
テープの 種類	DF-300					DF-240			DF-360			
モード	STD	LS3	標準	3倍	STD	LS3	標準	3倍	STD	LS3	標準	3倍
録画 時間	5時間	15時間	2時間 30分	7時間 30分	4時間	12時間	2時間	6時間	6時間	18時間	3時間	9時間
テープの 種類	DF-420			DF-480								
モード	STD	LS3	標準	3倍	STD	LS3	標準	3倍				
録画 時間	7時間	21時間	3時間 30分	10時間 30分	8時間	24時間	4時間	12時間				

上記には、当社で販売していないテープも含まれています。[別売品のご紹介] (⑩ページ) を参照してください。 D-VHSテープ以外のテープをお使いになると、D-VHS方式で正しく録画できません。再生したときにブロックノイズや灰 色の画面が発生したり、静止画になることがあります。

ニュー項目を選ぶ

ビデオの動作や機能をメニュー画面で選ぶことができます。



設定画面の詳しい説明は、以下のページ を参照してください。

機能設定(個ページ)

入力3設定	mb
テープナビ	Ш
オート電源オフ	
LCD明るさ	
画面表示	

映像設定(40ページ)

(Si-VHS | | | | 3次元Y/C分離 3次元デジタルNR 「デジタルTBC テープアナライザATRS MPEG画質調整

- ●受信している映像によっては、メニュー 画面の一部が乱れることがあります。
- お使いのワイドテレビによっては、メ ニュー画面が通常より大きくなり、文字 が見えなくなることがあります。
- ●録画中はメニューボタンを押しても動作 しません。
- •メニュー表示中は、音声は出ません。




- テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換を「ビデオ」にする (またはビデオチャンネル) または2を選ぶ)



• ビデオの電源を入れる

メニューボタンを押す



● 時刻が設定されていないと予約一覧画面に「時刻が設定されて いません」と表示されます。時刻の設定をしてください。 (100ページ参照)

要是完全的支票企业分割,引到的原理中将和哪個的用于特限 医结膜上对电阻抗 1954 年底上升上 据记记许代谢的人组织 电路

カーソルボタンを押して設定したいメニ ュー画面を選び、▶ボタンか決定ボタンを 押す





(例:「機能設定」を選んだ画面)


選んだメニュー画面が出 ます。

おしらせ

•別のメニュー画面を選 びたいときは、リモコ ンの◀ボタンか戻るボ タンを押してくださ

カーソルボタンを押して設定したい項目 を選び、決定ボタンを押す





(例:「オート電源オフ」を選んだ画面)

カーソルボタンを押して設定内容を選び、 決定ボタンを押して設定する





(例:「オート電源オフ」の「6時間」を選んだ画面)

计制度 供人名利维尔默 海外地压缩 斯达河 化特胎油蒸汽 翻译 超级

メニューボタンを押す

元の画面に戻ります。

D-VHSについて

D-VHS方式は、従来のS-VHS・VHS方式に比べ、より美しく鮮明な画像と音声が楽しめます。D-VHS方式の高 解像度、高画質を十分にお楽しみいただくためには、D映像入力端子・S映像入力端子やS1映像入力端子付きのテ レビと接続することをお勧めします。



• D-VHS方式で録画・再生した場合、S-VHS・VHS方式で録画、再生した場合よりも、テープのきずや瞬間的に **発生するヘッドのよごれなどによる画面の乱れが大きく、ブロックノイズや灰色の画面(

のページ参照)が発生し** たり、静止画になることがあります。また、テープの頭の部分のように、くり返し録画、再生した部分ではこの様 な現象が発生しやすくなります。

D-VHSテープの取り扱いには十分注意し、テープにきずなどをつけないようにしてください。

- D-VHS方式で録画したテープは、S-VHS・VHS方式のビデオでは再生できません。
- D-VHSテープ以外のテープをお使いになると、D-VHS方式で正しく録画できません。再生したときにブロックノ イズや灰色の画面が発生したり、静止画になることがあります。

記録方式

S-VHS	録画モード	記録方式
オート	STD/LS3	D-VHS
入	標準/3倍	S-VHS

- 本機がD-VHS方式で記録できるのは、STDモードま たはLS3モードを選んだときだけです。
- ◆ 工場出荷時は「S-VHS」の設定は「オート」になってい
- D-VHSのビデオテープを入れると、ビデオ前面のD-VHSインジケータは青色に点灯します。

記録したテープの再生

- 本機がD-VHS方式で再生できるのは、STDモードと LS3モードで録画したテープだけです。STDモードま たはLS3モード以外のD-VHS方式で録画したテープは 再生できません。
- BSデジタルチューナーからi、LINK*を使ってBSデジタ ル放送をD-VHS方式で録画したテープは再生できませ
- 本機以外のビデオでHSモードやLS2モードで録画した テープは、本機で再生することはできません。ビデオ の表示窓には「HS」または「LS2」と表示されますが、 テレビ画面は静止画または灰色の画面になります。
- D-VHSビデオは、D-VHS方式のほかにS-VHS方式や VHS方式でも録画/再生できます。今まで録画したS-VHSテープやVHSテープも再生できます。
- ・テープを再生するときは、記録方式を自動的に判別し、 記録方式に合わせて再生します。
- * i.LINKとは、i.LINK端子を持つ機器間で、デジタル映像やデジ タル音声などのデータを双方向でやりとりしたり、他機をコン トロールしたりするためのデジタルシリアルインターフェース です。日立製D-VHSビデオのDT-DR20000やDT-DR5000 に搭載されています。

D-VHS録画の手順

- ¶ D-VHSテープを入れる
- 2 録画したいチャンネルを選ぶ
- **3** リモコンのふたを開けてデジタルスピードボタンを 押し、D-VHS方式の録画モードに設定する
- **4** 録画ボタンを押す 詳しくは「テレビ番組を録画する」(45ページ)を参照 してください

BUSE

D-VHS (D-Video Home System) は、高画質なデジタル信号 の記録方式として開発されたフォーマットです。D-VHSではS-VHSテープをベースにしたD-VHSテープを使用し、デジタル信 号をそのまま記録するビットストリーム記録方式を採用してい ます。ビットストリーム記録では、デジタル衛星放送などで採 用されているMPEG2などの圧縮信号をそのままD-VHSテープ 上に記録し、入力された信号と同じ形で再生します。

記録レートについて

D-VHSビデオは、録画するテープスピードに応じて記録レ ートが変わります。高画質で録画する場合は高い記録レー ト、長時間録画するためには低い記録レートにする必要が あります。映像/音声を録画するときのテープスピードと記 録レートの関係を次の表に示します。

テープスピード	S	STD	LS	3
記録レート**	12.0)Mbps*	4.0M	bps
使いかた	高画質	_	\Longrightarrow	長時間

お好みの画質、録画したい時間によって、どのテープ スピードで録画するか選んでください。

* Mbpsとは

「Mega bits per second」の略で「メガビーピーエス」と読み ます。〕秒間に通信できるデータの容量を示しています。 12.0Mbpsならば1秒間に12.0メガビットのデータを録画する ことが出来ます。

** 記録レートとは


テープに録画するデータ量のことです。

D-VHSのご注意

■D-VHS録画について

● D-VHS方式で録画するときの録画モードには 「STD/LS3」があります。録画したいチャンネルを受信 し、D-VHSテープを入れてから、リモコンのデジタル スピードボタンで、録画モードを設定してください。

ビデオの表示窓



■D-VHS方式で録画できる映像について

- 本機内蔵のテレビチューナー(ケーブルテレビ、BS放送 を含む)で受信した番組はほとんど録画できますが、受信 状況が悪い場合(ノイズ、ゴーストが多い)、正しく録画 できないことがあります。
- 外部入力に接続した機器からの映像の内容が以下のような 場合は、正しく録画できない場合があります。
- ・メニュー画面
- ・ゲーム機器の映像
- ·特殊再生映像
- ・特殊処理された映像
- ・ノイズの多いテープの再生映像
- ・傷のついたテープの再生映像
- ・繰り返し使われたレンタルテープの再生映像
- ・中古販売されているソフトテープの再生映像
- ダビングされたテープの再生映像
- · CDV (コンパクトディスクビデオ) の映像

これらの映像や画面を録画、再生すると、まったく映像が 出なかったり、灰色の画面やブロックノイズ、静止画が出 ることがあります。このようなときには、Dモニターに切 り換えると、D-VHS方式で録画、再生した場合にどのよ うな映像になるか確認できます(30ページ参照)。

● 新しいD-VHSテープを入れると、テープの種類が DF-300になります。DF-300以外のD-VHSテープを入 れたときは、テープの長さに合わせて表示を選んでくださ い(33ページ参照)。

カウンターリセット





• D-VHS方式でタイマー録画すると、はじめの数秒間は、 灰色の画面やブロックノイズおよび静止画 (9ページの画 面参照)が出ることがあります。

■ D-VHSテープにS-VHS録画するには

S-VHS方式で(標準/3倍)録画したい場合には、メニュー 画面の「映像設定」で「S-VHS」の「オート」または「入り」 を選んでから、リモコンのアナログスピードボタンを押し て、標準か3倍を選んでください(25、28ページ参照)。

■D-VHSテープにVHS録画するには

VHS方式で(標準/3倍)録画したい場合には、メニュー 画面の「映像設定」で「S-VHS」の「切り」を選んでから、 リモコンのアナログスピードボタンを押して、標準か3 倍を選んでください(25、28ページ参照)。

■D-VHSテープでのS-VHS、VHS再生について D-VHSテープにS-VHSやVHSで録画した部分を再生する と、画面が出た直後に画面が乱れたり、ノイズが出ること があります。

■D-VHS再生について

- D-VHS方式で録画したD-VHSテープを入れて、再生ボタ ンを押すと、自動的にD-VHS方式で再生します。
- 再生画面が出た直後に、ブロックノイズが出ることがあり
- D-VHSで録画したテープを再生するとき、再生画が出 るまで数十秒かかる場合があります。また、S-VHSや VHSで録画した部分から、D-VHSで録画した部分に切 り換わるときも、再生画が出るまで数十秒かかる場合が あります。
- D-VHS再生を始めると画面がきれいになるように自動的 に調節します(オートトラッキング)。再生を始めてから しばらくたっても画面がきれいにならないときは、トラッ キング(チャンネル▼、▲)ボタンを押して、ビデオの表 示窓に出る数値が最大になるように設定してください。 トラッキング中はブロックノイズや静止画、灰色の画面が 出る場合があります。

ビデオの表示窓



左図の数字39は表示 の例です。ご使用の VTRやテープによって この値はかわります。

- D-VHS方式で録画したテープを再生するとき、再生画が 出るまでに数十秒かかることがあります。また、S-VHS 方式またはVHS方式で録画した部分からD-VHS方式で録 画した部分に切り換わるときも、再生画が出るまでに数十 秒かかることがあります。
- つなぎ撮り部分(録画を停止(一時停止)し、再び録画をは じめた部分) や、録画モードが切り換わる部分では、ブロ ックノイズや静止画・灰色の画面が出ます(47、49ペー ジ参照)。

■ヘッドクリーニングの時期について

D-VHS再生時にビデオ前面のD-VHSインジケータが点 滅し、再生画が出なくなった場合は、ビデオヘッドが汚 れているおそれがあります。このときには9ページを参 照して、ヘッドクリーニングテープで清掃してください。

■D-VHSのいろいろな再生について

● D-VHS再生では、静止画、サーチ、スロー再生は以下の ようになります。

押すボタン	
一時停止、スロー	静止画*1
早送り、巻戻し	サーチ画*2

- *1 静止画が出るとき、はじめの約3秒ほど画像が上下に揺 れることがありますが、自動的に止まります。このとき、 チャンネル (トラッキング) ボタンで調節はできません。 また、画像により、静止画が揺れたり、ブロックノイズ や灰色の画面が出ることがあります。
- *2 本機以外でD-VHS録画をしたテープを再生したときは、 サーチ画が出ないことがあります。早送りボタン、巻戻 しボタンを押してからサーチ画が出るまで数秒から十数 秒かかります。また、サーチ中にS-VHS、VHS方式で 録画した部分からD-VHS方式で録画した部分に移った ときも、サーチ画が出るまで数秒から十数秒かかります。
- CMとばしワザでCMをとばしてから再生に戻るとき、 また静止画、サーチ、スロー再生から再生に戻るときに、 一度灰色の画面が出てから、ブロックノイズが出ること があります。

また、切り換わってから1~2回灰色の画面が出ることが あります。

S-VHS方式は、従来のVHS方式に比べ、より美しく鮮明な画像が楽しめます。

S-VHS方式の高解像度、高画質を十分にお楽しみいただくためには、S映像入力端子やS1映像入力端子付きのテレビと接続することをお勧めします。

S-VHSテープをお使いになると、良い画質で録画・再生できます。また、長期間保存するためには、 S-VHSテープをお使いください。

また、このビデオはS-VHS ETモードで録画・再生できます。S-VHS ETモードは、VHSテープにS-VHSの画質(解像度400本以上)で録画・再生する機能です。S-VHS ETモードの高画質を十分にお楽しみいただくためには、「HG(ハイグレード)」のテープをお使いになることをおすすめします。



タイマー予約時に「デジタルスピード(STD/LS3モード)」を設定しても、VHSテープを入れていると、アナログスピード(標準/3倍モード)で録画されます。

使用するテープと記録方式

「映像設定」の画面で「S-VHS」を「オート」に合わせていると、使用するテープの種類に合った記録方式で録画されます。「切り」に合わせると、テープの種類に関係なくVHS方式で録画されます。

S-VHS ETモードで録画するには、VHSテープ([HG]グレードのテープをおすすめします)を入れて、「映像設定」の「S-VHS」を「入り」に合わせてください。

メニュー(映像設定)	使用するテープ	録画モード	記録方式	点灯する表示	
S-VHS					
	D-VHS	標準/3倍	S-VHS	SIVHS 表示	
オート	S-VHS	(宗华/ 316	3-413	S(H) X//	
•	VHS	標準/3倍	VHS	点灯しない	
	D-VHS	+### /O/#	S-VHS	SWIS 表示	
入	S-VHS	│ 標準/3倍 │	5-100		
_	VHS	標準/3倍	S-VHS ET	SWIS ET表示	
	D-VHS				
切	S-VHS	標準/3倍	VHS	点灯しない	
	VHS				

ビデオの表示窓



SVHS 表示は、S-VHS方式で録画中と再生中に自動的に表示されます。




SVHS ET表示は、S-VHS ET方式で録画中と再生中に自動的に表示されます。

おしらせ

- •VHSテープの何も録画されていない部分を再生したとき **SVHS** 表示および **SVHS** ETを表示することがあります。
- •「映像設定」の「S-VHS」を「オート」に合わせていると、テープを取り出しても「**SVHS**」または「**SVHS** ET」が表示されつづける場合があります。ビデオの電源を切ると **SVHS** または **SVHS** ET表示は消えます。
- ●他のビデオの5倍モードで録画したテープは、本機では再生できません。表示窓にはLS3と表示され、テレビ画面は静止画または灰色か黒色の画面になります。

「S-VHS」の切り換え



- 1 メニューボタンを押して、カーソルボタンで「映像設定」画面を出す
- **2** 「S-VHS」の設定を録画したい記録方式に切り換えて、決定ボタンを押す
- 3 メニューボタンを押す

記録したテープの再生

テープを再生するときは、記録方式を自動的に判別し、記録方式に合わせて再生します。

記錄方式	再生できるビデオ
S-VHS	D-VHSビデオ* S-VHSビデオ S-VHS ET付きビデオ
S-VHS ET	• SQPB**付きビデオ
VHS	 D-VHSビデオ S-VHSビデオ S-VHS ET付きビデオ SQPB**付きビデオ VHSビデオ

- * S-VHS、SQPBまたはS-VHS ET対応機種
- **SQPBは、S-VHS Quasi Playback (S-VHS簡易再生)の略です。

S-VHS ETモードについて

- ●このビデオのS-VHS ETモードで録画したテープは、本機または、S-VHS ETモード付きビデオでの再生をおすすめします。
- ●VHSテープの種類によっては十分な画質が得られない場合がありますので、初めて使う場合は、あらかじめ試し録りをして 画質を確認してください。
- •S-VHS ETモードで録画したテープは、他のS-VHS ETモード付きビデオ、S-VHSビデオ、SQPB付きビデオで再生できますが、ごく一部のS-VHSビデオとSQPB無しビデオでは再生できませんのでご注意ください。

再生できない日立製S-VHSビデオ: VT-Z50 VT-Z70

VT-270 VT-S610

VT-BS2 7B-DF100

- •より高画質を望まれる場合や、他のビデオでの再生、長期間の保存を目的とした録画では、S-VHS記録方式をお勧めします。
- ●特殊再生(静止画再生やスロー再生)を行うと、画面にノイズが出たり、画質が劣化することがあります。これらの操作の多用は、避けてください。
- S-VHS ETモードで録画するVHS[HG]テープには、同梱の[Super VHS ET]シールをカセットラベルに貼っていただくと、 わかりやすくて便利です。(シールがなくなったときには、カセットラベルに記入するなどしてください。)


Dモニターについて

本機に内蔵のテレビチューナー (ケーブルテレビ、BS放送を含む) や外部入力の映像をテレビに映すときに、そのままの映像・音声 (Aモニター) と本機でデジタル処理した映像・音声 (Dモニター) を切り換えることができます (通常はAモニターになっています)。



- D1映像出力端子からは常にデジタル処理された映像と音声が出力されます。
- D-VHS方式で録画されたテープを再生すると、デジタル処理された映像が出力されます(ビデオの表示窓に「Dモニタ」と出ます)。

Dモニター	D-VHS方式で録画、再生した場合にどのような映像になるか確認できます。 ビデオの表示窓に「Dモニタ」と出ます。
Aモニター	デジタル処理されていない映像を見ることができます。(通常はこちらになっています) ビデオの表示窓の「Dモニタ」表示が消えます。



@¹3@°@'

ロモニターに切り換える

停止中リモコンのモニターボタンを押す





- ボタンを押している間だけテレビの映像がDモニターに切り換わります。ビデオの表示窓に「Dモニタ」と出ます。
- モニターボタンを離すと、テレビの映像がAモニターに戻ります。

6060

●DモニターとAモニターを切り換えたとき、一瞬画面が乱れたり、音声が途切れ たりします。

#060


- ●外部入力端子に接続した機器から以下のような映像をDモニターで見ると、灰色の 画面やブロックノイズ、静止画が出ることがあります。
- ●メニュー画面 ●ゲーム機器の映像
- ●特殊再生映像 ●特殊処理された映像
- •ノイズの多いテープの再生映像
- •傷のついたテープの再生映像
- •繰り返し使われたレンタルテープの再生映像
- 中古販売されているソフトテープの再生映像
- ●ダビングされたテープの再生映像
- ◆CDV(コンパクトディスクビデオ)の映像
- •標準/3倍で録画したテープを再生しているときは、Dモニターに切り換えることはできません。
- ◆D-VHS方式で録画されたテープを再生をしているときや、メニューやテープナビ 画面を表示したときは、自動的にDモニターになります。

D)映像出力について

テレビがD映像入力端子を持っている場合、本機のD1映像出力端子とD端子ケーブルで接続することにより、クロスカラーや色にじみの少ない高画質映像が映し出されます。

D1映像出力端子からは、輝度信号(Y)と青系の色差信号(CB)と赤系の色差信号(CB)の3種類の映像信号(これをコンポーネント映像信号といいます)が、独立して出力されます。

本機のD-VHS方式は、コンポーネント映像信号に対応したデジタル映像信号を録画再生していますので、D映像端子と接続することにより、D-VHS再生をより高画質で楽しむことができます。




D1映像出力のご注意

- 「映像設定」の「デジタルTBC」を「入り」にしているとき、D-VHS録画したテープを入れると映像や音声が途切れたり乱れたりすることがありますが、故障ではありません。
- D1映像出力端子からは映像信号のみ出力されます。音声コードはかならず音声出力4端子に接続してください(●ページ 参照)。他の音声出力端子に接続すると、映像と音声がずれます。
- D1映像出力端子からは、常にデジタル映像信号 (Dモニターの映像) を出力しています。
- D1映像出力端子からは、チャンネルやビデオの動作状態を示す画面表示、テープの経過時間、テープの残り時間、時計を示す表示、オートカット機能、コピープロテクトに関連した画面表示が出力されません。ビデオの表示窓やランプの表示を参考にしてください。メニュー画面やテープナビ画面などは表示されます。
- 画像によってはノイズが強調されたり画質が劣化して見えたり、サーチ画が乱れたりする場合があります。 このようなときにはテレビをS入力やビデオ入力に切り換えてご覧ください。
- ◆ 画像の明るさ、色の濃さ、色相等はテレビで調整してください。
- 「映像設定」の「デジタルTBC」を「切り」にしてアナログ記録テープやレンタルテープを再生すると画面が乱れたりすることがあります。このようなときは「デジタルTBC」を「入り」にしてご覧ください(**④**ページ参照)。
- 音声出力4端子接続用の音声コードは市販のものをご利用ください。
- 接続するテレビの取扱説明書もよくお読みください。
- 外部入力に音声だけを接続したとき、この音声は音声出力4端子から出力されません。このようなときは、音声出力1、2 または3端子に接続した機器から音声を聞いてください。


B090


●本機で出力するD1映像は、コンポーネント映像入力端子(Y、CB、CR)を持っているテレビでも、コンポーネント映像変換用D端子コード(市販品)を使用することで、高画質映像を楽しむことができます。ハイビジョンテレビなどテレビの種類によってはY、PB、PRと表示されている端子があります。それらの端子に接続しても映る場合があります。テレビの取扱説明書をよくお読みください。




-プを見る準備

ビデオテープの再生画や録画中の番組をテレビで見るには、テレビの準備が必要です。 テレビとビデオの接続を確かめてから、次のように設定してください。








医淋巴乳肿 医细胞球 主题是打造机管和形式的医球型排除 机连接合金 医侧侧侧 化对射机 建二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基 テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデ オ」にする ビデオの表示窓 • テレビには、ビデオの表示窓に表示されているチャンネルの番組が映ります。

主义是中国的空间的运行的特别的主**种性别是空间的特别。我能**用机管对射,中心直接对外的使到外的使力,可能被对抗自己的原则在工业原则是一直扩展的支援。





テレビの電源を入れ、テレビをビデオ チャンネル(1または2)に合わせる



個ページで選んだビデオ専用チャンネルに合わせてください。

ビデオ/テレビ切換ボタンを押す

ビデオ/テレビ ビデオの表示窓

例:10チャンネルが映る

ビデオの表示窓に「ビデオ」を出します。

• テレビには、ビデオの表示窓に表示されているチャンネルの番組が映ります。

A STATE OF THE PART OF THE PAR

電力の消費をおさえる

ビデオ本体を指定した時間で自動的に切ったり、表示窓の明るさを調節することで電力の消費をおさえる機能があり


オート電源オフ機能

一度設定すると設定時間が記憶されますので、日頃の省エネに向いています。

また、ビデオを操作しないときにだけ機能が働きますので、長時間操作しないとき(外出時など) の電源切り忘れ防止に役立ちます。

LCD明るさ調節機能

LCD明るさを「暗」にすると表示窓が暗くなり、電力の消費をおさえます。





ビデオの電源を自動的に切る(オート電源オフ)

メニューボタンを押す




▼、▲ボタンで「機能設定」を選び、**▶**ボタンか決定ボタンを押す






▼、▲ボタンで「オート電源オフ」を選び、 決定ボタンを押す





∢、▶ボタンで電源を切るまでの時間を選 び、決定ボタンを押す




_	機能設定	
월	入力3股定	BSデコーダ_
	テープナビ	λ٥
	オート 電源 オフ L C D明るさ	(東海
要	画画表示 操作音	እ <u>ን</u> እን
**	€ HER	戻る:戻る 決定:詳細

- [2時間]を選ぶと2時間後、[6時間]を選ぶと6時間後に自動的 に電源が切れます。
- •「切り」を選んだときは、電源は切れません(でページ参照)。

メニューボタンを押す



操作編



おしらせ

オート電源オフを設定していて操作をしないと ●3分後にビデオの表示窓が自動的に暗くな ります。

●表示窓が暗くなっているときにビデオを操 作すると、表示窓が点灯します。

表示窓を暗くするには

• 3 で [LCD明るさ] を選んで決定ボタンを 押し、4で「暗」を選んで決定ボタンを押 してください(78ページ参照)。

●「LCD明るさ」を「暗」にすると、常に表示 窓は暗くなります。


テープを見る(再生)

録画したテープを見ることを、「再生」といいます。




- ◆ 冬など寒い時期は、テープを十分に部屋の温度になじませてから再生してください。テープが冷えたまま再生する と、テープが結露し、テープが切れたりビデオヘッドを傷つけることがあります。
- テープを再生中、録画モードが切り換わる部分では、画像が乱れたり静止画や灰色の画面になります。

ふたを閉じたところ



ふたを開けたところ



テレビ

- ●BSデジタルチューナーからi.LINK*を 使ってBSデジタル放送をD-VHS方式で 録画したテープは再生できません。
- *i.LINKとは、i.LINK端子を持つ機器間で、デジ タル映像やデジタル音声などのデータを双方向 でやりとりしたり、他機をコントロールしたり するためのデジタルシリアルインターフェース です。日立製D-VHSビデオのDT-DR20000 やDT-DR5000に搭載されています。

コピーガード表示について

コピーガード処理されたテープを再生す ると、ビデオの表示窓に「コピーガード」 と出ます。

ビデオの表示窓



テレビの電源を入れる テレビの入力切換を「ビデオ」にする (またはビデオチャンネル)または2を選ぶ)

建设设施的设施,并是中国主义的企业的编码工程的编码工程,通过经验的设施,并且通过程度的设计。



つめ

- 自動的に電源が入ります。
- レンタルテープなど「つめ」 の折り取られているテープを 入れると、自動的に再生を始 め、テレビ画面に「再生」が数 秒間出ます。


最高级大量的 **排練**的,與中期和那種制作,例如你沒有達好,就一個的特別和指指的自治的自治的形態的關係。以上的指指一定主義的



- D-VHS方式で録画したテープ を再生すると、ビデオ前面の D-VHSインジケータが青色に
 - 点灯します。 D-VHSの再生については、 ページを参照してください。

建数据数据转使用预解增加的多种的性和性性转换性的特别的特别的原则的一定自由转换性的增加。例如自己现代


再生を止めたいときは、停止ボタンを押す



ビデオの電源を入れたまま、テレビのチャンネルボタンでチャンネルを選ぶには ●ビデオ/テレビ切換ボタンを押して、ビデオの表示窓の「ビデオ」表示を消して ください。

テープを早送りまたは巻戻ししたいとき

停止ボタンを押したあと、早送りまたは巻戻しボタンを押す




または

THE CONTROL OF THE STATE OF THE

再生画をきれいにする(トラッキング調節)

再生を始めると画面がきれいになるように自動的に調節 します(オートトラッキング)。

再生中にリモコンの再生ボタンを押しても、オートトラ ッキングが働きます。再生を始めてからしばらくたって も画面がきれいにならないときは、下記の方法で調節し てください。



上台灣 "阿亚拉巴斯林鄉鄉的**那樣 除**据是**到**鄉的數 经共同的报酬 "不是是是我们不会是是这样,我们可能是由于自己的

再生中にチャンネル(トラッキング)ボタンを 押す





(例:D-VHS方式の再生を しているとき)

- 画面がもっともきれいになるところに調整してください。
- ビデオのチャンネル/トラッキングボタンでも調整できま
- D-VHS方式で録画したテープの再生では、ビデオの表示窓 の数値が最大になるように調整してください。

- ◆テープによっては、再生を始めてオートトラッキングが働 いたとき、一時的に画像や音質が悪くなる(ノイズが入る) ことがあります。
- •D-VHS方式で録画したテープの場合は、ブロックノイズ、 静止画、灰色の画面になることがあります。

次のようなテープでは、再生を始めても正常に自動調節で きないことがあります。

ighter Citien is reliable to the control of the state of the section of the secti


- 傷がついたテープ
- 録画状態の悪いテープ
- ◆このビデオ以外で録画したテープ

●D-VHSで録画したテープを再生するとき、再生画が出るまで 数十秒かかる場合があります。また、S-VHSやVHSで録画し た部分から、D-VHSで録画した部分に切り換わるときも、再 生画が出るまで数十秒かかる場合があります。

こんな機能があります!

- ・テープを最後まで再生すると、テープの最初まで自動的に巻 戻します。(オートリワインド)
- •テープを巻戻し中に電源を切ると、テープを最初まで巻戻し たあと、自動的に電源が切れます。(オートリワインドシャッ トオフ)

聞きたい音声を選ぶ



テープを再生する、またはテレビ番組 を見る



- テレビ画面に音声表示がしばらく出ます。
- D-VHS再生時は、上の表示が出ません。

SHEED OF THE PERSON OF THE PERSON WE WINDOWS OF THE PERSON OF THE PERSON

音声切換ボタンを押して音声を選ぶ 音声切換

> ・ボタンを押すたびに、ビデオの表示窓の ■ ■ の表示が変わります。

表示	聞きたい音声				
衣亦	二重音声番組	ステレオ番組			
→ B	主音声と副音声 (例:「こんにちは」 と「Hello」)	ステレオ			
2	主音声だけ (例:「こんにちは」 だけ)	左の音声 (Lチャンネル)			
R	副音声だけ (例:「Hello」だけ)	右の音声 (Rチャンネル)			
表示なじ*	主音声だけ (例:「こんにちは」 だけ)	モノラル (ノーマルサウント			

*再生中、D-VHSインジケータが青色に点灯している ときは、音声切換で「表示なし」を選べません。

おしらせ

●映像・音声入力端子のないテレビとつないで二重音声番組 を見るときは、 ■ 日 のどちらかを選んでください。 ■日 を出すと左右の音声が混じって聞こえます。

再生オートについて

- ●一度音声を選ぶと、次に選び直すまでは前に選んだ音声が 聞こえます。日立製の再生オート機能付きビデオで録画し たテープを再生すると機能します。
- ●D-VHS方式で録画したテープでは、再生オートは機能し ません。




テープに録画した場面を止めて見たり、速く見たり、ゆっくり見たりすることができます。 D-VHSのいろいろな再生については、「D-VHSのいろいろな再生について」(②ページ)を参照してください。



- 静止画、サーチ、CMとばしワザ、スロー再生中は音声が出ません。
- スロー再生や静止画再生中にノイズを調節してもノイズが消えないことがあります。
- サーチ、スロー再生中、テープの録画モードが切り換わるところでは、一時的に画像が乱れます。
- 静止画、サーチ、スロー再生中はノイズや乱れ、ブロックノイズが出ることがありますが、故障ではありません。
- D-VHS方式で録画したテープをサーチ再生すると映像が間欠的に変化しますが、故障ではありません。

ある場面を止めて見る(静止画)



再生中に、一時停止ボタンを押す



- 一時停止ボタンまたは再生ボタンを押すと再生に戻り ます
- ◆ 静止画が約1分間つづくと、テープとヘッドの保護のため、自動的に停止します。


BCB

静止画が上下に揺れるとき


- ●チャンネル (トラッキング) ボタンを押して、揺れを最小に するように調節してください。
- テレビとの組合せによっては、揺れを抑えられないことがあります。

画像を見ながら見たい場面を探す(サーチ)





再生中に、早送りまたは巻戻しボタンを押す




- 見たい場面が出たら、再生ボタンを押します。
- CMとばしワザを設定していると、CM部分の終わりで 再生に戻ります(43ページ参照)。

BOS

- ◆D-VHS方式で録画したテープをサーチ再生すると、映像が出るまでに数秒から十数秒かかります。
- ●本機以外のD-VHS方式で録画したテープを再生したときは、サーチ画が出ないことがあります。
- S-VHS/VHS方式で録画したテープをサーチ再生すると、 画面に数本のノイズが出ます。
- ●サーチ再生中、テープの録画モードが切り換わる部分では、 画面が乱れたり静止画や灰色の画面になりますが、故障で はありません。また、早送りサーチ再生から巻戻しサーチ 再生、巻戻しサーチ再生から早送りサーチ再生に切り換え たときにも同様の画面になりますが、故障ではありません。

1888年8月18日 1888年18日本 1918年11日 1888年1日 1888年1881日 1888年188日 1888年188日 1888年188日 1888年188日 1888年188日 1888年188日 1

ゆっくりした速さで見る(スロー)



再生中に、スローボタンを押す



- 再生ボタンを押すと再生に戻ります。
- スロー再生が約1分間つづくと、テープとヘッドの保護のため、自動的に停止します。
- D-VHS方式で録画したテープは、スロー再生できません。(静止画または灰色の画面になります)

8080


スロー再生中や静止画再生中にノイズが出るときは

•スロー再生にしてから、チャンネル(トラッキング)ボタンで ノイズが少なくなるように調節してください。 スロー再生時のノイズを少なくすると静止画再生時のノイズ も少なくなります。

- 字幕を表示できるのは、□ *または 図 マークの付いたテープなどのクローズド・キャプション信号の入ったテープだけです。これ以外のテープでは表示できません。
- * □ はナショナル・キャプショニング・インスティチュート・インク社のサービスマークおよび商標です。
- D-VHS方式で録画したクローズド・キャプション信号の入ったテープを再生した場合、正しく字幕が表示されるのは、本機で録画したテープだけです。

英語の字幕を見る (Closed Caption)

クローズド・キャプション信号の入ったビデオテープを 再生したとき、英語の字幕を表示させることができます。



1 クローズド・キャプション信号の入ったテープを再生する




una yana tarkit kita li kalamata kikama a matung kant mangkatan kiki mili belutat dalam garan. Anta istan kikami,

夕 字幕ボタンを押す




• ボタンを押すたびに、下のように字幕表示が 切り換わります。



• 字幕表示が「CCI」「CC2」のとき、ビデオの表示窓に「C.C」と表示されます。

THE REPORT OF THE PART OF THE

字幕を止めて見るとき



接受 主機 可能打阻能 對 电标路线重新性栅 林成 化脱硫酸 眼 **黑山 排**肠 经时 格雷 电时间接接重整

一時停止ボタンを押す



• 一時停止ボタンまたは再生ボタンを押すと、再生に戻ります。

BCSt

字幕が出ないとき

- ◆早送り再生、巻戻し再生、スロー再生中は字幕が消えます。 ◆ニープに復がついていたり、緑画比較の悪いニープでは字
- ●テープに傷がついていたり、録画状態の悪いテープでは字幕 を正しく表示できないことがあります。
- ◆D1映像出力端子から出力する映像には字幕は表示されません。字幕を見るときは、テレビをS入力かビデオ入力に切り換えてご覧ください。

字幕が上下に揺れるとき


- ●チャンネル (トラッキング) ボタンで字幕および字幕表示と画像の揺れを最小に調節してください。
- ・テレビとの組み合わせによっては揺れを抑えられないことがあります。
- □ または © マークの付いたテープ以外で字幕表示ができる もの
- クローズド・キャプション信号の入ったテープをダビングしたテープ
- クローズド・キャプション信号の入った番組を録画したテープ
- •外部入力につないだ、クローズド・キャプション信号の入ったレーザーディスクなど(ただし、デジタルメモリー機能付きのレーザーディスクプレーヤーをお使いのときは字幕を表示できないことがあります)。



- 3次元デジタルNRを「標準」または「弱」にして再生を始めたとき、3次元デジタルNRが働くため画面がガタつくことがありますが、故障ではありません。
- ・テープをダビングするときは、3次元デジタルNRを「切り」にしてください(❸ページ参照)。
- 3次元デジタルNRとデジタルTBCは、D-VHS再生では機能しません。

録画した番組の頭出しをする(VISS)

テープに記録されている頭出し信号(VISS信号)を使って、 見たい番組の頭出しができます。



| \$250 - 0.5 || BB | 3 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1 || \$1

| 停止状態のとき、頭出しボタンを押す



- 頭出し⊕ボタンを押すと、番組の頭(VISS信号の部分)まで早送りします。頭出し⊖ボタンを押すと、番組の頭(VISS信号の部分)まで巻戻しします。
- 頭出し⊕ボタンまたは⊖ボタンを連続して数回押すと、押した回数と同じだけ先または手前の番組の頭まで早送りまたは巻戻しします。ただし、頭出し⊖ボタンを押した場合は、今見ている番組の頭が1つ手前の番組となります。

間,出資工學是工學社工學科學的**的理解性的關係的理解性的**解釋的學術的學術學科學科學科學科學科學科學科學科學科學

BCBB

VISS*(頭出し)信号について


- ●本機は、録画するたびに、自動的に頭の部分にVISS信号を記録します。
- •VISS信号は、録画ボタンを押すと記録されますが、録画一時 停止から録画に戻したときは記録されません。ただし音声だ け録音するときやチャンネルを変えたときは、記録されます。

次のような場合、VISS信号が検知されず、頭出しができない ことがあります。

- ●録画時間が10分以内の番組
- ◆VISS信号が記録されている付近で操作したとき
- 本機以外のVISS機能のないビデオで録画したテープ
- *VISSはVHS Index Search Systemの略です。

映像をクッキリさせる

このビデオには高画質な録画、再生映像をお楽しみいただくために、以下の機能があります。次のように設定してください。




表示次。II 新现代的工事与唯一报》上上第一时时上一时上达权反重团 挪用项目鲷 的现象用转形像通规模圈


1 メニ

メニューボタンを押す

THE STORY TO THE THE THE TRANSPORT OF THE STREET HE STRE

2 ▼、▲ボタンで「映像設定」を選び、▶ボタンで「映像設定」を選び、▶ボタンを押す






羅羅羅國用監督と共行中で正智服監計に合義に決ち事と同じと明末明末明 間についてはた難して記する議論

▼、▲ボタンで設定したい項目を選び、決定ボタンを押す






例: [3次元デジタルNR]を 選んだとき

4、▶ボタンで設定内容を選び、決定ボタンを押して設定を切り換える





例: 「3次元デジタルNR」を 「弱」に切り換えたとき

メニューボタンを押す

元の画面に戻ります。

一年 自然的 基 法通知的 一部 中国作业的 医线圈畸胎 计排放 化二十烷 计第二级

映像設定について

S-VHS オート または 入り または 切り

使用するテープの種類に合った記録方式*で録画されます。
ふつうは オート に合わせます。
*テープの種類と記録方式については、25、28ページを参照ください。

VHSテープ(「HG」グレードのテープをおすすめします。)に、S-VHS ETモードで録画することができま

切り テープの種類に関係なく、VHS方式で録画されます。

3次元Y/C分離 入り または 切り

入り	3次元Y/C分離回路が、放送局から送られてくる輝度信号(Y)と色信号(C)を分離し、両信号の混じり合いによって起こるクロスカラーやドット妨害を大幅に改善します。 ふつうは 入り に合わせます。
切り	電波の状況や接続したテレビによって、動きの速い 場面で残像が出るとき3次元Y/C分離回路を切ると、

3次元デジタルNR* 標準 または 弱 または 切り

残像が軽減されます。

標準	テープの再生時、3次元デジタルNR (YNR、CNR) が働き、映像を劣化させる輝度ノイズと色ノイズを 取り除きます。 ふつうは 標準 に合わせます。
弱	動きの速い場面で残像が出たり、輪郭がぼやけるとき <mark>弱</mark> にすると症状が軽減されます。
切り	3次元デジタルNRはよりきれいな映像をお楽しみいただくための映像処理を行っています。そのためダビングなどを行うとき、またはテレビの組み合わせによっては画質が落ちてしまう場合があります。このようなときは 切り にしてください。

ノイズ リダクション
*NRはNoise Reductionの略です。

デジタルTBC(タイム・ベース・コレクタ) 入り または 切り

他のビデオで録画したテープを再生する場合やダビングを繰り返し行った場合などに起こるテープの伸びや走行ムラを原因とする画像の揺れや歪みを抑えます。

記録状態によっては、揺れや歪みを抑えられない場合があります。

ふつうは 入り に合わせます。

お使いになるカセットによっては、再生画像が縦方 「向に揺れる場合があります。このようなときは 切り にしてください。

テープアナライザATRS 入り または 切り

入り	
切り	テープアナライザATRS機能は働きません。

MPEG画質調整 色の濃さ と 色相

• 82ページを参照してください。

再生中、CM(コマーシャル)だけを早送り再生でとばして見ることができます。



衛星放送番組中のCMや、外部入力につないだ機器から録画した番組中のCMは、とばすことができません。

CMIモード	CMオートでCMをとばします。
CM2モード	CMオートとステレオCMスキップの両方でCMをとばします。

CMとばしワザのしくみ

CMとばしワザは、CMオートとステレオCMスキップの2つの方法でCM (コマーシャル)をとばす機能です。テレビ放送は、ふつう、番組と番組の間に複数のCMが続きます。CMオートは、録画するときに番組とCMの切り換わる点を検出し、再生時にCM部分をとばします。ステレオCMスキップは、ステレオ放送とモノラル/二重音声の違いを検出し、ステレオ放送の部分のみをとばします。CMはほとんどの場合ステレオ放送なので、とばすことができます。

CMオートについて


CMオートは、複数のCMが集まった合計60秒以上の部分を「CM部分」と判断してとばします。CMオートでCMをとばせるのは、このビデオでテープナビを「入り」に設定して録画した番組だけです。

■CMオートで正しくとばされる例



• CMが2本、合わせて60秒以上続くと正しくとばされます。

■CMオートで正しくとばされない例



• 1本が60秒以上のCMはとばされません。(テレビショッピングなど)



• 1本が15秒以内のCMはとばされません。



• 2本以上続いても60秒未満のCM部分はとばされません。

ステレオCMスキップについて

ステレオCMスキップは、ステレオ放送部分を「CM部分」と判断してとばします。他の日立製のステレオ(オート)CMスキップ機能付きビデオで録画したテープでも使えますが、CMの前後の本番組がステレオ放送のときはCM部分がとばされません。


■ステレオCMスキップで正しくとばされる例



■ステレオCMスキップでとばされない例



■ステレオCMスキップで正しくとばされない例



BCBB


CMオートのご注意

- ●録画開始部分や終了部分では、正しくとばせないことがあり
- ●番組によっては、CMオートが正しく動作しないことがあります。
- 特にD-VHS録画したテープでは、番組内容によりCMオートが正しく動作しないことがあります。
- ◆CMによっては、CMの途中からとばしたり、CMの途中で再生に戻ることがあります。
- 番組予告がとばされることがあります。
- ●番組および電波の状態によっては、番組の一部がとばされる ことがあります。
- ●録画中に電源コードが抜かれたり、停電が起きたりすると、 CMオートは正しく動作しません。
- ●D-VHS方式で録画したテープでは、CMをとばしているあいだブロックノイズが出たり静止画や灰色の画面になる場合があります。




• CMオート(CMIモード)でCMをとばせるのは、このビデオでテープナビを「入り」にして録画した番組だけです。 CMオート(CMIモード)でCMをとばすには、録画前にテープナビが「入り」に設定されていることを確認してく ださい(®ページ参照)。また、再生時にビデオ前面のテープナビランプが点灯していることを確認してください。

CMとばしワザでCMをとばす



停止中にリモコンのCMボタンを押す

- ボタンを押すたびに下のように画面表示が切り換わります。
- CMI/CM2表示はボタンを押してから約8秒後 に消えます。



*D1映像出力端子からは、上の表示は出ません。

PROCESSES DESCRIPTIONS OF A CONTROL OF THE PROCESSES OF T

CMIと表示したとき(CMIモード)

- ビデオ前面のCMランプが点灯します。
- CMオートでCMをとばします。
- CMが始まるとスキップ(早送り再生)されて、 そのCM部分が終わると再生に戻ります。

おしらせ

以下の場合には、CMIモードでCMをとばせません。このようなときには、CM2モードをお使いください。

- 本機以外のビデオで録画したとき
- ●テープナビ「切り」で再生しているとき
- ●テープナビ「切り」で録画したとき

- A BO TW AND THE COLOR OF THE

CM2と表示したとき(CM2モード)

- ビデオ前面のCMランプが点灯します。
- CMオートとステレオCMスキップの両方でCMをとばします。
- CMが始まるとスキップ (早送り再生) されて、そのCM 部分が終わると再生に戻ります。

BUBE


- •D-VHS再生では、ステレオCMスキップでステレオ放送部分(CM部分)をとばすことはできません。CMIモードでもCM2モードのどちらを表示しても、CMオートのみでCMをとばします。
- •再生したテープがステレオ放送のときは、再生したあとす ぐにスキップ (早送り再生) することがあります。

CMI/CM2表示を消したとき


- ビデオ前面のCMランプが消えます。
- CMとばしワザが解除され、CMをとばしません。
- 1). 12 (1724 | 1649 | 1646 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 16

次のCMの終わりまでとばすには

ビデオ前面のCMランプが点灯しているときは、番組の途中から次のCM部分の終わりまで、またCMの途中からそのCM部分の終わりまでをとばすことができます。




再生中に早送りボタンを押す



- 早送り再生が始まります。
- CM部分の終わりまでとばすと再生に戻ります。

とばした部分を見たいときは

CMオートでCMをとばしたときは、とばした部分に戻って再生できます。



巻戻しボタンを押す



• 巻戻し再生でとばした部分の頭まで巻戻します。

2 再生ボタンを押す



BOSE


●D-VHS方式で録画したテープでは、巻戻しを始めてからしばらく静止画になる場合があります。

・レビ番組を録画する

テレビで見ている番組をテープに録画します。



- 本機で録画したテープを入れると、ビデオ前面のテープナビランプが数秒間点滅してから点灯します。 点滅している間は録画ボタンや他の操作ボタンを押さないでください。
- S-VHS方式で録画するときは、S-VHSテープを入れたあと、ビデオの表示窓に SWIS が出ていることを確かめてください。出ていないときは②ページをご覧になり、「映像設定」の画面で「S-VHS」を「オート」に合わせてください。
- 録画中はメニュー画面は出ません。
- 録画中はリモコンのモニターボタンは働きません。






テレビの電源を入れるテレビの入力切換を「ビデオ」にする(またはビデオチャンなルルまたは2を選ぶ)

and the second section in the second second

「つめ」の折れていないテープを入れる



- 自動的に電源が入ります。
- D-VHS方式で録画するときは、D-VHSテープを入れてください。

2 録画したいチャンネルを選ぶ

BS放送を選ぶとき



先にワープボタンを押してください。 チャ:



=>



デジタル衛星放送を選ぶとき • ๑ ページを参照してください。

BUB

コピーガード表示について

- ●録画したいチャンネルを選んだとき、ビデオの表示窓に「コピーガード」と表示 されると録画できません。
- •放送のないチャンネルを選んだとき、ビデオの表示窓に「コピーガード」と表示されることがありますが、故障ではありません。

ビデオの表示窓



●コピーガードされている番組を録画しようとした場合、テレビ画面に「コピーブロテクトされています」と表示され、録画できません。


テレビ画面




*D1映像出力端子からは、この表示は出ません。

- North which will be a series of the control of th

ふたを開けたところ



ふたを閉じたところ



BOS

テレビチャンネル1または2を選んでいる とき

●録画したいチャンネルがテレビに出ない ときは、ビデオ/テレビ切換ボタンを押 してビデオの表示窓に「ビデオ」を表示さ せてください。

ビデオ/テレビ






オート機能について


- ◆テープの最後まで録画すると自動的に巻戻 されます(オートリワインド)。 | **音声について**
- ・ステレオ放送はステレオで、二重音声放送は主音声(日本語)と副音声(英語など)が 自動的に録音されます。
- ●録音中は、録音される音声には影響なく、 音声切換ボタンで聞きたい音声を選ぶこと ができます(3プページ参照)。
- オートカット機能について
- •CMをカットしながら番組を録画することができます(49ページ参照)。

リモコンのふたを開け、録画モードを選ぶ

- VHS、S-VHS方式で録画するときは、アナログスピードボタンを押して、録画モードを選んでください。
- D-VHS方式の録画に切り換えるには、デジタルスピードボタンを押して録画モードを選んでください(VHSテープでは、デジタルスピードボタンで録画モードを選ぶことはできません)。
- D-VHS方式の録画モードを選ぶには、デジタルスピードボタンを押してください。VHS、S-VHS方式の録画に切り換えるには、アナログスピードボタンを押してください。
- デジタルスピードを選ぶと、ビデオ前面のD-VHSインジケータが青色に点灯します。
- 画質や音質を重視するときは、D-VHSテープでは「STD」、 S-VHS、VHSテープでは「標準」がおすすめです。



分録画ボタンを押す



- ビデオ前面の録画ランプが点灯し、 テープを少し巻戻してから録画が始まります。
- **録画** 「つめ」の折れたテープが入っている **ランプが** と、ビデオの表示窓に「TAb」が点滅 **点灯** し、自動的にテープが出てきます。
 - テレビを見ないときは、テレビの電源を切っても録画されます。


録画をやめるときは、停止ボタンを押す



録画した内容を見るときは、巻戻し ボタンを押してテープを巻戻してか ら、再生ボタンを押してください。

THE COUNTY OF THE PROPERTY OF

録画中に不要な場面をとばすには



とき 録画中に一時停止ボタンを押す



• テープ走行が一時止まります。

おしらせ

●録画一時停止を約5分間続けるとテープとヘッド保護のため、自動的に停止します。

2 録画したい場面になったら、もう1回 一時停止ボタンを押す



• 録画が再開します。

●D-VHS方式で録画しているときにつなぎ撮り部分(録画を一時停止し、再び録画をはじめた部分)では、ブロックノイズや静止画・灰色の画面が出ます(20ページ参照)。

6060

テープアナライザ・ATRSについて

このビデオは、録画時にテープの特性を自動的に測定し、テープに合った状態で録画できます。このビデオで初めて録画するテープでは、録画、またはタイマー録画をするときに自動的に測定し、そのデータを記憶します。

ただし、D-VHS方式で録画しているときは、テープアナライザ ATRSは働きません。



- ビデオの表示窓


 •テープアナライザATRSが「入り」

 ATRS

 のときは、「ATRS」がビデオの表示窓に出ます。
 - ●「テープアナライザATRS」を 「入り」を選んで録画を開始する と、一瞬音声が途切れることがあ りますが、故障ではありません。

*ATRSは、Auto Tape Recording Systemの略です。

録画中に別の番組に切り換えるには



録画中に一時停止ボタンを押す



• テープ走行が一時止まります。

2 チャンネルボタンを押してチャンネル を選ぶ



一時停止ボタンをもう1回押す



録画が再開します。

■テープアナライザATRSを切りたいときは

工場出荷時は「テープアナライザATRS」は「入り」になっています。 設定を切り換えたいときは、メニュー画面の「映像設定」の「テープ アナライザATRS」を「切り」にしてください。「切り」にすると、テ ープアナライザATRSは働かなくなります。



■テープナビ「切り」を選んで録画すると

テープアナライザATRSは働きますが、データは記憶されません。 テープを取り出すと、データは取り消されます。

■デジタルテープスピードで録画すると

デジタルスピード (D-VHS方式) で録画したときは、「テープアナライザATRS」の「入り」「切り」に関係なくテープアナライザATRSは働きません。また、ビデオの表示窓に「ATRS」の表示も出ません。


ろいろな録画のしかた

録画しながら別の番組を見たり、録画する時間を選んで、自動的に録画を終わらせることができます。



- ◆ 録画しながら別の番組を見るとき、BS放送の番組を選ぶことはできません。ただし、BSチューナー内蔵テレビ と接続すれば、BS放送の番組も選べます。
- ビデオの時計を合わせておかないと、クイックタイマーの録画時間は選べません。 (時計の合わせかたは個ページ参照)
- クイックタイマーの設定は、リモコンの録画ボタンでは操作できません。ビデオの録画(クイックタイマー)ボタ ンで操作してください。

録画しながら別の番組を見る



録画を始める

- 45、46ページの (1) ~ (2) の操作をして録画 を始めてください。
- ビデオ/テレビ切換ボタンを押して、ビ デオの表示窓の「ビデオ」表示を消す

ビデオ/テレビ

• ビデオのチャンネル切換ボタ ンを押して「RF-OFF」を選ん だときは、この操作が不要で す (123ページ参照)。

テレビの入力切換を「テレビ」にして、見 たいチャンネルを選ぶ

医鼠类溶解 计打磨 网络蚊牛蜂牛蟹 鐵即 輕 医脚生 医结构术 计多元 计二层



• テレビのチャンネルボタンで 選んだ番組が画面に出ます。 ビデオで録画しているチャン ネルは、そのまま録画されま す。

録画をやめるときは、停止ボタンを押す




• 録画した内容を見るには、巻 戻しボタンを押してテープを 巻戻し、テレビの入力切換を 「ビデオ」(またはビデオチャ ンネル1または2)にしてから 再生ボタンを押してください。

テレビのチャンネルボタンでチャンネルを選ぶとき


●ビデオの表示窓の「ビデオ」表示を消すと、ビデオの電源を入 れたまま、テレビのチャンネルボタンでチャンネルを選ぶこ とができます。

選んだ時間だけ録画する(クイックタイマー)



録画を始める

- 45、46ページの 1 ~ 4 の操作をして録画 を始めてください。
- ビデオの録画(クイックタイマー)ボタン を押して、録画したい時間を合わせる



ビデオの表示窓

3倍

- の録画時間が変わります。 • ビデオ前面のタイマーランプ
- が点灯します。
- 合わせた時間だけ録画したあ と、電源が切れます。



金中で録画をやめるには

停止ボタンを押す



録画した内容を見るときは、 巻戻しボタンを押してテープ を巻戻してから、再生ボタン を押してください。

- ●クイックタイマー録画中にビデオの録画(クイックタイマー) ボタンを押すと、録画時間を変更できます。
- ◆クイックタイマー録画中は、ビデオの表示窓に録画の残り時 間が出ます。

CMをカットしながら録画する(ォートカット)

録画の途中で、CM(コマーシャル)の部分だけカットすることができます。



- 番組がステレオ放送のときは、番組もCMもカットされ、何も録画することができません。 ステレオ放送の番組はオートカット機能を使わないでください。
- 外部入力(L1、L2、L3*)で見ている番組および衛星放送チャンネルは、オートカット機能が働きません。
- *「入力3設定」を「外部入力」にしたときだけ切り換わります。

オートカット機能とは

テレビ放送の音声には、二重音声放送・モノラル放送・ ステレオ放送があります。

この音声の違いを利用して、二重音声放送とモノラル放 送を録画し、**ステレオ放送を自動的にカットする**ことを オートカット機能といいます。

CMはほとんどの場合ステレオ放送なので、CMを自動的 にカットしながら録画することができます。

オートカット機能についてのご注意

- 「オートカット機能を使ったら、録画できなかった」 などの誤りを防ぐために、録画する番組の音声(放送) を確認してからオートカット機能を使うことをおすす めします。
- ◆ NHK総合テレビ、NHK教育テレビを録画するとき はオートカット機能を使わないでください。オートカ ット機能を使うと録画されない番組があります。
- 文字多重放送(字 と表示)は、番組が二重音声放送や モノラル放送のときは録画されますが、ステレオ放送 のときは録画できません。
- •番組表によっては、ステレオ放送の番組でも⑤(ステ レオ放送) の表示がないことがあります。ご注意くだ さい。
- 電波の弱い地域では、オートカット機能が正しく働か ないことがあります。


おしらせ

●D-VHS方式で録画しているときにつなぎ撮り部分(録画を一 時停止し、再び録画をはじめた部分)では、ブロックノイズや 静止画・灰色の画面が出ます(26ページ参照)。

番組の音声を知る方法

番組の音声は、新聞などでご確認ください。 (ただし、実際の放送と異なる場合もありますので、ご注 意ください。)


番組表の例



■ オートカット機能で正しく録画される例



■ オートカット機能で正しく録画できない例



THE STREET STREETS SHEETED TO DESCRIPT TO THE STREETS AND THE




- ◆ オートカット機能を使って録画しているときは、一時停止ボタンを押しても録画一時停止にすることはできません。
- オートカット機能でCMをカットした部分には、わずかにCMが録画されることがあります。
- CMカット「録画一時停止%」の状態が6分以上続くと、ビデオ内部でテープ保護動作が働くため、録画を再開した 部分の画が少し乱れることがあります。




• テレビの電源を入れる

テレビの入力切換を「ビデオ」にする(またはビデオチャンネ ル1または2を選ぶ)


ふたを開けたところ



ふたを閉じたところ




「つめ」の折れていないテープを入れる



自動的に電源が入ります。

医棘骨膜膜囊肿 重制的 网络沙维拉斯马 计多数设计制度 医外头闭塞角皮质结束 电电子影响 电超位电话 经正额 非過 リモコンのふたを開け、録画モードを選


- VHS、S-VHS方式で録画するときは、アナログスピードボタ ンを押して、録画モードを選んでください。D-VHS方式の録画 に切り換えるには、デジタルスピードボタンを押してください (VHSテープでは、デジタルスピードボタンで録画モードを選 ぶことはできません)。
- D-VHSモードで録画するときは、デジタルスピードボタンを押し て、録画モードを選んでください。VHS、S-VHSの録画に切り 換えるには、アナログスピードボタンを押してください。
- デジタルスピードにするとビデオ前面のD-VHSインジケータが **青色に点灯します。**
- 画質や音質を重視するときは、D-VHSテープでは「STD」、 S-VHS、VHSテープでは「標準」がおすすめです。




録画したいチャンネルを選ぶ




ふたを開けたところ



ふたを閉じたところ



SERVICE CONTRACTOR OF A STATE OF THE STATE O オートカットボタンを押して「オート カット※」を出す




S番組受信中です 経面開始で一時停止に入ります。


- ビデオ前面のオートカッ トランプが約8秒点灯しま す。
 - ステレオ番組を見ている ときは*2の表示が出て、 オートカット機能が使え ないことを知らせます。
 - * D1映像出力をつないだとき の画面表示については、

 (3)ペ ージを参照してください。

「オートカット 🎖 」表示中(8秒以内)に 録画ボタンを押す



CMカット中のテレビ画面






ビデオ前面の録画ランプが点灯 し、テープを少し巻戻してから

- 録画が始まります。 録画ランプ・「つめ」の折れたテープが入っ ていると、自動的にテープが出 てきます。
 - ステレオ放送のCMを自動的に カットしながら録画します。
 - ステレオ放送のCMをカットし ているとき、「録画一時停止 ** | が出ます。
 - * D1映像出力をつないだときの画面 表示については、30ページを参照 してください。

録画をやめるときや、別の番組に切り換 えるときは停止ボタンを押す



- 録画が終了すると、オートカット機能は解 除されます。
- 別の番組に切り換えたあとオートカット機 能を使って録画するときは、 3 ~ 5 を 行ってください。

. 自身是1990年,是中国共享1990年,1月1日 - 1990年,1990年,1990年,1990年,1990年,1月1日 - 1990年,1990年

オートカット機能を解除するとき

●停止ボタンを押してください。録画が終了し、オートカット機能が解除されます。 •CMカット中に「録画一時停止 ¼」が表示されているときは、一時停止ボタンを押す とオートカット機能を解除できます。


ビングする

このビデオと他のビデオ(またはビデオカメラ)を接続して、テープを複製することができます。



- 再生側のビデオに画面表示機能がある場合は、画面表示を消してください。消してないと、画面表示まで録画さ
- 外部入力「L1」、「L2」、「L3*」を飛ばして設定していると、チャンネルボタンを押しても「L1」、「L2」、「L3*」 を表示できません。 **個ページの「チャンネルを飛ばす/元に戻す」をご覧になって「L1」、「L2」、「L3*」を元に**戻 してください。
- 「入力3設定」を「外部入力」にしたときだけ切り換わります。

ビデオカメラや他のビデオから本機へダビングする



ダビングする


(本機で)ビデオ前面のふたを開け、入力/ 出力切換スイッチを「入力2」に切り換える



(本機で)リモコンの入力切換ボタンを 押して「L2」を表示させる



ボタンを押すごとにチャンネ ル番号→L1→L2→L3*→ チャンネル番号と切り換わり ます。



*「入力3設定」を「外部入力」 にしたときだけ切り換わりま す。



(本機で)録画(クイックタイマー)ボタ ンを押す




- ●画質や音質を重視するときは、本機の録画モードをD-VHSテー プの場合 [STD] に、その他のテープでは「標準」にすることをお すすめします。
- ◆本機にテレビをつなぐと、ダビングの画像を確かめることがで きます。 ●再生側ビデオは本機の後面の入力1端子につなぐこともできます。こ
- のときは入力切換ボタンで「L1」を選びます。 ◆Sコードを接続したときは、S映像入力が映像入力より優先し
- ●接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 入力3設定については、50ページを参照してください。
- コピーガード表示について ●録画したい外部入力を選んだとき、ビデオの表示窓に「コピー ガード」と表示されると録画できません。
- •放送のないチャンネルを選んだとき、ビデオの表示窓に「コピー ガード」と表示されることがありますが、故障ではありません。 •コピーガードされている番組を録画しようとした場合、テレビ画
- 面に「コピープロテクトされています」と表示され、録画できませ ん(45ページ参照)。



本機を再生側ビデオにしてダビングするときは、3次元デジタルNRを「切り」にしてください(⑩ページ参照)。3次元デ ジタルNRを「切り」にしないでお使いになると、接続する機器によっては、画面が乱れたり色が抜けることがあります。

本機からビデオカメラや他のビデオへダビングする




ダビングする

(録画側で)入力切換で「外部入力」を

(本機で)ビデオ前面のふたを開け、 入力/出力切換スイッチを「出力2」に 切り換える



· 网络铁铁金属 医多种性 医多种性 , \$ - a mat \$ come or \$ s in the conservant (本機で)画面表示を「切り」にする



設定のしかたは、20ページ「画面表示を入」 り/切りする」をご覧ください。

(本機で)3次元デジタルNRを「切り」にする

設定のしかたは、40ページ「映像をクッキリ させる」をご覧ください。

(本機で)再生ボタンを押す



(録画側で)録画を始める

#\$\$\$5.4. 医自动脉冲动动性医动物疾病或多肛门内性多脏的皮肤疾病的症


- ●画質や音質を重視するときは、録画側ビデオの録画モードを D-VHSビデオの場合 「STD」 に、S-VHS、VHSビデオでは 「標準」にすることをおすすめします。
- 録画側ビデオにテレビをつなぐと、ダビングの画像を確かめ ることができます。
- 本機で記録したテープを他のビデオでダビングすると、 テープナビのデータも同時に記録されます。このため、これらの テープでテープナビ操作をすると、記録されている内容とテープ ナビ画面の表示が一致しないことがあります。
- コピーガード表示について
- ●録画したい外部入力を選んだとき、ビデオの表示窓に「コピー ガード」と表示されると録画できません。
- ●放送のないチャンネルを選んだとき、ビデオの表示窓に「コピー ガード」と表示されることがありますが、故障ではありません。
- •コピーガードされている番組を録画しようとした場合、テレビ画 面に「コピープロテクトされています」と表示され、録画できませ ん(45ページ参照)。

ステレオから音声を録音する (ォーディオ録音) …・

ビデオをステレオのテープデッキの代わりに使って、音声を録音することができます。




- D-VHS方式 (デジタルスピード) では、音声だけを録音することはできません。オーディオ録音するときは、S-VHSまたはVHS方式(アナログスピード)で録音してください。
- 音声だけ外部入力に接続したとき、接続した音声を音声出力4端子から聞くことはできません。音声出力1、2ま たは3端子に接続して聞いてください。



オーディオ録音する

(本機で)リモコンの入力切換ボタンを 押して「L1」を表示させる





- ボタンを押すごとにチャンネル番号→L1→L2 →L3*→チャンネル番号と切り換わります。
- * 「入力3設定」を「外部入力」にしたときだけ切 り換わります。

(本機で)録画(クイックタイマー)ボタ ンを押す

録画(クイックタイマー)



録音が始まります。 Hi-Fi サウンドとノーマルサウンドの両方が録 音されます。

録音した音声を聞くとき

- ◆ステレオの入力切換を「音声入力」にして、テープを再生しま
- ●リモコンの音声切換ボタンでHi-Fiサウンドとノーマルサウン ドを選ぶことができます(30ページ参照)。
- ●音声だけを録音するときは、テープナビ機能は働きません。 音声出力2端子について
- ●音声出力2端子から出力される音声は、音声出力1端子から出 力される音声と同じです。

入力3設定について

工場出荷時は「BSデコーダ」に設定されています。L3ス テレオをつないで録音するときは、「機能設定」の「入力3 設定 | を 「外部入力 | にしてください。 BSデコーダまたは MUSE-NTSCコンバータとつなぐときには、「BSデコー ダーにしてください。



(例:「外部入力」を選んだとき)

■設定の切り換えかた

- 1. メニューボタンを押す
- 2 「機能設定」を選び、▶ボタンか決定ボタンを押す
- 3. 「入力3設定」を選び、決定ボタンを押す
- 4 13にステレオをつないで録音するときは「外部入力」 を選び、BSデコーダまたはMUSE-NTSCコンバー タとつなぐときは [BSデコーダ] を選んで決定ボタ ンを押す

- ga saik jik sa di

5. メニューボタンを押して終了する

ene grand no car il mar cama

BS放送を録画する

BS放送を録画する前に、BSチューナー、BSデコーダやMUSE-NTSCコンバータなどとの接続と設定を確認して ください(接続は個~個ページ、設定は個~個ページを参照)。



- BSデコーダやMUSE-NTSCコンバータと接続するときは、「機能設定」の「入力3設定」が「BSデコーダ」になって いることを確認してください(のページ参照)。
- BSチャンネルを飛ばして設定していると、チャンネルボタンを押しても選局されません。チャンネルを元に戻し てください(個ページ参照)。

WOWOW (BS5チャンネル)を見る・録画する

ビデオの電源を入れ、BS5チャンネル を選ぶ



BSデコーダの電源を入れる

BS5チャンネルが映ります。


録画するときは録画ボタンを押す



おしらせ

コピーガード表示について

- ●録画したいチャンネルを選んだとき、ビデオの表示窓に「コピー ガード」と表示されると録画できません。
- •放送のないチャンネルを選んだとき、ビデオの表示窓に「コピー ガード」と表示されることがありますが、故障ではありません。 ビデオの表示窓



●コピーガードされている番組を録画しようとした場合、テレビ画 面に「コピープロテクトされています」と表示され、録画できま せん。



テレビ画面

*D1映像出力端子からは、この 表示は出ません。

BS5チャンネルをタイマー録画する

邸~⑮ページの操作でBS5チャンネル をタイマー予約する

BSデコーダの電源を入れたままにする

· 斯特斯爾斯斯 (周) (1) 斯特人姓氏克尔斯的 (1) (1)

tント ギ ガ St.GIGAを聞く

St.GIGAは、SDAB(衛星デジタル音楽放送(株))の有料 独立音声放送です。St.GIGAを聞くにはSDABとの受信 契約が必要です。

BS5チャンネルを選ぶ



BSデコーダの電源を入れる

rantsiyaana sirah dalabah barah li bahan aran aran aran baran ah sah ran bahar an isaf BSデコーダの音声選択ボタンで「独立 音声」を選ぶ

BS放送を録画しながらWOWOW(BS5チャンネル)を見る

たとえば…BS7チャンネルを録画しながら、WOWOW (BS5チャンネル)を見る(BSチューナー内蔵 テレビをお使いの方のみ)

655.260 · 耳其555.5 · 耳耳 - 1 · 15. · 25 · 3 · 1 · 161.5 · - 耳目如 B. 更有限 纖縮 # 頭 顯紅

BS7チャンネルを選ぶ



録画ボタンを押す



BSデコーダの電源を入れる

. The condition of the growth at the second problem, and BSチューナー内蔵テレビでBS5チャ ンネルを選ぶ

• BS5チャンネルが映ります。

BRUGGE

◆ビデオの電源を入れずにBS5チャンネルをご覧になるとき は、3、4の操作をしてください。

おしらせ

•BSデコーダの取扱説明書もよくお読みください。

事。 建食 网络油罐 医白糖毒品 野峽医肺炎

タル衛星放送を録画する

デジタル衛星放送用チューナーをつなぐと、デジタル衛星放送を録画することができます。デジタル衛星放送を録画 する前に、デジタル衛星放送用チューナーとの接続を確認してください(仰ページ参照)。



- 「機能設定」の「入力3設定」が「BSデコーダ」になっていることを確認してください(**愛ペー**ジ参照)。
- MUSE-NTSC内蔵ワイドテレビをお使いのときは、テレビとの接続を確認してください(個ページ参照)。

ハイビジョン放送を見る・録画する

MUSE-NTSC内蔵ワイドテレビをお使いのとき

テレビでBS9チャンネルを選ぶ

· 整点的数据的运动 自由主义 法国国际部门 机工工工工工工 (1) 14 一种 65世 14 5年 4年 4月 ビデオでBS9チャンネルを選ぶ



- ハイビジョン放送の画面がテレビに出ます。
- テレビでBS9チャンネル以外の番組を選んで いると画像が乱れる場合がありますが、故障 ではありません。

録画するときは、録画ボタンを押す

- 经经票据目的行政联系中央的联邦的行政。张建联和制度金融上制行。全国中代、中国第二分至二个中省的联系统通道




• MUSE-NTSCコンバータの取扱説明書もよく お読みください。

コピーガード表示について

●録画したいチャンネルを選んだとき、ビデオの表示窓に「コピー ガード」と表示されると録画できません。

李明 ,明言:1 甘爾(2 岁),经常经验,公司公司公司,明明,第 年,末,朱

•放送のないチャンネルを選んだとき、ビデオの表示窓に「コピー ガード」と表示されることがありますが、故障ではありません。 ビデオの表示窓



■コピーガードされている番組を録画しようとした場合、テレビ画 面に「コピープロテクトされています」と表示され、録画できま せん。

テレビ画面



*D1映像出力端子からは、この 表示は出ません。

ハイビジョン放送を見る・録画する

MUSE-NTSCコンバータをお使いのとき

テレビの入力切換を「ビデオ」にする(ま たはビデオチャンネル1または2を選 ßï)

过程的 金 消息温度的 地名阿博伯人斯马拉 医二叉反射 法扩展的属于案职制能源

ビデオでBS9チャンネルを選ぶ



李璐/原·姓德尔斯 医中枢性细胞 集中、由清明、新闻、新闻、红明副副副副 MUSE-NTSCコンバータで画面モー ドを選ぶ(個ページ参照)

建物运动物 第三词词 用一种 网络帕马科科椰科学斯维斯学派 医原丛性 医中毒氏 化可能燃烧槽

録画するときは、録画ボタンを押す



- テープに記録される画像はMUSE-NTSCコ ンバータで選んだ画面となります。
- MUSE-NTSCコンバータの取扱説明書もよ くお読みください。

おしらせ

●BSデコーダの取扱説明書もよくお読みください。

●MUSE-NTSC内蔵ワイドテレビまたはMUSE-NTSCコンバー タをビデオに接続するときは、かならずS映像入力3端子およ び音声入力3端子へ接続して、ビデオでBS9チャンネルを選ん でください(個~個ページ参照)。

S映像入力3端子および音声入力3端子以外の入力端子に接続 すると画面が乱れることがあります。


●ハイビジョン放送 (BS9チャンネル) を見るための設定もご覧 ください(20ページ参照)。

- デジタル衛星放送用チューナーを本機の外部入力1「L1」に接続しておいてください。
- タイマー録画するときは、つめの折れていないテープを入れてください。
- お使いのデジタル衛星放送用チューナーによっては、デジタル衛星放送をタイマー録画できないことがあります。

デジタル衛星放送を見る・録画する

ビデオの電源を入れ、入力切換ボタン を押して「L1」を表示させる





图》的解析体科的图片的特别,可以创新的图片的特别的

- デジタル衛星放送用チューナーの電源 を入れ、チャンネルを選ぶ
 - デジタル衛星放送のチャンネルが映ります。 [集] 核排剂 复杂的排剂性 体制的 唯同的唯一员会区



コピーガード表示について

- ●録画したいチャンネルを選んだとき、ビデオの表示窓に「コピ 一ガード」と表示されると録画できません。
- •放送のないチャンネルを選んだとき、ビデオの表示窓に「コピ ーガード」と表示されることがありますが、故障ではありませ
- •コピーガードされている番組を録画しようとした場合、テレビ 画面に「コピープロテクトされています」と表示され、録画でき ません(60ページ参照)。

デジタル衛星放送をタイマー録画する


- デジタル衛星放送用チューナーでタイマ 一予約の設定をして、予約の待機状態に する
- ビデオの電源を入れ、ビデオ本体前面のふ たを開け、SA予約ボタンを約2秒間押す



• ビデオ前面のSA予約ランプが 点灯します。

ビデオの電源を切る ビデオ電源

- ビデオ前面のタイマーランプが点灯します。開始時刻になると、デジタル衛星放送用チューナーが予約 していた番組を受信し、ビデオの電源が入り、録画が始ま
- ビデオの表示窓に出ている録画モードで、録画されます。ビデオの表示窓に「SA」と出ます。



• 終了時刻になると、デジタル衛星放送用チューナーの電 源が切れて、ビデオの録画が停止し、電源が切れます。

おしらせ

み合わせると

- ●ビデオをデジタル衛星放送の予約の待機状態にしているときに は、デジタル衛星放送用チューナーの電源を入れないでください。 デジタル衛星放送用チューナーの電源を入れると、自動的にビデ オの録画が始まってしまいます。
- もし誤ってデジタル衛星放送用チューナーの電源を入れてしまっ た場合は、ビデオ本体前面のSA予約ボタンを約2秒間押して、 デジタル衛星放送の予約を解除してください。
- デジタル衛星放送の予約を解除したいときは

ビデオ本体前面のSA予約ボタンを約2秒間押してください。ま たは、テープを取り出してもデジタル衛星放送タイマー予約が解 除されます。

- •デジタル衛星放送の予約と他の予約が重なったときは 先の予約が優先して録画されます。
- デジタル衛星放送用チューナーの電源の入るタイミングにより、 ビデオの録画開始が遅れて、番組の最初の部分が録画されません。 ●デジタル衛星放送用チューナーの取扱説明書もよくお読みくださ
- •日立製デジタルCSチューナー(CS-SP8OS以降のモデル)と組

番組の頭からタイマー録画した場合に、テープナビデータにデジ タル衛星放送のチャンネルとジャンルが自動的に登録されます。 ただし、番組によってはジャンルが登録されない場合もあります。

〔デジタル衛星放送タイマー予約のしくみ〕



(予約の優先順位)

例1:デジタル衛星放送タイマー予約が優先されます。デジタル衛 星放送タイマー予約が最後まで録画されたあと、ビデオ本体

	返中かり 00 7	四○1 にお ':00	8:00	9:00	(
デジタル衛星放送 タイマー予約					
ビデオ 本体の予約					
		£,	録画されない	-	

例2:ビデオ本体の予約が優先されます。ビデオ本体の予約が最後 まで録画されたあと、デジタル衛星放送タイマー予約が途中

6:10 (1) (1)	00	• 7:00	8:00	9:00	(時刻)
デジタル衛星放送 タイマー予約	録画 されない	→	- 14c		
ビデオ 本体の予約					

-ド®予約する

タイマー録画予約をしておくと、指定した時刻に自動的に録画が始まり、自動的に終了します。タイマー予約のしか たは Gコード 予約 と リモコン予約 の2通りあります。本機は32番組まで予約できます。

Gコード予約は、新聞や雑誌などのテレビ欄に掲載されているGコード予約番号をリモコンに入力するだけで、簡単 に録画予約ができます。現在より1カ月先までの番組を予約することができます。


Gコード予約番号がわからない場合などは、リモコン予約をしてください(®ページ参照)。



- ビデオとリモコンの時計が正しく 合っていないと正しく録画されませ ん。予約の前に時計が正しく 合っているか確認してください(時 計の合わせかたは(10ページ参照)。
- 操作を約1分中断すると時計表示 に戻ります。 Gコードボタンを押してやり直し てください。

おしらせ


●付属のリモコンは当社製ビデオ専用です。 当社製以外のGコード対応の機器には使 えません。



Gコードシステムについて

- ●このビデオは、現在掲載されているGコード予約番号、および将来このコードを 応用したサービス (Gコード・インフォ) にも対応しています。
- •Gコードシステムはジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

Gコード予約番号の掲載例



80057

Gコード予約番号

三指導 "發展》 美国海绵 "我不能自動的原因,我不能通常,我一直的自然的問題,既是那時期,論「語言 ・「つめ」の折れていないテープを入れる

Gコード予約する



Gコードボタンを押す

表示窓で「−」が点滅します。





Gコード予約番号を入力する

例えば、Gコード予約番号「69021」を入力します。

691021

数字を間違えたときは、1 からやり直してください。



変換ボタンを押す






- リモコンの表示窓に予約内容 が出ます。
- 「Ērror」が出たら、テレビ欄 などのGコード予約番号をも う一度確かめて、やり直して ください。

タイマー録画の開始時刻になってもビデオの電源が入っていると、タイマー録画されません。電源を切ってくださ

ふたを開けたところ



表示窓の予約内容を確認する

月 名日 標準BS

午後 2:30 [2:30]

開始時刻

開始


整了 午後

終了時刻

チャンネル 次のようなときは**⑩、⑥**ページを見て、予 約内容を修正してください。

- 録画したいチャンネルが違っているとき **→61**ページ
- 開始時刻、終了時刻を修正したいとき →60ページ
- 毎日、または毎週同じ時刻の番組を録画 したいとき→60ページ

録画モードを合わせる




- ボタンを押すたびに左のよう に切り換わります。
 - D-VHS方式で録画するとき は、デジタルスピードボタン を押してください。

Proposition of the property of the property

- 「3倍」にすると、テープの残 りに応じて録画モードが切り 換わります(20ページ[録画 モードを「標準 (オート)」に合 わせたとき」参照)。
- 「3倍」にすると、テレビ画面 に表示される予約内容には 「オート」と表示されます。


ふたを閉じたところ



aus

「デジタルスピード」で予約を設定しても、VHSテープが入っているときは、D-VHS 方式で録画されません。

報用的複雜 · 指情节 · 补生对 · 是"对了产品"和 · · 法被 · 求严 · 注册报刊模型的广场社会 · 没有的自己平全的 · 是"常想的" · 请说明 転送ボタンを押す



- 「ピッ」と音がして、ビデオの 表示窓に「PROG」が出ます。
- テレビ画面に予約内容が出ま す。青色に表示されている予約 が、今回転送した予約内容です。 (録画中は表示されません)
- 予約内容の表示画面を消すに は、メニューボタンを押して ください。
- 続けて別の番組を予約すると きは、1 ~ 6 を繰り返して ください。

むしらせ

途中でGコード予約をやめるとき

- •リモコンのふたが開いている場合は、ふたを閉じてください。
- ●リモコンのふたが閉じている場合は、Gコードボタンを押してください。

予約内容について

- ●番組により、録画時間が実際より長め、または短めに設定されることがあります。
- ●放送が終了した番組のGコード予約番号を入力すると、まったく違った予約内容か、または「Error」が表示されます。
- •リモコンのふたが開いているときにGコードボタンを押すと、Gコードボタンを押すたびに、Gコード予約 ⇄ リモコン予約の切り換え ができます。

ビデオの電源を切る



- ビデオ前面のタイマーランプ が点灯します。
- テープが入っていないと、タイ マーランプが点滅してお知ら せします。

開始時刻になると自動的に録画が始まり、終了時刻になると自動的に電源が 切れます。

開始時刻、終了時刻を修正するには

・ 図ページの手順 4 のあとで、開始ボタンと年・終了ボタンの⊕ボタンと○ ボタンを押して希望の時刻を選ぶ








• 希望の時刻を選ん だら、🚱 ページ の 5 へ進んでく ださい。

毎日、または毎週同じ時刻の番組を録画するには

⑤ページの手順 ⚠ のあとで、毎日/毎週ボタンを押して希望の曜日を選ぶ





る前にBS/CATVボタンを押してください。

- ボタンを押すたびに、左
- のように切り換わります。 ● 希望の曜日を選んだ ら、69ページの 5 へ
- 進んでください。 • 曜日表示の見かた

水……この日だけの1回 録画

月~金…月曜日から金曜日 月~土 月曜日から土曜日

日~土 日曜日から土曜日 まで毎日同じ時間 に録画

毎週水…毎週同じ曜日の この時間に録画

タイマー録画予約をしたあと、ビデオ を使いたいとき

●ビデオの電源を入れると、再生や録 画をすることができます。

使い終わったあとは、ビデオの電源 を切ってください。

「つめ」の折れたテープを入れたとき

●ビデオの電源を切ると「つめ」の折れ たテープは自動的に出てきます。 「つめ」の折れていないテープを入れ てから、もう一度電源を切ってくだ さい。

予約した番組の設定を変えたいとき

•予約した番組にオートカットを設定 したり、テープナビのタイトルやジ ャンルマークを設定することができ

予約内容修正について


- (67ページ参照)
- オートカット設定について
- (**個**ページ参照)
- タイトル設定について
- (63ページ参照)
- ジャンルマーク設定について (69ページ参照)

タイマー録画を途中でやめるとき

●電源ボタンを押したあと、10秒以内 に停止ボタンを押してください。




10秒以内に




毎日、または毎週予約を転送して、ビ デオの表示窓にエラーが出たときは 20ページを参照して修正してくださ

ふたを開けたところ



ふたを閉じたところ



おしらせ

- ●「O」で始まるGコード予約番号(Gコー ド・インフォ)の場合、修正できる内容 はチャンネルと録画モードだけです。開 始時刻、終了時刻、曜日は修正できませ
- •BSチャンネルまたはCATVチャンネルに 切り換える場合は、チャンネルを修正す る前にBS/CATVボタンを押してくださ

チャンネルを修正する


Gコード予約番号を入力して変換ボタンを押したとき、リモコンの表示窓に 出る予約内容のチャンネルが違っていることがあります。これは、各地のテ レビ局の番組編成によるものです(たとえば26チャンネルの番組をGコード 予約したら、BS11チャンネルが表示されたなど)。また、一部の地域では、 異なる放送局の番組に同じGコード予約番号が掲載されている場合がありま す(たとえば、静岡県の一部の地域で、テレビ静岡と中京テレビの番組が同 じGコード予約番号で掲載されることがあります)。

6200 50ページの 4 で、26チャンネルを予約したはずなのに BS11チャンネルが表示されたとき(BS11チャンネルから 26チャンネルに修正したい)

BS/CATVボタンを押して、BS、C表示を

TANKERYNAL CHEENEL TO MENTE COESTIDOTEN E AR ARTHUR A COERT COERT COERT





チャンネルボタンを押してチャンネルを修 正する





例:チャンネルを26に修正


- 修正したチャンネルはリモコ ンに記憶されます。 予約のたびにチャンネルを合 わせ直す必要はありません。
- 外部機器からタイマー録画す るときも、チャンネルボタン を押して「L1」、「L2」、「L3*」 を出してください。
- *「入力3設定」を「外部入力」 にしたときだけ切り換わりま す。

•[O]で始まるGコード予約番号(Gコード・インフォ)の場合、修正できる内容は チャンネルと録画モードだけです。開始時刻、終了時刻、曜日は修正できません。 ●BSチャンネルまたはCATVチャンネルに切り換える場合は、チャンネルを修正す

・ お練形線を主義。 まード - 割り封泊網より - 糖用新聞網報 *** む 戸む いっさん 過去打ち合い物 経験



録画モードを合わせる



ボタンを押すたびに左のよう に切り換わります。

D-VHS方式で録画するときは、デジタルスピードボタンを押してください。

• 「^{3倍}溝」にすると、テープの 残りに応じて録画モードが切り換わります(詳しくは**ぴ**ページ「録画モードを「^{3倍}溝(オート)」に合わせたとき。)。

多位的

「デジタルスピード」で予約を設定しても、VHSテーブが入っているときは、D-VHS方式で録画されません。

· 電源定數學的有情差明。其是化析可用效同物的一句批由即建立他的问题**的課題**時,可用網體辦理用的的理解。此可由的來自於自愿。但是




転送ボタンを押す



ビデオの表示窓



テレビ画面



- •「ピッ」と音がして、ビデオ の表示窓に「PROG」が出ます。
- テレビ画面に予約内容が出ます。青色に表示されている予 約が、今回転送した予約です。 (録画中は表示されません)
- 予約内容の表示画面を消すに は、メニューボタンを押して ください。
- 続けて別の番組を予約するときは、弱、弱ページの ()~
 を繰り返してください。

连连连头性**组接键 引用制度**服务制能和 阻覆塞用能制 **化**特特制能量 機械用效 机云柱 的 电压火机 电压火 二三共和国多种



ビデオの電源を切る



- ビデオ前面のタイマーランプ が点灯します。
- テープが入っていないと、タイマーランプが点滅してお知らせします。

開始時刻になると自動的に録画が始まり、終了時刻になると自動的に電源が切れます。

大公司銀 **清護指導と解す**期後職行 行 日 - 1937年に 187 - 1938年 | 1937年 | 1938年 |

8060

タイマー録画予約したあと、ビデオを 使いたいとき

●ビデオの電源を入れると、再生や録 画をすることができます。

使い終わったあとは、ビデオの電源 を切ってください。

「つめ」の折れたテープを入れたとき

•ビデオの電源を切ると「つめ」の折れたテープは自動的に出てきます。 「つめ」の折れていないテープを入れてから、もう一度電源を切ってください。

予約した番組の設定を変えたいとき

予約した番組にオートカットを設定 したり、テープナビのタイトルやジャンルマークを設定することができます。

予約内容修正について

(67ページ参照)

オートカット設定について

(**ぴ**ページ参照) タイトル設定について

(68ページ参照)

ジャンルマーク設定について (**加**ページ参照)

タイマー録画を途中でやめるとき

●電源ボタンを押したあと、10秒以内 に停止ボタンを押してください。



10秒以内に



リモコン予約する

ふたを開けたところ

□停止

ふたを閉じたところ

ビデオ電源 取出し 入力切換 チャンネルド

CM 7-7

録画したいチャンネル、開始・終了時刻、開始日などをリモコンで予約します。 Gコード予約番号がわからない場合などにご利用ください。現在より1年先までの番組を予約することができます。



- ビデオとリモコンの時計が正しく合っていないと正しく録画されません。
- 予約の前に時計が正しく合っているか確認してください(時計の合わせかたは個ページ参照)。
- 操作を約1分中断すると時計表示に戻ります。一度ふたを閉じて最初からやり直してください。
 デジタル衛星放送のタイマー録画については、分ページを参照してください。
 - 8888

6200 4チャンネルを、午後9時00分から午後10時55分まで、11月6日に、3倍モードで録画するとき

ビデオで 「つめ」

「つめ」の折れていないテープを入れる



リモコンのふたを開ける

2


+

録画したい日にちを合わせる



- 日にちを合わせると曜日は自動的に表示されます。
- ●ボタンか⊖ボタンを長押しする と、月が変わります。





(+)

+)

チャンネル ➡ 開始 ➡ 年・終了

チャンネルボタンの⊕ボタンか⊖ ボタンを長押しすると、10の位 が変わります。

外部機器からタイマー録画するときは、チャンネルボタンを押してチャンネル番号の代わりに「L1」、「L2」、「L3*」を表示させてください。

昼の12時は「午後0:00」、 夜の12時は「午前0:00」に合わ せてください。

 開始ボタンと年・終了ボタンの⊕ ボタンか⊖ボタンを長押しする と、30分単位で変わります。

*「入力3設定」を「外部入力」にしたときだけ切り換わります。

The proof of the territory property places and the

3000

6

停止ボタン

リモコンのふたが開いているときにG コードボタンを押すと、Gコードボタン を押すたびに、Gコード予約 ⇒ リモコ ン予約の切り換えができます。

予約している途中で修正するとき


・修正したい項目の⊕ボタンか⊖ボタンを 押すと修正できます。

途中で予約をやめるとき

リモコンのふたを閉じてください。

タイマー録画の開始時刻になってもビデオの電源が入っていると、タイマー録画されません。電源を切ってくださ い。

録画モードを合わせる



- ボタンを押すたびに左のよう に切り換わります。
- D-VHS方式で録画するとき は、デジタルスピードボタン を押してください。
- 「3倍」にすると、テープの 残りに応じて録画モードが自 動的に切り換わります(でペ ージ「録画モードを「標準(オ
 - ート) |に合わせたとき」参照)。

[デジタルスピード]で予約を設定しても、VHSテープが入っているときは、D-VHS 方式で録画されません。

经海路股份的运动证据 医椰马醋酸甘油过去 电电台 嬰儿 凝糊 宋 李 数主要 人 對 经交流指令 光色 联合 子的 飄


リモコンをビデオに向けて転送ボタンを



6

ビデオの表示窓





- 「ピッ」と音がして、ビデオ の表示窓に「PROG」が出ます。
- テレビ画面に予約内容が出ま す。青色に表示されている予 約が、今回転送した予約です。 (録画中は表示されません)
- 予約内容の表示画面を消すに は、メニューボタンを押して ください。
- 続けて別の番組を予約すると きは、 1 ~ 5 を繰り返し てください。

\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$18.14.1、1.24 家聯美丽的诗一有一种名"新"和"新"中的诗"新"等。新报了的歌唱歌·新歌·黄耀彩多像 ビデオの電源を切る



- ビデオ前面のタイマーランプ が点灯します。
- テープが入っていないと、タ イマーランプが点滅してお知 らせします。

開始時刻になると自動的に録画が始まり、終了時刻になると自動的に電源 が切れます。

おしらせ

タイマー録画予約したあと、ビデオを使い たいとき

●ビデオの電源を入れると、再生や録画を することができます。

使い終わったあとは、ビデオの電源を切 ってください。

「つめ」の折れたテープを入れたとき

●ビデオの電源を切ると「つめ」の折れたテ ープは自動的に出てきます。 「つめ」の折れていないテープを入れて から、もう一度電源を切ってください。

予約した番組の設定を変えたいとき


- ◆予約した番組にオートカットを設定した り、テープナビのタイトルやジャンルマ ークを設定することができます。
- 予約内容修正について (67ページ参照)。
- オートカット設定について
- (11ページ参照)。
- タイトル設定について (63ページ参照)。
- ジャンルマーク設定について
- (70ページ参照)。


タイマー録画を途中でやめるとき

●電源ボタンを押したあと、10秒以内に停 止ボタンを押してください。



10秒以内に





毎日、または毎週同じ時刻の番組を録画するには

63ページの手順 ☑ のあとで、毎日/毎週ボタンを押して希望の曜日を選ぶ



- ボタンを押すごとに左のよう に切り換わります。
- 曜日表示の見かた

月……この日だけの1回録画

月~金…月曜日から金曜日 月~土…月曜日から土曜日

日~土…日曜日から土曜日まで 毎日同じ時間に録画

毎週月…毎週同じ曜日のこの 時間に録画

• リモコンに表示されている曜日 以外の毎週同じ曜日に録画する には、63ページの手順37で 希望の曜日になるように、日に

ちを合わせてください。 • 希望の曜日を選んだら64ペー ジの 4 へ進んでください。

毎日、または毎週予約するときのご注意

現在の時刻より前の時刻の番組を予約する場合は、63ページの手順 🔼 の 日にちを合わせるときに、日にちを次に録画される曜日の日にちに合わせて から、毎日/毎週ボタンを押してください。

例えば、11月3日(金)の午前11時に翌週月~金の午前9:00~10:00 の番組を予約するには、手順 🖸 で日にちを11月6日(月)に合わせてから、 毎日/毎週ボタンを押してください。

予約の確認・取り消しをする


Gコード予約した内容もリモコン予約した内容も、次の方法で確かめたり、取り消したりできます。 また、予約録画の実行結果も確認したり、取り消したりできます。



テレビの電源を入れる テレビの入力切換を「ビデオ」にする(ま) たは、ビデオチャンネル (または2を選ぶ)

ビデオで | ・ビデオの電源を入れる

予約の確認・取り消しをする




メニューボタンを押す



▼、▲ボタンで「予約一覧」を選び、▶ ボタンか決定ボタンを押す





• 予約内容が一覧表示されます。

· 医感觉解析,建立,用1000年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年 予約を取り消したいときは、▼、▲ボタ ンで取り消したい内容を選び、決定ボ タンを押す




▼ボタンで「予約削除」を選び、決定ボ



- 「予約削除」の確認画面が出ます。 削除する場合は「はい」を選んで、 決定ボタンを押してください。
- 3 の操作で決定ボタンのかわり にリモコンの取消ボタンを押し ても「予約削除」の確認画面が
- 予約内容が消えます。
- 続けて別の予約も取り消したいとき は、2、4を繰り返してください。
- 確認・取り消しが終わったら、メニュ ーボタンを押す

元の画面に戻ります。

予約の実行結果を確認・取り消しする



メニューボタンを押す



▼、▲ボタンで「予約実行結果」を選 び、▶ボタンか決定ボタンを押す





• 予約実行結果が一覧表示されます。詳しくは 73ページを参照してください。

おしらせ

◆実行結果は32まで表示されます。33以上になると古い順

sald i dan er er er retas ha i kira halen eta direktige ini 実行結果を取り消したいときは、▼、▲ ボタンで取り消したい内容を選び、決 定ボタンを押す



「実行結果削除」が選ばれていることを 確認して、決定ボタンを押す



- 「実行結果削除」の確認画面が出ま す。削除する場合は「はい」を選んで 決定ボタンを押してください。
- 実行結果が消えます。
- 続けて別の実行結果も取り消したい ときは、3、40を繰り返してくだ さい。

確認が終わったら、メニューボタンを押す

元の画面に戻ります。

予約した番組の設定を変える


予約した番組にオートカットを設定したり、テープナビのタイトル(番組名)、ジャンルマークを設定したりすること ができます。



- テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換を「ビデオ」にする(また) は、ビデオチャンネル1または2を選ぶ)

ビデオの電源を入れる

予約した番組の内容を修正する




- タイマー録画予約する
 - 53~65ページの操作をしてタイマー録画予約 をしてください。
- メニューボタンを押す



- 予約内容が一覧表示されます。
- (A) (2015年) (1915年) ▼、▲ボタンで「予約一覧」を選び、 ▶ボタンか決定ボタンを押す





▼、▲ボタンで変更したい予約番組を 選び、決定ボタンを押す





▼、▲ボタンで「予約内容変更」を選び 決定ボタンを押す

网络塞拉尔 连手 计翻译数据 经分价 高級的 医压力 机压力器





▼、▶ボタンで変更したい項目を選び、 ▼、▲ボタンで変更して、決定ボタン を押す





メニューボタンを押す

整路線 "相違"的"在"中,第八句明主要"相目其""概律人"的连续。



元の画面に戻ります。

•タイマー録画予約の開始時刻になったとき、または開始時刻 から終了時刻のあいだは録画内容を修正することはできませ



テレビの電源を入れるテレビの入力切換を「ビデオ」にする(または、ビデオチネル1または2を選ぶ)

ビデオで


・ ビデオの電源を入れる

予約した番組のタイトルを設定する

タイマー録画予約する

2 メニューボタンを押す

▼、▲ボタンで「予約一覧」を選び、**▶**ボタンか決定ボタンを押す




(▶再生)

466





▼、▲ボタンでタイトルを設定したい予約 番組を選び、決定ボタンを押す





▼、▲ボタンで「タイトル設定」を選び、決 定ボタンを押す





タイトル作 成画面が出 ます。


予約内容が

一覧表示さ

れます。

6 カーソルボタンで文字を選び、決定ボタ ンを押す






1文字ずつ選び、決 定ボタンを押します。

• 漢字、英数字の選びかたとひらがな、カタカナの詳しい選びかたについては、

49~95ページを参 照してください。

• 設定した文字を1文字ずつ消したいときは、削除を選んで決定ボタンを押してください。また、リモコンの取消ボタンを押しても消すことができます。



■ すべての文字の選択が終わったら「終了」 ■ を選び、決定ボタンを押す

設定したタイトルが画面に出ます。

メニューボタンを押す

続けて別の予約した番組もタイトルを設定したいときは、7 を繰り返してください。

職制接手繼備的翻欄相的主握。這些於中一部結果對大多。目述上昇和一個制度,但是沒有不多。這個指揮的表面,對於自己

• 元の画面に戻ります。

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

予約した番組にあらかじめジャンルマークを設定できます。設定したジャンルマークは、予約実行後、テープナビに 登録されます。

> 戻る ボタン

• テレビの電源を入れる • テレビの入力切換を「ビデオ」にする(また は、ビデオチャンネル1または2を選ぶ)

• ビデオの電源を入れる

予約した番組のジャンルマークを設定する

18. 金數模 數據數:明顯顯射線時一和財務:發酵性與安康用時上接收交換之形立足以及此至本。我不等之等數數

▼、▲ボタンでジャンルマークを設定

したい予約番組を選び、決定ボタンを

▶ボタンか決定ボタンを押す

▼、▲ボタンで「予約一覧」を選び、


・63~65ページの操作をしてタイマー録画予約

タイマー録画予約する

メニューボタンを押す

をしてください。

高级编数排件 医排除 医三锥形状 医小锥虫 医二种维生素 化二种单位 ▼、▲ボタンで「ジャンル設定」を選び、 5 決定ボタンを押す





カーソルボタンでジャンルマークの分 類を選び、決定ボタンを押す





▼、▲ボタンで設定したいジャンルマー クを選び、決定ボタンを押す





- 決定ボタンを押すとジャンル マークが設定されます。
- 他のジャンルマークを選ぶと きは、リモコンの戻るボタン を押して 6 の操作から行っ てください。
- 続けて別の予約した番組もジ ャンルマークを設定したいと きは、3 ~ 7 を繰り返し てください。

メニューボタンを押す



元の画面に戻ります。

タイマー録画予約する


• 63~65ページの操作をしてタイマー録画予約 をしてください。

计划形式 美国 建聚氯酸 计设计 计插口 医二角二种 海 计 "但你是我们看到我们看到我们看我的人,我们看到我们看到我们看到我们的人,我们就是一个人,我们就是 メニューボタンを押す



胶溶液细精酶酶 组织 螺虫螺科器 拉帕 引起 动形容 三种 利克尼耳 二种 化二卦 法特生 血胆酸 ▼、▲ボタンで「予約一覧」を選び、 ▶ボタンか決定ボタンを押す





予約した番組がステレオ放送のときは、番組もCMもカットされ何も録画されません。ステレオ放送の番組を予約す


るときは、オートカット機能を使わないでください。


• テレビの電源を入れる • テレビの入力切換を「ビデオ」にする(また は、ビデオチャンネル1または2を選ぶ)

・ビデオの電源を入れる

予約した番組のCMをカットする

▼、▲ボタンでCMをカットしたい予約 番組を選び、決定ボタンを押す





S OND THE TREE SECURITIES AND THE SECOND AND THE SECOND FOR THE SECOND PROPERTY OF THE SECO ▼、▲ボタンで「CMカット設定」を選 び、決定ボタンを押す





★マークが出て、CMカットが設定されます。

•CMカット機能を解除したいときは、3 ~ 5 の操作を して┧マークを消してください。

メニューボタンを押す

网络

元の画面に戻ります。

◆予約した番組の設定を変えたあとは、ビデオの電源を切って ください。タイマー予約開始時刻になってもビデオの電源が 入っていると、タイマー録画されません。

タイマー予約・録画のご注意 ……

Gコード予約とリモコン予約に共通の内容です。



タイマー予約した番組がコピーガード処理されている場合は、予約設定できても録画されません。

■予約番組数

本機で予約できる番組数は32番組です。

■予約を転送したとき、ビデオの表示窓に 「ーー:ーー」や「Err」、「FULL」が出たら

「--:--」: ビデオの時計が「--:--」になっていま (約3秒点滅) す。時計を合わせてから予約してください。

[Err]

:リモコンとビデオの間に障害物があるか、

(約3秒点灯) リモコンをビデオに向けないで転送しています。ビデオのリモコン受光部に向けて転

送してください。

同じ予約内容を転送したときも、この表示

が出ます。

「FULL」 (約3秒点灯) : すでに32の番組が予約されていますので、 予約を追加できません。不要な予約を取り

消してから、もう一度予約を転送してくだ

さい(66ページ参照)。

■ タイマー録画中のボタン操作


一時停止や、録画モードの変更などのボタン操作はできま せん。

■60分以上の停電があったとき

ビデオの表示窓が「--:--」に変わり、時計と予約内容が消えてしまいます。時計合わせと予約をやり直してください(時計合わせはもパージ、予約は・3~50ページ参照)。

■予約内容が重なったとき

先に始まった番組が最後まで録画されたあと、次の番組が 途中から録画されます。



■タイマー録画中にテープがなくなったとき

自動的にビデオの電源が切れ、テープがビデオから出てきます。

■日立製の他のビデオのリモコンを使うとき

時計表示窓付きリモコンは、リモコンの予約内容をそのま ま本機に転送することができます。

■ タイマー録画予約後、電源を切り忘れたとき



電源が「入り」になっていると、タイマー録画開始3分前にテレビ画面に上の警告表示が現れ、ビデオの電源が自動的に切れます。

テレビ番組を続けて見る場合は、上の画面が表示中に停止 ボタンを押してください。

■録画モードを「^{3倍} (オート)」に合わせた とき

テープの残り時間に応じて自動的に録画モードが切り換わります。

- 「標準」で録画を始めて、途中でテープがなくなりそうに なると録画モードを自動的に「3倍」に切り換えます。
- 最初から「3倍」で録画を始めても、テープの残り時間が足りないときは、最後まで録画されません。
- 録画モードの切り換わった部分を再生すると、画像が乱れます。
- 2つ以上の番組を「^{3倍}」でタイマー録画予約すると、テープの残り時間と番組の録画時間によっては、2つ目以降の番組が録画されないことがあります。

たとえば、T-120のテープの巻始めから、1つ目の2時間番組を「標準」でタイマー録画予約すると「標準」で2時間(最後の約5分は「3倍」)録画されます。このため、2つ目以降の番組は録画されません。

■BS放送をタイマー録画するとき

BS放送のTV (テレビ) /独立音声の切り換えは、必ずタイマー録画が始まる前に番組に合わせて切り換えておいてください(でページ参照)。

■ ケーブルテレビのBS放送番組をGコード 予約するとき

リモコンの表示窓に「BS」表示が自動的に出ます。このときは、BS/CATVボタンを押して「C」表示を出してからケーブルチャンネルに合わせてください。

タイマー予約実行結果の表示


予約録画が正しく実行されたことのほかに、タイマー予約に関する情報を次のようにお知らせします。

表示和特別	美行結果 化四十二二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	ing company st知らせ
録画完了	予約どおり、録画されました。	_
ジャスト録画	予約どおり、録画されました。テープ の残り時間に合わせて録画モードが切 り換わっています。	録画モードが「3倍 (オート)」で予約されていたので、途中でテーブがなくならないように、録画モードが「標準」から「3倍」に切り換わっている場合があります。(72ページ参照)
強制終了	テープの残量がなくなったため、録画 が途中で終了しました。	事前にテープの残量を確認することができます。 (個ページ参照) タイマー録画を途中で止めたときや番組ロックされ た位置で録画が終了したときも、この表示が出ます。 (個、個ページ参照)
電源入りで途中実行	開始時刻になっても電源が入っていた ので、電源を切ったところから録画さ れています。	開始時刻にビデオの電源が入っていると、予約が実 行されません。開始時刻前にビデオの電源を切って おいてください。
予約重複で途中実行	別の予約録画が終了した時点から録画 されています。	開始時刻が早い予約から先に実行されます。 (② ページ参照)
コピーガード処理実行	コピーガード処理された番組だったの で、録画されませんでした。	コピーガード処理されている番組は、予約できます が録画できません。
電源入りで未実行	開始時刻になっても電源が入っていた ので、録画されませんでした。	開始時刻にビデオの電源が入っていると、予約が実 行されません。開始時刻前にビデオの電源を切って おいてください。
テープなしで未実行	テープが入っていなかったので、録画 されませんでした。	開始時刻にビデオテープが入っていないと録画されません。開始時刻前にビデオテープを入れて、ビデオの電源を切っておいてください。また先に実行された予約録画でテープの残量がなくなると、テープがビデオから出てきます。
予約重複で未実行	別の予約録画が実行されていたので、 録画されませんでした。	開始時刻が早い予約から先に実行されます。 (でページ参照)
予約取消し	開始時刻前に、予約が取消されました。	_
予約エラー	何らかの理由で予約データに異常が発 生したので、録画されていません。	再度時計設定と予約設定をしても同じ表示が出る場合は、故障の可能性がありますので、お買上げの販売店にご連絡ください。
オートカット実行	CMカット設定をした予約録画が実行されました。	CMのほか、番組がステレオ放送の場合は番組もカットされます。
停電で一部カット	予約録画中に停電がありました。	番組の一部が途切れています。
録画モード変更	VHSテープが入っていたので、デジタルテープスピード(STDまたはLS3)で予約した番組が、アナログテープスピードで録画されました。	D-VHS方式で録画したいときは、D-VHSテープを入れてください。

複数の実行結果内容が重なって発生した場合は、いずれか1つの実行結果しか表示されません。

テレビ画面表示


「機能設定」で「画面表示」を「入り」に設定していると、ビデオ を操作するたびに下の表示がテレビの画面に約8秒間出ます。



ビデオの動作状態

●D1映像出力端子からは、この 表示は出ません。

画面表示を入り/切りする



メニューボタンを押す

▼、▲ボタンで「機能設定」を選び、▶ ボタンか決定ボタンを押す

季/突發素 岩**圆腿** 型对子直播 建原理的 表示企业 指示 拉斯基 配送 计逻辑 [10] 中国的中国中国中国 ▼、▲ボタンで「画面表示」を選び、決 定ボタンを押す

◀、▶ボタンで設定したい項目を選び、 決定ボタンを押す






• 「切り」にするとビデオを操作しても、テレビ 画面に動作表示などは出ません。 ただし、画面表示ボタンやメニューボタンを押 したときまたはテープナビ機能やオートカット 機能などをお使いのときは、表示が出ます。

メニューボタンを押すと、元の画面に戻ります。

THE MARKET REPORT OF THE REAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF T


時計、経過時間、テープの残り時間を切り換える



画面表示ボタンを押す



• 画面表示が出ている間にボタンを押すと、表示内容が 変わります。



おしらせ

◆時計が表示されているときにテープを再生すると、自動的 にテープの経過時間に切り換わります。

rear in éireag nan áire a tháine andachtach ann agus tháire na bhair na their in teach thagail thí ag an tháir

●D1映像出力端子からは、この表示は出ません。

残り時間・経過時間を表示する・


テープの走行中、テープの残り時間を「時・分」で表示できます。また、走行の経過時間を「時・分・秒」で表示する こともできます。



テープの残り時間は、録画や再生を始めて約2分後に表示されます。


テープが動き始めてしばらくは、「一一: 一一」の表示が出ます。

テープの残り時間を表示する






画面表示ボタンを押して、残り時間を



・テープを入れたばかりのときは、「──: ──! が表示されます。 再生または録画を始めると、約2分後に残り時

間が出ます。

カウンターリセットボタンを押して、 テープの長さを選ぶ



- テープの長さに合わせて表示を選んでくださ い。これで正しい残り時間が表示されます。
- 画面表示が「オート」のときは、ビデオの表示窓 にテープの長さが出ません。
- 本機のカウンターリセット(テープ選択)ボタ ンを押して選ぶこともできます。

VHS、S-VHSテープを入れた場合 D-VHSテープを入れた場合

テープの種類	画面表示
T-120以下	オート
T-160、T-140	T-160
T-180	T-180
T-210	T-210

D VIIO) 2.67	ロ いしょ フェンス・いこ物口	
テープの種類	画面表示	
DF-240以下	オート	
DF-300	DF-300	
DF-360	DF-360	
DF-420	DF-420	
DF-480	DF-480	

BUSE


テープの残り時間の表示について

•何も録画していないテープやT-30/60/90/120/140/ 160/180/210/DF-180/240/300/360/420/480 以外のテープでは、残り時間が正しく表示されません。


- •早送りや巻戻しのときは、テレビ画面に正しく表示が出ま
- •LS3モードで再生または録画を始めたとき、約15分間残 り時間を表示しないことがあります。

表。她是是一种一个一个是是我,**我们是我们就看到我们的我们们我们们我们们我们们的我们**的我们就是我们的我们也就就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

経過時間を表示する



画面表示ボタンを押して、テープの走行経過時 間を表示する



BCBB


経過時間の表示について


- ・テープを取り出すと、自動的に「時計表示」に戻ります。
- ◆テープに何も録画されていない部分では、経過時間の数字 は変わりません。
- 録画または再生中に、カウンターリセットボタンを押すと、 経過時間が「00:00:00」になります。 録画や再生が終わってから、見たい場面を探すとき便利で
- •早送り、巻戻しのときには、経過時間が間欠的に表示され

BS放送の独立音声を聞く・

BS放送では、同じチャンネルにテレビ音声と同時に独立音声とよばれる別の音声を放送しているチャンネルがあります。

平成12年9月現在、独立音声放送が行われているのは、BS5チャンネルのSt.GlGA放送だけです。St.GlGAを聞くには受信契約が必要です(⑮ページ参照)。






BS5チャンネルを選ぶ


メニューボタンを押す



ビデオの表示窓 ²⁷ **18 18**

メニュー






THE CONTRACTOR OF THE STATE OF

TAN SA SA SA MAKEN NA MANANGAN NA MANANANA NA MANANA NA MANANA NA MANANA NA MANANANA NA MANANANA NA MA


▼、▲ボタンで「BS独立音声」を選び、 決定ボタンを押す





DOUGHE THE RESERVE OF SAME RESERVED IN THE RES

日 →、▶ボタンで「独立音声」を選び、決定 ボタンを押す





| メニューボタンを押す | メニュー



- 元の画面に戻ります。
- BS放送を選ぶと、テレビ画面に「独立」と出て、 独立音声に切り換わります。
- ザーッという音しか聞こえないときはスクランブルがかかっています。

スクランブルを解除するにはデコーダが必要 です(**m**ページ参照)。

B000

BS放送の音声について


◆BS放送の音声にはAモードとBモードがあります。Aモードは テレビ音声と独立音声が一緒に送られてきます。Bモードはテ レビ音声のみが送られてきます。AモードとBモードは、自動 的に切り換わります。


Bモードのときはテレビ画面に「Bモード」と出ます。

St.GIGAを聞くには •BS5チャンネルのSt.GIGA放送を聞くには、BSデコーダの 音声選択ボタンで「独立音声」を選んでください。

デオの機能を画面で選ぶ (お好みセレクト)

ビデオの動作や機能を、お好みに合わせて選ぶことができます。






メニューボタンを押す



▼、▲ボタンで「機能設定」を選び、
▶ボタンか決定ボタンを押す


医






- お好みセレクト(機能設定)の画面が出ます。
- 各項目の説明は、次のページをご覧ください。

▼、▲ボタンで合わせたい項目を選び、 決定ボタンを押す





(例: 「LCD明るさ」の設定を 選んだとき) 



ス メニューボタンを押す



元の画面に戻ります。

BUS

・リモコンの戻るボタンを押すと、一つ前の画面に戻ります。・工場出荷時は 2 の画面に合わせてあります。

便利な使いかた

「機能設定」画面の説明

入力3設定 BSデコーダ または 外部入力 (→64ページ)

BSデコーダ	入力3にBSデコーダを接続するときに 設定してください。
外部入力	その他の機器を入力3に接続するとき に設定してください。

テープナビ入り または 切り (→86ページ)

入り	録画すると録画データが登録されます。 録画データを活用してテープナビ機能が 使えます。
切り	テープナビ機能を使わないときに設定し てください。

オート電源オフ切り または 2時間 または 6時間 (→34ページ)

切り	自動的に電源は切れません。
2時間	ビデオの電源を入れたまま何も操作しないと、2時間後に自動的に電源が切れます。
6時間	ビデオの電源を入れたまま何も操作しないと、6時間後に自動的に電源が切れます。

*オート電源オフの設定を2時間または6時間に設定したとき は、約3分後にLCDの明るさが暗くなります。

LCD明るさ 標準 または 暗 (→34ページ)

標準	出荷時は 標準 に合わせてあります。
暗	表示窓が 漂準 よりも暗くなり、電力の 消費をおさえます。

画面表示 入り または 切り (→74ページ)

入り	ビデオを操作するたびに動作表示などが テレビ画面に出ます。
切り	ビデオを操作しても、テレビ画面に動作表示などは出ません。 ただし、画面表示ボタンやメニューボタンを押したとき、またはテープナビ機能やオートカット機能などをお使いのときは、表示が出ます。

操作音入り または 切り (→22ページ)

入り	電源の入り・切りや再生などの「ピッ」と いう操作音が出ます。
切り	操作音が消えます。 ただし、タイマー予約や時刻の転送時は、 音が出ます。

一スト妨害を低減する (ゴーストリダクション)


本機は、ゴースト妨害を低減するゴースト・リダクション・チューナー(GRT)を搭載しています。テレビ放送のゴ ースト妨害を低減した映像を楽しめます)。




- ●ゴースト低減は、放送局から送られてくる信号の中にあるゴースト除去基準信号 (GCR信号) に基づいて行います (GCR信号がないと、ゴーストは除去できません)。
- •テープナビを「入り」にしてテープを入れたとき(30ページ参照)や、テープナビを使って番組の頭出しをするとき

ゴースト妨害とは

放送局から直接到着する電波(直接波)と、高層ビルや山などに反射して少し遅れて到着する電波(反射波)を同時に受信す ると、二重三重の画像になります。この現象をゴースト妨害といいます。



- 画像が二重三重に見える
- 画像がにじんで見える
- 色や明るさがおかしい



ゴーストを低減する

テレビ放送受信時に、ゴーストが気になるときに設定します。工場出荷時は、 各チャンネルごとにゴーストが低減されるように設定されていますので、通 常は設定する必要はありません。

ゴーストリダクション低減動作時に、画像に乱れやノイズが入りますが故障 ではありません。

AND THE PROPERTY OF THE PROPER




メニューボタンを押す

THE TOTAL THE VEST AND AND THE PROPERTY OF THE


ANTE SECOND THE THE REPORT OF THE PROPERTY OF

2 ▼、▲ボタンで「受信設定」を選び、▶ボタンか決定ボタンを押す






B ▼、▲ボタンで「マニュアル設定」を選び、 決定ボタンを押す







- BSチャンネルやL2、L3・入力を選んでいると、 GRT設定、GRT録画ロックは出ません。
- L1入力を選んでいるときはGRT設定、GRT録画ロックの設定はできますが、S映像入力端子につないでいるときは、GRT設定、GRT録画ロックは動作しません。
- *「入力3設定」を「外部入力」にしたときだけ切り換わります。

▼、▲ボタンで「GRT設定」を選び、決 定ボタンを押す









「入り1」:通常はこの位置で使用します。 「入り2」:「入り1」でゴースト低減の効果が小

「切り」にしてください。

さいときに選びます。

: ゴーストリダクション機能は働きません。「入り1」や「入り2」のときよりも「切り」のほうが見やすいときは

BOS

- ◆ゴーストの無い地域では、GRT設定を「切り」にしてお使いになることをおすすめします。
- ◆ゴーストの状態によっては、「入り1」または「入り2」の設定でも、ゴーストが取り切れない場合があります。
- ●L1入力にビデオを接続した場合、テープのダビング等をしたときに画面がみだれることがあります。この場合は、GRT設定を「切り」にして使用してください。
- ◆BSチャンネル、外部入力L2、L3*では、GRT設定画面は 出ません
- *「入力3設定」を「外部入力」にしたときだけ切り換わります。

。 1905年 1988年 1918年 19

メニューボタンを押す



• 元の画面に戻ります。

3050

6

•工場出荷時は、GRT設定は「入り1」になっています。 チャンネル受信中は、ビデオの表示窓のGRTが表示され、ゴーストリダクション機能が働いていることをお知らせします。

[GRT] 表示の意味について


点灯:GRT設定が「入り1」、または「入り2」のチャンネルを選んでいます。

点滅:ゴースト低減測定中であることを意味します。

- 消灯:GRT設定が「切り」になっています。 ゴーストリダクション機能は働きません。
- ●ゴーストリダクション機能が働くときに画面がガタつくことがありますが、故障ではありません。
- ●受信した信号により、点滅の時間が長くなることがあります。
- ゴーストリダクション機能はこんなときに働きます
- チャンネルを選んだとき
- ●再生から停止にしたとき
- 頭出し機能を使って番組の頭出しをしたとき
- ●ビデオの電源を入れたとき


ゴーストを低減した映像を録画する

地上放送を録画するときに、ゴーストを低減した状態を 保たせて録画することができます。





1 ②、③ページの 1 ~ E の操作で「マニュアル設定」画面を出す






2 ▼、▲ボタンで「GRT録画ロック」を選び、決定ボタンを押す









「入り」: ゴースト除去基準信号(GCR信号)の測 定時間が短く、測定時間は一定になり

ゴーストが最適に低減できないこと

があります。 切り」: ゴースト除去基準信号(GCR信号)の測 定時間は、信号によって変化するため

長くなることがあります。
録画を始めたあともゴーストリダクション動作することがあるため、ノイズや乱れが録画されることがあります。

BOSE

●「GRT設定」が「切り」のときは、「GRT録画ロック」の設定を変えることはできません。

4 メニューボタンを押す メニュー ・ テレビ番



テレビ番組に戻ります。安定した映像であることを確認してください。

5 録画ボタンを押す



録画が始まります。

BUSE

タイマー録画するときは

- ●録画を始める前に、ゴーストの状況を自動的に測定し、安定 した状態をロックしてから録画します。
- •2つの番組を続けて録画する場合、1番目の録画の終了時刻と 2番目の録画の開始時刻が同じときは、2番目の録画開始時に ゴーストを初期測定します。このとき、映像が一時的に乱れる ことがあります。

次のようなときは、ゴーストリダクションが働かないことがあり ます。


- ●アンテナが正しく設定・調整されていないとき
- ●ゴースト妨害が大きいとき
- ●飛行機など、動きのあるものに反射してゴーストが引き起こ されたとき

-VHSの映像を調整する

Dモニターで見るときとD-VHS方式で録画するときの画質を調整することができます。



- 調整後の映像がD-VHS録画されます。調整は必ず画面を確認しながら行なってください。
- 映像の内容によっては変化がわかりにくい場合があります。
- 表示窓の「Dモニタ」表示が消えているときや、S-VHS、S-VHS ET、VHS方式で録画される映像は変化しません。 ただし、出力4の映像は調整後の映像になっています。



\$15:45·162 并开系的影响的最近,我们的一条正确 计分析 的复数海洋的现在分词 医皮肤 有重要的多 医胆术虫 医水体 电线线 **电阻 医化性性性 医皮肤性 医皮肤性 医皮肤性** 医皮肤性 メニューボタンを押す

▼、▲ボタンで「映像設定」を選び、







The same of the sa

▼ボタンで「MPEG画質調整」を選び、 決定ボタンを押す







▼、▲ボタンで調整したい項目を選び、 決定ボタンを押す





▼、▲ボタンを押して調整して、決定ボ





「色の濃さ」を「+1」に切り 換えたとき

-5~+5の11段階で調整できます。

項目	▲ボタン	▼ボタン
色の濃さ	濃くなる	薄くなる
色相	赤っぽくなる	緑っぽくなる

メニューボタンを押す

6



元の画面に戻ります。


テープナビを使う

このビデオでは、テープを入れて録画すると、そのテープに整理番号を付け、録画データ(録画日、録画時刻、チャ ンネル、録画モードなど)を登録してテープごとに管理します。 録画データを活用してテープの中身を一目で見たり、番組の頭出しをする機能をテープナビといいます。


- 本機で録画したテーブを入れると、ビデオ前面のテープナビランプが点滅したあと点灯します。点灯後に操作して
- 本機で録画したアーフを入れると、こりず前面のケーファとフラッか点機しためと点対します。 ください。点滅中に操作すると、同じテープに複数のテープ番号が登録されてしまい、誤動作の原因となります。

 テープの種類を間違って選ぶと、3分以上(LS3モードでは15分以上)録画してもデータを正確に登録できません。
 他機で録画したテープを初めてこのビデオで録画するときも、テープの種類を正しく選んでから録画やタイマー録 画をしてください。
- → テープナビを「切り」にして(個ページ参照)録画すると、テープナビの情報は記録されません。
 → テープに付けられたテープ番号は、忘れないようにメモしておいてください。後でテープナビデータをさがすとき

録画データを登録する ふたを開けたところ



テープを入れる



このビデオに初めて入れたテ ープのときは、ビデオ前面の テープナビランプが数回点滅 してから消えます。 そのあと、ビデオの表示窓の 残量表示が約10秒間点滅し ます。点滅している間に 2 の操作をしてください。



テープの種類に合わせて表示を選ぶ



• テープの種類に合わせて表示 を選んでください。これで テープナビが正しく働きます。 本機のカウンターリセット

(テープ選択)ボタンを押して も、選ぶことができます。

VHS、S-VHSテープを入れた場合

	2739 5 21	i dia Tahu di	
ビデオ電	原取出し入力	切換 チャンネル	
3	GM 7-		
テーフナビ			
機能			
3	M MHIL	Æ ŧ=9-	
- €	新春止 ④	.01	

ふたを閉じたところ

テープの種類	画面表示
T-120以下	オート
T-160、T-140	T-160
T-180	T-180
T-210	T-210


T-120以下のテープでは、 切り換える必要ありません。

D-VHSテープを入れた場合

テープの種類	画面表示
DF-240以下	オート
DF-300	DF-300
DF-360	DF-360
DF-420	DF-420
DF-480	DF-480

- DF-240以下のテープでは、切り換 える必要ありません。
- ・テープの種類によっては、H12年9月 現在発売されていないものがあります。

经高级多数数据数数 "我要一个事?"王帝的里在我才也是懂着她就想要"我们的老子多多高高的老人"和思想的意思是一个外的心力,让我们还是一个一个





STD/標準/3倍モードで約3分 以上、LS3モードで約15分以上 録画すると、録画データが自動的 に登録されます。

BUBU

3

本機で録画データを登録したテープに追加登録するときには

- ◆本機で録画したテープを入れてもビデオのテープナビランプが点灯しないまま録画すると、テープに複数のテープ番号が自動的に付け られてしまい、録画データが正しく表示できません。
- テープナビランプが点灯しない場合には、以下の手順で追加登録してください(197ページ参照)。


①本機で録画した部分まで巻き戻す。

- ②テープナビボタンを押して、テープナビ画面を出す。
- ③録画データの中の録画を始めたい部分を選んで、頭出しをする。
- ④録画、またはタイマー録画する。
- ●ビデオのテープナビランプが点滅中は、出力4端子の映像が乱れることがあります。




オートカット機能を使って録画した番組の録画時間は、録画予約した時間よりCMをカットした分だけ短く表示されます。 また、CMをカットした分だけ録画時間が短くなるため、30分以内の番組は、録画データが登録されないことがあります。

テープナビ画面の見かた



タイムナビ画面の見かた



BUSE

番組の録画数について

•「ブランク」、「残り」も含めて最大3000番組を登録できます。 ただしタイトルを登録したり、CMの数や番組の内容によっては、 登録できる番組数が少なくなります。

テープ番号の登録数について

- •最大999まで登録できます。ただし、タイトルを登録したり、 番組の内容によっては登録数が少なくなります。
- 録画時間の精度について
- •表示される録画時間と実際の録画時間には、約3分の誤差があります。
- 録画データの保持について
- •登録された録画データは、停電や電源ブラグをコンセントから抜いたときも消えません。
- ◆本機のメモリーが故障して録画データが消えた場合、データを復元することはできません。

◉ 見たマークについて

•見たマークは、番組を続けて半分以上見た(再生した)とき表示されます。番組の半分以内で再生をやめたり、テープナビ画面を出すと、見たマークは表示されません。

衛星放送の番組について


•AV-BUSIIで日立製デジタル衛星放送用チューナーをつないで 予約録画すると、テープナビ画面の録画チャンネルは衛星放送の チャンネルになります。また受信した番組により、ジャンルマー クが付きます。

(ジャンルマークは番組により、付かない場合もあります)




テープナビ画面、タイムナビ画面が出るのは、本機で録画したテープだけです。

テープの録画データを見る



本機で録画したテープを入れる



ビデオ前面のテープナビランプが数回点滅してから点灯します。 点灯後に次の操作をしてください。

テープナビボタンを押す






- ・ テープナビ画面が出ます。 画面の見かたは


 ・ ページをご覧ください。
- この画面のデータを使って、番組を頭から再生したり、頭出しして停止したりできます (**) ページ 「録画データを使って番組の頭出しをする」参照)。

▼、▲ボタンで設定したい番組データを 選び、決定ボタンを押す





4 ▼、▲ボタンで「タイムナビ」を選び、決定ボタンを押す





- タイムナビ画面が出ます。
- この画面で、番組中の録画時刻を指定してそこから再生したり、選んだ時刻を探して停止したりできます(90ページ「タイムナビで見たい場面を探す」参照)。

テープナビボタンを押す

元の画面に戻ります。


B000

本機で録画したテープを入れてもテープナビ画面が出ないとき

- ◆テープを最初から約2分間再生したあとテープナビボタンを押してください。
- 本機で録画した部分でテープナビボタンを押してください。テープナビ画面で「ブランク」、「残り」を選んだときには、
- 4 の「タイムナビ」の画面は出ません。
- ●ビデオのテープナビランプが点滅中は、出力4端子の映像が乱れることがあります。

テープナビ機能を入り/切りするときは、テープを取り出してください。 テープが入っていると、切り換えることができません。

テープナビ機能を入り/切りする



テープを取り出す

メニューボタンを押す




▼、▲ボタンで「機能設定」を選び、▶ボ タンか決定ボタンを押す

ל היאם (בית רובי בית התרבים היוור בית התובים המוצא אורים במשתמת או היא שאותר האותרונים המוצא בית האותרונים האותרונים

惟類/重複複類組成主義結構質性は主菌ま会性動態が 伽明15ま 持行技術の事情性に含ませて動作機関和動作権利益主要







▼、▲ボタンで「テープナビ」を選び、 決定ボタンを押す





▼、▶ボタンで設定内容を選び、決定 ボタンを押す





メニューボタンを押す 6



元の画面に戻ります。


6060

リモコンの戻るボタンを押すと、一つ前の画面に戻ります。

録画データを使って見たい番組を探したり、テープの録画されていないところ(ブランク)を探すことができます。




テープを入れてもビデオ前面のテープナビランプが点滅しないときは、テープナビ機能が「切り」になっています。 ❸のページをご覧になって「入り」に設定してください。



録画データを使って番組の頭出しをする

本機で録画したテープを入れる



• ビデオ前面のテープナ ビランプが数回点滅し てから点灯します。 点灯後に次の操作をし てください。

テープナビボタンを押す





• テープナビ画 面が出ます。

▼、▲ボタンを押して、見たい番組(また はブランク)を選び、決定ボタンを押す



テープナビ 番組一覧 テープNo: 1



- ① ② ③・カラーバーが選んだ番 組に移動します。 4 5 6 ・テープバーが選んだ番
- 7 8 9 組の位置と長さを示し ます。
 - 7番目以降の番組を選 ぶには、▼ボタンを繰 り返し押して、表示し ます。
 - ビデオ数字ボタンを押 したあと、3けたの番 組番号を入力して選ぶ こともできます。
 - 番組の途中を探すとき は「タイムナビで見た い場面を探す」(99ペ ージ)をご覧ください。

おしらせ

- •ビデオ数字ボタンを押してリモコンの右下のランプが赤く点灯しているときに 操作してください。
- ●ビデオのテープナビランプが点滅中は、出力4端子の映像が乱れることがあり ます。

THE RESERVE OF THE PROPERTY OF

テープナビ画面で見たい番組を選ぶとき

●ビデオのテープナビボタンと選択ボタン も使えます。

本機で録画したテープを入れてもテープナ ビ画面が出ないとき


- ●テープを最初から約2分間再生したあと、 テープナビボタンを押してください。
- 本機で録画した部分でテープナビボタン を押してください。
- 3 の操作で番組を選んだあと、決定ボ タンを押すかわりに再生ボタン、停止ボ タン、電源ボタンを押しても 4 と同じ 動作になります。

黎琴黎聚金髓器 国门科学新星等 医右脑性肝的原乳红线腺剂 广告人士名 貧難動時間的數十才明明中 壁料到晚至五星在7月 中国 白云谷: 山魔素

▼、▲ボタンで設定したい項目を選び、決 定ボタンを押す

「検索して再生」を選んだとき

• 番組の頭を探して自動的に再生します。





や灰色の画面

になり音声が


出ませんが、

故障ではあり

ません。


「検索して停止」を選んだとき

• 番組の頭を探して自動的に停止します。



「検索して電源切り」を選んだとき

● 番組の頭を探して自動的にビデオの電源を切ります。






- ビデオの中にテープが入っているときは、入っているテープのデータを取り消すことはできません。テープを取り 出してから操作してください。
- データの取り消しをすると、1本のテープに登録されているテープデータ全てが取り消されます。データの一部 (番組データ)を取り消すことはできません。

登録内容を取り消す


登録できるデータ数が残り少なくなったときや、いらな くなったテープのデータを取り消したいときに行います。



メニューボタンを押す




▼、▲ボタンで「テープ一覧」を選 び、▶ボタンか決定ボタンを押す





• 登録されているテープ番号と最後に録画した 年月日、曜日などが表示されます。

▼、▲ボタンで取り消したいテープ情報 を選び、決定ボタンを押す






- 9番組以降の情報を見るには、▼ボタンを繰り 返し押して表示します。
- 選んだテープの詳しい登録内容を確認するに は、決定ボタンを押してください。

BUBU

•取り消したいテープ情報のテープ番号(3ケタ)をリモコン のビデオ数字ボタンで入力して、ジャンプすることもでき ます。数字ボタンを入力する場合は、ビデオ数字ボタンを 押して右下の赤いランプが点灯していることを確認して操 作してください。

▼、▲ボタンで「テープ情報削除」を選 び、決定ボタンを押す



- 削除確認画面が出ます。取り消したいときは、 「はい」を選んでください。
- 選んだテープの録画データが取り消され、 2 の画面に戻ります。
- 他のテープも取り消したいときは 3 ~ 4 を 繰り返してください。

メニューボタンを押す



元の画面に戻ります。

おしらせ

•一度このビデオで録画したテープに再度録画するときは、登 録内容を取り消す必要はありません(録画すると新しいデータ が自動的に登録されます)。

FIRETARNING STATE I NEW RESIDENCE I LING FOR STATE OF STA

登録パーセント表示について


●パーセント表示は、テープ番号の数ではなく、登録されてい る番組数や内容によって変わります。

最終録画日の表示について

●時計を設定していないときにデータが登録されたり、登録時 間(録画時間)が短い(標準/3倍/STDモードでは約3分以内、 LS3モードでは約15分以内)と、最終録画日は「- - -/- -/- -]と表示されます。

登録内容を確かめる

テープを入れずに、このビデオに登録されている全テー プの登録内容を確かめることができます。 お手持ちのテープのラベルに、登録されたテープ番号を 付けておくと、テープを探すのに便利です。




メニューボタンを押す



▼、▲ボタンで「テープ一覧」を選び、 ▶ボタンか決定ボタンを押す







- テープ一覧画面が出ます。
- 登録されているテープ番号と最後に録画した 年月日、曜日などが表示されます。

THE REPORT OF THE PROPERTY OF

▼、▲ボタンで確認したいテープ番号を 選び、決定ボタンを押す







● 9番組以降の情報を見るには、▼ボタンを繰り 返し押して表示します。

おしらせ

・内容を確かめたいテープ情報のテープ番号(3ケタ)をリ モコンのビデオ数字ボタンで入力して、ジャンプするこ ともできます。数字ボタンを入力する場合は、ビデオ数 字ボタンを押して右下の赤いランプが点灯していること を確認してください。

▼、▲ボタンで「番組一覧」を選び、決 定ボタンを押す






- 選んだテープの詳しい登録内容が出ます。
- 他のテープの内容も確かめたいときは戻るボ タンを押してから 3 、4 を繰り返してくだ さい。
- 一つ前の画面に戻すには、戻るボタンを押し てください。
- 元の画面に戻すには、メニューボタンを押し てください。

おしらせ

4 の画面で番組を選び決定ボタンを押すと、タイトル、 ジャンルを設定する画面に移ります(92、96ページ参照)。

登録されている録画データを検索する

テープを入れずに、このビデオに登録されている全テー プの登録内容を検索することができます。 お手持ちのテープのラベルに、登録されたテープ番号を 付けておくと、テープを検索するのに便利です。



メニューボタンを押す

▼、▲ボタンで「ナビ番組検索」を選び、 ▶ボタンか決定ボタンを押す





ALL HER BY IN THE WASHEST REPORTED BY THE WASHINGTON BY THE WASHED BY THE WASHINGTON BY THE WASHINGTON

▼、▲ボタンで検索方法を選び、決定ボ タンを押す







• 検索方法は5種類あります。詳しくは右段の検 索方法を参照してください。

- 我感染的生活 化工作工作 化橡树 计正确 三十十四年 医水质性 医甲腺性脓肿 医胆囊性脓肿 医腹膜神经炎 医二甲基氏神经巩膜的



メニューボタンを押す



元の画面に戻ります。

録画データの検索方法


全登録番組検索

登録されているすべてのテープの録画データを、 テープ番号の小さい順に並べ替えます。

番組タイトル検索

番組名で検索します。

タイトル作成画面が出るので、番組名の最初の 一字を入力して戻るボタンを押すと、入力した 一字のことばで始まるタイトルの番組を検索しま



タイトルの入力方法は22ページを参照してくだ

番組ジャンル検索

ジャンルマークで検索します。 ジャンルマーク設定画面が出るので、ジャンル マークを選んで決定ボタンを押すと、同じジャ ンルマークの番組を検索します。



ジャンルマークの選択方法は96ページを参照し てください。

録画日(月)検索


番組を録画した月で検索します。

月を選ぶ画面が出るので、番組を録画した月を 選んで決定ボタンを押すと、選んだ月の番組を 検索します。



| 録画日(曜日)検索

番組を録画した曜日で検索します。 曜日を選ぶ画面が出るので、番組を録画した曜 日を選んで決定ボタンを押すと、選んだ曜日の 番組を検索します。






番組のタイトル(番組名)を設定する

タイトルを設定したい番組が録画されて いるテープを入れて、テープナビボタン を押す




▼、▲ボタンで設定したい番組番号を選び、 決定ボタンを押す






▼、▲ボタンで「タイトル編集」を選び、 決定ボタンを押す





• タイトル作成画面 が出ます。



カーソルボタンで文字を選び、決定ボタ

突起性感 聖中醫院門 巴拉 三月八日莊冷館 精維体開酵 用 三点鳍用塞刀片线射排射线线射线线转线 數數线 倒断 医三维二石进行 面缝顶





- 1文字ずつ選び、決定ボタン を押します。選んだ文字が赤 色で表示されます。
- ひらがなのまま入力したいと きは「無変換」ボタンを選び、 決定ボタンを押してください。 黒文字に変わります。
- 漢字に変換したいときは、94 ページを参照してください。
- 英数字、カタカナの選びかた は、のページを参照してくだ さい。
- 設定した文字を 1 文字ずつ消 したいときは、削除を選んで 決定ボタンを押してください。 リモコンの取消ボタンを押し ても消すことができます。

すべての文字の選択が終わったら、「終了」 を選択して決定ボタンを押す

A SINCE THE PROPERTY OF THE PR


╊株衣塞柱栓乳**剤 醋醋钾醇钠 化缩**性密性纤维 医线性肠炎 計畫 投資 上海上海 二新日本 **咖啡性名称** 數据的**以 前 600 的过程时间 1000 的 1000 时间** 1000 时间 1000 中间 1000

タイトルが設定されます。

テープナビボタンを押す 6



元の画面に戻ります。



漢字の入力方法

前のページの4の操作で文字を選ぶ

カーソルボタンで「変換」を選び、決定ボ タンを押す



- 赤文字のひらがなが漢字に変換 されます。
- 変換候補の一覧が出ます。
- 機能ボタンを押して「変換」を 選んでも漢字変換できます。

例:「ひたち」を変換した画面

カーソルボタンで漢字を選び、決定ボタ




- 選んだ漢字が入力されます。
- 画面に目的の漢字がないと きは、目的の漢字が出てくるま で ▼ボタンを押してください。
- 目的の漢字が見つかったら、選 択して決定ボタンを押してくだ
- 目的の漢字が見つからないとき は、別の読みを選択して漢字変 換してください。

入力が終わったら、「終了」を選択して決 定ボタンを押す

脹荚趝麮鋾뾪駠鵩胐翍峲鎞鸖뭬벰癨緈曫雔榚妛綗膡뱨瞡鵩鑐繂婔毊鸔龤鵩鬠鵩鵩龤魕醦鱕賝瘔甧揤焨甧雼咢霗萿濱衜穻毞扝蕳譋




•「テープナビ 番組一覧」画面 に戻ります。



カタカナ、英数字の入力方法

タイトル編集画面を出す



- **2** ~ **3** ページの **1** ~ **4** の操作をしてください。
- ◀、▶ボタンで「カナ」か「英数」の項目を 選び、決定ボタンを押す



- 例:カナ、全角を選んだ画面
- 「全角」ボタンを選択して決定 ボタンを押すと全角に、「半角」 ボタンを選択して決定ボタンを 押すと半角に切り換わります。
- 「英数」を選択した場合、「小文 字」ボタンを選択して決定ボタ ンを押すと小文字に、「大文字」 ボタンを選択して決定ボタンを 押すと大文字に切り換わりま
- リモコンの機能ボタンを押して も「カナ」「英数」を選ぶことが できます。
- カーソルボタンで文字を選び、決定ボタ ンを押す



- 選んだ文字が入力されます。
- 続けて同じ設定で文字を選ぶと きは、3 を繰り返してくださ い。
- 入力の途中で全角/半角、大文 字/小文字を切り換えたいとき は、2 の操作で切り換えてく ださい。

- 大大工 生工 明朝4年末月18日 (1955年) 1967年 (1966年) 1967年 (1967年) 196

入力が終わったら、「終了」を選択して決 定ボタンを押す



番組一覧画面に戻ります。

テープナビ画面と予約機能設定画面で、番組に合うお好みのジャンルマークを設定できます。

番組のジャンルマークを設定する

ジャンルマークを設定したい番組が録画 されているテープを入れて、テープナビ ボタンを押す


• 「テープナビ 番組一覧」の画面が出ます。

▼、▲ボタンを押して、設定したい番組を 選び、決定ボタンを押す





▼、▲ボタンで「ジャンル編集」を選び、 決定ボタンを押す



000

466


080

@1°@°@1



ジャンルマークの分 類一覧が出ます。

カーソルボタンでジャンルマークの分類 を選び、決定ボタンを押す





▼、▲ボタンで設定したいジャンルマーク を選び、決定ボタンを押す





TO THE TOTAL PROPERTY OF THE P

- 決定ボタンを押すと ジャンルマークが設 定され、「テープナ ビ番組一覧」の画 面に戻ります。
- 続けて別の番組の ジャンルマークも設 定したいときは、戻 るボタンを押してか ら2~5を繰り 返してください。

テープナビのご注意

■次の①~⑤のテープが入っているときテープ ナビボタンを押すと、下の画面が出ます。

①何も録画していないテープ

②本機以外のビデオで録画したテープ

③テープナビを[切り]にして本機で録画したテープ

④登録内容を取り消したテープ

⑤市販のソフトテープ





テープナビボタンを押すと、元の画面に戻ります。

■登録の数には限りがあります。

• 録画を始めたときに下の画面が出たときは、いらない テープの登録内容を消してください(89ページ参照)。




*D1映像出力端子からは、こ の表示は出ません。

■ダビング編集について

- 音声だけを録音したときやCDV (コンパクトディスクビ デオ) から録画したときは、テープナビ機能は働きませ
- ■市販のクリーニングテープをお使いになると きは、誤動作を防ぐため、テープナビ機能を 切ってからクリーニングテープを入れてくだ さい(86ページ参照)。
- ■大切な番組の最後に続けて録画をする場合は、 一度再生して番組の最後であることを確認し てください。


■一度録画したテープに再度録画したときのテー プデータについて

例1)テープナビを使ってA番組、B番組を録画したテー プに、D番組をA番組と同じ時間録画したとき



1. D番組 1時間 2. B番組 30分 3. 残り 30分

例2) テープナビを使ってA番組、B番組、C番組を録画 したテープに、D番組を録画したとき



- aの時間が3分未満のときは何も表示されません。約 3分以上のときは、「A番組」と表示され、録画時間は aの時間に変わります。
- bの時間が約3分以上のときは「ブランク」と表示され ます。3分未満のときは、何も表示されません。

例3)他の機器でA番組、B番組、C番組を録画したテー プに、テープナビを使ってD番組を録画したとき



C番組


テープデータ 1. D番組 2. 残り

C番組は「残り」と表示されます。



番組ロックできるのは、テープナビを「入り」にして録画したテープだけです。

番組をロックする





B (C. 2 C. 1 - 1) White the content of the content

1 テープナビボタンを押す




を選び、決定ボタンを押す





▼、▲ボタンで「番組ロック設定」を選び、決定ボタンを押す





- 番組データにるマークが表示されます。
- → テープナビボタンを押すと、元の画面に戻り


器种用 排毛子 正语 医肝脏炎性感染 经上级 网络哈朗斯姆姆斯姆 电电影 经金额

#09#

すでにロックしてある番組情報で 3 の操作をすると、ロックが解除されるマークが消えます。

B08


録画ボタンを押すと



●番組ロックしたテーブが入っているときに録画ボタンを押す と、テレビ画面とビデオの表示窓に上の警告表示が少しのあ いだ出ます

番組ロックした番組よりあとの位置で録画ボタンを押したときは、警告表示は出ません。

*D1映像出力端子からは、上のテレビ画面の表示は出ません。




「Lock」を表示する

「Lock」を表示しない

●ロックした番組のところまで録画すると、自動的に録画が停止し、テープが出てきます。

テレビ画面には「現在ロックされた番組の位置です」と表示されます。メニューボタンを押して表示を消してください。




*D1映像出力端子からは、 この表示は出ません。

タイマー録画したときは

- ●予約を設定したあとで電源を切ると、警告音とともにビデオ の表示窓に「Lock」を表示してお知らせします。
- ●ロックした番組のところまで録画すると、自動的に録画が停止し、テープが出てきて電源が切れます。
- ビデオの表示窓には、「Lock」が点滅表示され、電源を入れると表示は消えます。

番組ロックすると、テープNo.一覧にるマークが出ます。

メニューボタンを押し、カーソルボタンで「テープ一覧」を選んでテープ一覧を表示すると、ロックした番組のあるテープによマークを表示してお知らせします。




タイムナビで見たい場面を探す

このビデオには、ある番組中の録画時刻を指定してそこから再生したり、その場面で停止したり、CMの終わるところを探せるタイムナビ機能がついています。

テープナビ機能が「入り」になっているときにお使いください。

- ●テープナビ画面、タイムナビ画面が出るのは、テープナビが「入り」で録画したテープだけです。

指定した時刻の頭出しをする



再生中、テープナビボタンを押す





「テープナビ 番組一覧」画面が出ます。

BOB

再生中以外の番組でタイムナビを使うとき

- 1 でテープナビ画面を出したとき、▼、▲ボタンを押して番組を選んでからテープナビボタンを押してください。この場合、タイムナビ画面の「現在位置」の時刻は表示されません。
- ●テープナビ画面で見たい番組を選ぶとき、ビデオのテープナビボタンと選択ボタンも使えます。

本機で録画したテープを入れてもテープナビ画面が出ない とき

- ◆テープを最初から約2分間再生したあと、テープナビボタンを押してください。
- ◆本機で録画した部分でテープナビボタンを押してください。

BENEFATING BENEFATING


決定ボタンを押す



。 1911年(1915) - 1913年(1914年) - 111年(1917) - 121年(1913年(1914年) - 1914年(1914年)


1000年11日 11日 - 11

カーソルボタンで「タイムナビ」を選ん で、決定ボタンを押す





- 再生中の番組のタイムナビ画面が出ます。
- テープナビボタンを押すと、元の画面に戻ります。
- オートカット機能を使って録画したり、録画中に一時 停止した番組や録画モード「3倍 標準」でタイマー録画した り、録画途中でテープスピードを切り換えた番組は次 のような画面になります。



- a. 録画開始時刻の代わりに「0:00」が表示されます。
- b. 「検索位置」には、録画開始からの経過時間が表示されます。
- c. 録画終了時刻の代わりに録画時間が表示されます。
- •[オート録画番組]の場合、3倍モードで録画された 部分も、録画時間および経過時間は標準モードに置 き換えた時間になります。


BUS

検索位置表示の () が ©M のときは () ページを参照してください。

タイムナビ機能が使えないとき

•テープの現在位置が「残り」または「ブランク」にあるとき、またはテープナビ画面で▼、▲ボタンを押して「残り」または「ブランク」の部分を選んだときは、タイムナビ機能が働きません。

◄、▶ボタンで見たい場面の時刻を選び、 決定ボタンを押す





- 「検索位置 | の時刻を選びます。
- バーの中の▶が現在のテープ位置を示します。

選んだ時刻の場面から再生する、また はその時刻を探して停止する


「検索して再生」を選んだとき






- この画面では画面が 静止画や灰色の画面 になり音声が出ませ んが、故障ではあり ません。
- 選んだ時刻を探して、そこから自動的に再生 します。

「検索して停止」を選んだとき





- この画面では画面が 静止画や灰色の画面 になり音声が出ませ んが、故障ではあり ません。
- 選んだ時刻を探して自動的に停止します。

「検索して電源切り」を選んだとき






- この画面では画面が 静止画や灰色の画面 になり音声が出ませ んが、故障ではあり ません。



- ●録画開始部分や終了部分では、CMおよびCMの終わるところを正しく探せない場合があります。
- ●番組やCMの内容によっては、CMの途中で再生を開始したり、停止したりします。
- ●番組の予告がCMと判断されることがあります。

CMの終わるところを探す



タイムナビ画面を出す


操作のしかたは99ページの 1 ~ 3 をご覧

決定ボタンを押す





▼、▲ボタンで「CM検索」を選び、決定 ボタンを押してカーソルを変える






- バーの中の inが GM に変わります。
- 最初のCMの終わるところに GM がとびます。

おしらせ

◆CMオートカットした番組やCMのない番組では、決定ボ タンを押しても GM に変わりません。

MARK STATES OF THE SECONDARY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE SECONDARY OF THE SECOND ▼、▼ボタンで見たいCMの終わると ころを選び、決定ボタンを押す





- バーの中の GM が、CMの終わる位置を示し
- 複数のCMがない場合は CM が動きません。

選んだCMの終わるところから再生す る、または探して停止する

「検索して再生」を選んだとき



• この画面では画面が 静止画や灰色の画面 になり音声が出ませ んが、故障ではあり ません。

この画面では画面が

静止画や灰色の画面

になり音声が出ませ んが、故障ではあり

ません。

• 選んだCMの終わるところを探して、そこから 自動的に再生します。


「検索して停止」を選んだとき






• 選んだCMの終わるところを探して自動的に停 止します。


「検索して電源切り」を選んだとき





- この画面では画面が 静止画や灰色の画面 になり音声が出ませ んが、故障ではあり ません。
- 選んだCMの終わるところを探して自動的に電 源を切ります。

5分前、5分後のところを探す



タイムナビ画面を出す

操作のしかたはページの 1 ~ 3 をご覧ください。

機能ボタンを押す



機能メニューが出ます(84ページ参照)。


5分前を探すときは「一5分」を、5分後 を探すときは「+5分」を▼、▲ボタンで 選び、決定ボタンを押す





決定ボタンを押すたびに、バーの中の®がとびます。

番組の頭と終わるところを探す



タイムナビ画面を出す

操作のしかたは99ページの 1~3 をご覧ください。

- 1882-1985 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 -

機能ボタンを押す



機能メニューが出ます(圏ページ参照)。

等 李紹松随着相对二半七二郎 才 使三字 有柱 颗粒孔酸盐 撒用印刷 **非美**拉 医阻挠性动物 **新草**,闭疮的组 新全还需

番組の頭を探すときは「番組先頭」を、 番組の終わるところを探すときは「番組 最後」を▼、▲ボタンで選び、決定ボタ ンを押す





• 決定ボタンを押すと、バーの中の $\widehat{\mathbb{M}}$ がとびます。

•大切な番組の最後に、続けて録画をする場合は、一度再生して、番組の最後であることを確認してください。

。 內基級數類線與領土財產數數程及增充數學數學對於自己生活生產。對對推緩與問題門外別門門開刊111日,其主即升級目


リモコンで2台のビデオを操作する…

付属のリモコンは、日立製のビデオを3台まで、別々に操作できます。 ビデオを並べて使っているときなど、1台ずつ操作できるので便利です。



- ●ビデオのリモコン切換ボタンで「R-OFF」にすると、リモコンをまったく受け付けなくなります。
- ●ビデオ側のリモコン切換ボタンとリモコン側のリモコンボタンの設定が合っていないと、ビデオの表示窓でビデオのリモコンコードが点滅し、リモコンでビデオの操作ができません。

本機を操作するとき



リモコン切換 リモコン 1/2/3/切ボタン ボタン

BSCAN GG

ビデオ前面のふたを開け、リモコン切換ボタンを押して、表示窓に「R-2」を 出す



ビデオの表示窓



 リモコン切換ボタンを押すたびに「R-1」→ 「R-2」→「R-3」→「R-OFF」(切)の順に切り換 わります。

2 リモコンのリモコンボタンを押して、 「リモコン2」を表示させる

UE JV



リモコンを本機に向けて操作する

BUSE

3台のビデオを操作するとき

●本機のリモコン切換ボタンを「R-3」に合わせ、他のビデオを 「R-1」または「R-2」にしてください。

· 我们的现在分词,我们是一个人的,我们是一个人的,我们就是一个人的,我们的一个人的,我们的一个人的,我们的一个人的,我们的一个人的,我们就是一个人的,我们就是

もう1台のビデオを操作するとき

リモコンのリモコンボタンを押して、 「リモコン1」を表示させる





• 日立製ビデオは工場出荷時、ビデオ側のリモコン切換スイッチを「R-1」に設定してあるため、「リモコン1」にします。

2 リモコンをもう1台のビデオに向けて

BUBE

付属のリモコンで操作できるビデオ

- VT-6800/VT-9700/VT-17以外の日立製ワイヤレスリモ コン対応のビデオ
- ビデオによっては、リモコンのタイマー予約や時計合わせができないことがあります。


リモコンで他社のテレビを操作する ……・

本機のリモコンで、日立製以外にも他社10社のテレビを操作できます。使い始めるとき、次のようにテレビコード を設定してください。

操作するたびに設定し直す必要はありません。



お手持ちのテレビの製造年度や形式により、操作できない、あるいは一部のボタンが働かないことがあります。



テレビ入力切換ボタンとテレビ専用音 量ボタンの 🗸 側を同時に押す



- リモコンのふたを閉じて操作してください。
- 工場出荷時は、リモコンの表示窓にテレビコ ード「01」が表示されるように設定されてい ます。

ビデオのチャンネルボタンを押して、 テレビのメーカーに合ったテレビコー ドを設定する



dk	テレビ	また カー・・	テレビ
日立	01	シャープ(1)	09
松 下(1)	02	シャープ(2)	10
ビクター	03	富士通ゼネラル	11
ソニー	04	NEC	12
東芝	05	日立/松下(2)	13
三菱	06	松下(3)	14
サンヨー(1)	07	松下(4)	15
サンヨー(2)	08	パナソニック	16

- ●日立製BSデジタルハイビジョンテレビW32-DH2000、 W36-DH2000をご使用の場合は、テレビコード[13] を選んでください。
- ●サンヨー、シャープはテレビコードが2種類、松下は4種 類あります。松下、シャープは電源の「入り/切り」でき るコードを選んでください。サンヨーはチャンネルボタン が正しく働くコードを選んでください。


テレビ専用電源ボタンを押す



• テレビ電源ボタンを押してテレビの「入り/切 り」ができれば、このリモコンで操作できます。

接注系法疾病制制 音电医探解性阻抗性抗性疾病 医动物腺瘤 医动物 原细胞 排除的 熱傳或局的 三十 核白斑 医电视脉搏 电极极 医红霉素

テレビ専用入力切換ボタンとテレビ専 用音量ボタンの 側を同時に押す



• 設定が記憶され、元の画面に戻ります。

BS選局のしかた


◆BSボタンを押すと、リモコン表示部に「BS」の表示が出ます。 この表示が出ている間に、「数字」ボタンを押してチャンネル を選んでください。

BS 1ch: \bigcirc \Rightarrow 1	BS 9ch: ☐ → 9
BS 3ch : → 3	BS11ch: ☐ → 110°
BS 5ch:	BS13ch: → 10 ¹³
BS 7ch:	BS15ch: → 12 ¹⁵




設置·準備編


ご自分で設置するには




设置・準備編のもくじ


最初に基本の接続をしてから、目的に合った接続と準備をしてください。








ケーブル先端の加工の仕方や、分波器やマッチングアダプターに同軸ケーブルを取り付ける方法を説明します。












BSアンテナをつなぐ…

BSアンテナをつないだあと、個ページをご覧になってBSアンテナ電源を切り換えてください。 そのあと、個ページをご覧になってBSアンテナの方向を調整してください。




- ●衛星放送は電波が微弱なため、アンテナやBSコンバータの正確な調整が必要です。 できるだけ、販売店へ据付けを依頼することをおすすめします。
- ◆BSアンテナを接続するときは、安全のため必ずビデオの電源を切ってください。



■ マンションなど共聴アンテナを使うとき

衛星放送とUHF/VHF放送が1本の線にまとめて、 各部屋に送られていることがあります。 この場合は、BS/UV分波器(市販品)が必要です。




BSデコーダをつなぐ

有料放送のWOWOW(BS5チャンネル)を見るには、JSB(日本衛星放送株式会社)との受信契約と専用のBSデコーダが必要です。




- ◆VHF/UHFアンテナの接続については個~個ページ、BSアンテナの接続については個ページをご覧ください。
- ・機能設定の入力3設定を「BSデコーダ」に設定してください(

 ・機能設定の入力3設定を「BSデコーダ」に設定してください(
 ・機能設定の入力3設定を「BSデコーダ」に設定してください(
 ・機能設定の入力3設定を「BSデコーダ」に設定してください(
 ・機能設定の入力3設定を「BSデコーダ」に設定してください(
 ・機能設定の入力3設定を「BSデコーダ」に設定してください(
 ・機能設定の入力3設定を「BSデコーダ」に設定してください(
 ・機能設定の入力3設定を「BSデコーダ」に設定してください(
 ・機能設定の入力3設定を「BSデコーダ」に設定してください(
 ・機能設定の入力3設定を「BSデコーダ」に設定してください(
 ・機能設定の入力3設定を「BSデコーダ」に設定してください(
 ・機能設定の入力3設定を「BSデコーダ」に設定してください(
 ・機能設定の入力3設定を「BSデコーダ」に設定してください(
 ・機能設定の入力3設定を「BSデコーダ」に設定してください(
 ・機能設定の入力3を「BSデコーダ」に設定してください(
 ・機能設定の入力3を「BSデコーダ」に設定してください(
 ・機能設定の入力3を「BSデーダ」に対しているには、
 ・機能設定の入力3を「BSデーダ」に対しているには、
 ・機能設定の表現を「BSデーダ」に対しているには、
 ・機能設定の表現を「BSデーダ」に対しているには、
 ・機能設定の表現を「BSデーダ」に対しているには、
 ・機能設定の表現を「BSデーダ」に対しているには、
 ・機能設定の表現を「BSデーダ」に対しているには、
 ・機能設定の表現を「BSデーダ」に対しているには、
 ・機能設定の表現を「BSデーダ」に対しているには、
 ・機能設定の表現を「BSデーダ」に対しているには、
 ・機能設定の表現を「BSデーダ」には、
 ・機能などの表現を「BSデーダ」には、
 ・機能などの表現を「BSデーダー」には、
 ・機能などの表現を「BSデーダ」には、
 ・機能などの表現を「BSデーダ」には、
 ・機能などの表現を「BSデーダ」には、
 ・機能など
- 個ページをご覧になり、WOWOW (BS5チャンネル) を見るための設定をしてください。






- ●テレビにつないだD端子ケーブルと音声コードは、ビデオの同じ系統の出力端子(出力4)に接続してください。他の系統の端子に接続すると、映像と音声がずれます。
- ◆VHF/UHFアンテナの接続については⑩~⑩ページ、BSアンテナの接続については⑪ページをご覧ください。
- •機能設定の入力3設定を「BSデコーダ」に設定してください(例ページ参照)。
- ●個ページをご覧になり、WOWOW (BS5チャンネル) を見るための設定をしてください。



USE-NTSC内蔵ワイドテレビをつなぐ…・

このビデオをMUSE-NTSC内蔵ワイドテレビとつなぐと、ハイビジョン放送(BS9チャンネル)を録画・再生でき ます。

- ●テレビにつないだD端子ケーブルと音声コードは、ビデオの同じ系統の出力端子(出力4)に接続してください。他 の系統の端子に接続すると、映像と音声がずれます。
- ◆VHF/UHFアンテナの接続については⑩~⑩ページ、BSアンテナの接続については⑪ページをご覧ください。
- 機能設定の入力3設定を「BSデコーダ」に設定してください(☎ページ参照)。
- №ページをご覧になり、ハイビジョン放送 (BS9チャンネル) を見るための設定をしてください。



606

ハイビジョン放送について


- ●このビデオは、MUSE-NTSC内蔵ワイドテレビやMUSE-NTSCコンバータでハイビジョン放送(画面比率16:9)を画面比率4:3に変 換した信号をテープに記録します。
- ●記録したテープを再生したとき、テレビで16:9に変換することができます。
- ●MUSE-NTSC内蔵ワイドテレビは、BSチューナーを内蔵しています。テレビの説明書をよくお読みください。

MUSE-NTSCコンバータをつなぐ・

このビデオにMUSE-NTSCコンバータとBSデコーダの両方をつなぐとハイビジョン放送(BS9チャンネル)と WOWOW(BS5チャンネル)の録画・再生ができます。



- ◆VHF/UHFアンテナの接続については⑩~⑩ページ、BSアンテナの接続については⑪ページをご覧ください。
- ●機能設定の入力3設定を「BSデコーダ」に設定してください(Φページ参照)。
- 個ページをご覧になり、WOWOW (BS5チャンネル) を見るための設定をしてください。
- •個ページをご覧になり、ハイビジョン放送(BS9チャンネル)を見るための設定をしてください。



映像の画面比率について一

MUSE-NTSCコンバータを使うと、ハイビジョン放送を3つの画面に変換してお持ちのテレビで楽しむことができます。 ハイビジョン放送 (MUSE) フルモード [画面比率4:3] ワイドモード [画面比率4:3] ズームモード [画面比率4:3]

[画面比率16:9]





絵になります。

コンバータ

MUSE-NTSC ハイビジョン画像がすべて

ハイビジョン画像がすべて 映ります。縦方向にのびた 映ります。上下に黒い帯が でます。


画像の中央部分が映ります。

/USE-NTSCコンバータをつなぐ……・

BSチューナー内蔵テレビとつなぐと、BS放送を見ながら他のBS放送を録画することができます。たとえば WOWOW(BS5チャンネル)を見ながらNHKのBS放送を録画することができます。



- ●テレビにつないだD端子ケーブルと音声コードは、ビデオの同じ系統の出力端子(出力4)に接続してください。他 の系統の端子に接続すると、映像と音声がずれます。
- ●VHF/UHFアンテナの接続については個~個ページ、BSアンテナの接続については個ページをご覧ください。
- ・機能設定の入力3設定を「BSデコーダ」に設定してください(60ページ参照)。
- ◆個ページをご覧になり、WOWOW (BS5チャンネル) を見るための設定をしてください。




- の同じ系統の入力端子につないでください。
- テレビにコンポーネント映像入力端子がある場合は、コンポーネント映像変換用D端子コード(市販品)を使って接続してくだ さい(30ページ参照)。

衛星放送用チューナーをつなぐ

デジタル衛星放送を録画するときは、デジタル衛星放送用チューナーをつないでください。あらかじめデジタル衛星 放送用チューナーで、このビデオの録画操作の設定をしておいてください。デジタル衛星放送用チューナーが日立製 で、AV-BUSⅢ端子がついているときは、このビデオのAV-BUSⅢ端子とつなぐと、ビデオコントローラー等を使 わずにデジタル衛星放送用チューナーの予約に連動してタイマー録画することができます。



デジタル衛星放送用チューナーをこのビデオにつなぐときは、必ず後面の映像・音声入力1端子につないでください。 他の端子につなぐとデジタル衛星放送用チューナーの予約に連動してタイマー録画することができません。




▲V-BUSⅢ端子を使う

日立製のテレビやデジタル衛星放送用チューナーには、AV-BUSII、AV-BUSII(AV-BUS)端子がついているものがあります。これらの端子とビデオのAV-BUSII端子をつなぐと、ビデオの操作に応じてテレビの電源や入力を自動的に切り換えることができます。



- AV-BUSⅢ端子を使うときは、ビデオのチャンネル切換ボタンを必ず「RF-OFF」にしてください(個ページ参照)。
- AV-BUSⅢ端子には、映像・音声コードなどを接続しないでください。
- AV-BUSコードでつないだ機器の主電源は切らないでください。組み合わせの機器により、AV-BUSが正しく動作しない場合があります。





テレビをコントロールする

1 テレビの電源を「入り」または「スタンバイ」にする



ア ビデオを操作する

ビデオの操作	テレビの動作
再生を始める	テレビの電源が自動的に入り、
ビデオ/テレビ切換ボタンで「ビ デオ」を選ぶ	入力切換が「ビデオ」*になる
ビデオ/テレビ切換ボタンで「テ レビ」を選ぶ	入力切換が自動的に「テレビ」に なる
ビデオの電源を切る	(テレビの電源は切れません)

- *テレビにビデオ入力端子が複数ある場合は「ビデオ1」になります。
 - テレビの取扱説明書も合わせてご覧ください。


B060

●このビデオには「見テ・録」機能はありませんので、AV-BUS端子付きテレビの見テ・録ボタンを押しても、ビデオは動作しません。

BSチャンネルを見るための設定




- BSアンテナ、テレビ、ビデオが正しく接続されているか確かめてください。
- BSアンテナをつないでから、BSアンテナ電源を「入り」にしてください(**畑ペー**ジ参照)。
- BSアンテナの据付けについては、BSアンテナの取扱説明書をご覧ください。




BSアンテナ電源を切り換える

BSアンテナ電源の切換は、BSコンバータへの電源供給 (+15V)をコントロールするための設定です。接続に合わせてBSアンテナ電源を切り換えてください。



1 メニューボタンを押す メニュー

▼、▲ボタンで「受信設定」を選び、▶ボ タンか決定ボタンを押す






THE REPORT OF THE PROPERTY OF

3

▼、▲ボタンで「BSアンテナ電源」を選 び、決定ボタンを押す





● 工場出荷時は、「BSアンテナ電源」は「切り」に設定されています。

BSアンテナ電源	- BSアンチナの接続と影	
入り	このビデオ専用のBSア ンテナを接続している とき	ビデオの電源が切れて も、常にBSコンバー 夕に電源が供給される
切り	テレビ共同受信設備(マンションなど)のアンテナ引き込み線を接続しているとき	このビデオからはBS コンバータに電源を供 給しない

809

●1台のBSアンテナを他の機器と共有しているときは、本機のBSアンテナ電源の切り換えを「入り」にしたら、他のBS受信機は、「切り」に設定してください。

THE REPORT OF THE PART OF THE

▲、►ボタンで「入り」を選び、決定 ボタンを押す








[1978] | 在實數 37、中共享使性的含金物原理,如此數學學科學的自己與自己的對應與學科與「原因的原理」(同日的原理)對於自由的**中學科的**的關係的對於

BSアンテナの方向を調整する

BSアンテナの向きは、正確な調整が必要です。できるだ け据付けは販売店に依頼することをおすすめします。ご 自分で据付けたときは次のように調整してください。



BSアンテナ電源を正しく切り換える (仰ページ参照)

受信設定の画面を出す

操作のしかたは79、80ページ11、22をご覧 ください。


チャンネルボタンでBSフチャンネルを 選ぶ



钛颈钡玫荚〗蜒荠嚊噡賱矊毊


▼、▲ボタンで「マニュアル設定」を選 び、決定ボタンを押す





機械器 (株) 化制气酸 繼上用船舶增 化三酰腺八维 (5) 逐二、他二、秦) 化主目5、前 八 秦) "() 中国主义 逐行和提倡的共和。除这个癫癫

アンテナの向きを調整する



この数字がピーク 値と同じかそれ以 上になるように向 それまでの ピーク値 きを調整する

- テレビの映りを見ながら、数値が最大になるように調 整してください。BS信号を受信すると画像が映ります。 一度上下、左右いっぱいにアンテナを動かして受信レ ベルのピーク値を見つけ、その位置に合わせるのがコ ツです。
- 上のイラストの受信レベルは、説明のための数字です。

おしらせ

アンテナ受信レベルについて


- ●受信レベルはアンテナの大きさや種類、また雨や雪などの 気象条件に影響を受け、数値は時間によって増えたり、減 ったりすることがあります。画面がきれいに映るように調 整すれば大丈夫です。
- ●アンテナによっては、オートチャンネル設定したあと微調 整をしないと、映像がきれいに映らないことがあります。

メニューボタンを押す

BSデコーダの設定を「オート」か「入り」にしたときは、必ずBSデコーダの電源を入れてください。BSデコーダの電 源が切れていると、BSデコーダを「オート」か「入り」に設定したチャンネルを見ることが出来ません。

WOWOW (BS5チャンネル)を見るための設定

本機にBSデコーダを接続してBSチャンネルを選ぶと、 スクランブルが解除された映像を見ることができます。 もし、画像が乱れたり、きれいに映らないときは、次の 設定をしてください。




メニューボタンを押す

▼、▲ボタンで「受信設定」を選び、▶ボ タンか決定ボタンを押す





▼、▲ボタンで「マニュアル設定」を選 び、決定ボタンを押す






おしらせ

●BSチャンネル以外を選んだ状態では、「BSデコーダ」設定 画面が出ません。BSチャンネルを選んでください。


▲、▼ボタンで「BSデコーダ」を選び、 決定ボタンを押す





∢、▶ボタンを押して「オート」か「入り」

を選び、決定ボタンを押す






メニューボタンを押す

おしらせ

録画するときはのページを参照してください。

ハイビジョン放送(BS 9チャンネル)を見るための設定


MUSE-NTSCコンバータからの映像・音声は、ビデオの MUSE-NTSCコンバータ入力端子に入ります。 BS 9チャンネルを選んだとき、MUSE-NTSCコンバー タ入力端子からの映像・音声に切り換えるため、次のよ うに設定してください。



メニューボタンを押す




▼、▲ボタンで「受信設定」を選び、▶ボ タンか決定ボタンを押す





▼、▲ボタンで「マニュアル設定」を選 び、決定ボタンを押す






おしらせ


●BSチャンネル以外を選んだ状態では、「BSデコーダ」設定 画面が出ません。BSチャンネルを選んでください。

◀、▶ボタンで「BSデコーダ」を選び、 決定ボタンを押す





■、
ボタンを押して「MNコンバータ」 を選び、決定ボタンを押す





メニューボタンを押す

おしらせ

録画するときはのページを参照してください。


ビデオとテレビの接続を確認する

接続が終わったら、正しく接続できたか確認してください。



テープが入っていると正しく接続できたか確かめることができません。テープを取り出してから操作を始めてくだ

D端子ケーブルと音声コードを使ってテレビ とビデオをつないでいるとき



- ビデオとテレビの電源を入れ、テレビ の入力切換を「ビデオ」にする
 - ビデオで選んだ番組がテレビに映ります。
 - D端子ケーブル(市販品)・音声コードをつな いでいるときは、テレビの入力切換をD端子 の入力にしてください。
- BESSELLE III A SHIMBARATAS IS UT DIJUK SUPERBURAN PROBLEM IN SU ビデオの電源を切ってテープを入れず 2 に、ビデオ本体の再生ボタンを押す





, ● 自動的に電源が入り、ビ デオの表示窓に「RF-2」 が表示されます。


RESEARCH UNINCIPAL HELLENDERS PROPERTY OF THE CARLOTTE STATE OF T ビデオ本体のチャンネル▲ボタンを押

して、「RF-OFF」(切)を出す ボタンを押すたびに「RF-1」



(1チャンネル) → 「RF-2」 (2チャンネル)→[RF-OFF] (切)の順に出ます。

録画済みのテープを入れる



● 自動的に電源が入ります。

再生ボタンを押す




• 再生が始まります。映像と 音声が出れば正しく接続さ れています。

ビデオの再生画が映らないとき

- ●映像・音声コードの接続を確かめてください(個ページ参
- ●「ビデオ」入力や「D端子」入力が複数ある場合は、ビデオ と接続した入力に、テレビの入力を切り換えてください。

III TOTAL TELEVISION OF THE SECOND SE

映像・音声コードを使ってテレビとビデオを つないでいるとき



ビデオとテレビの電源を入れ、テレビ の入力切換を「ビデオ」にする

• ビデオで選んだ番組がテレビに映ります。

ビデオの電源を切ってテープを入れず に、ビデオ本体の再生ボタンを押す




□ C ● 自動的に電源が入り、ビ デオの表示窓に「RF-2」 が表示されます。

ビデオ本体のチャンネル▲ボタンを押して、 「RF-OFF」(切)を表示させる



ボタンを押すたびにRF-2(2チャ ンネル) →RF-OFF (切) →RF-1 (1 チャンネル)の順に表示されます。

録画済みのテープを入れる



自動的に電源が入ります。

再生ボタンを押す



• 再生が始まります。映像と 音声が出れば正しく接続さ れています。

ビデオの再生画が映らないとき

●映像・音声コードの接続を確かめてください(●ページ参

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

受信チャンネルの合わせかたは、『地域受信チャンネル』と『オートチャンネル』の2通りあります。まず地域受信 チャンネルで合わせてみて($oldsymbol{w}$)、すべてのチャンネルがきれいに受信できないときは、オートチャンネルで合 わせ直してください($oldsymbol{w}$ ~ $oldsymbol{w}$)。

ケーブルテレビの受信契約をしているときには、オートチャンネルで合わせてください(個~個ページ)。


1. 地域受信チャンネルで受信チャンネルを合わせる

お住まいの都市の地方名と都市名を選ぶと、地域受信チャンネル一覧表に記載された放送局を自動的に設定することができます。



- 地域受信チャンネルを合わせる前に、アンテナや他の機器との接続とBSチャンネルを見るための設定を確認してください。
- 地域受信チャンネル一覧表に記載されている都市にお住まいでも、地域によって放送局が異なる場合があります。 隣接する都道府県の都市名も参考にして、お住まいの地域で受信できる放送局の組み合わせに一番合った都市名を 選んでください。

アンテナ線だけでテレビとビデオをつないで いるとき



- 1 テレビの電源を入れ、放送のないチャンネル(1または2)を選ぶ
- ビデオの電源を切ってテープを入れず に、ビデオ本体の再生ボタンを押す




自動的に電源が入り、ビデオの表示窓に「RF-2」が表示されます。


びデオ本体のチャンネル▲ボタンを押して、テレビで選んだチャンネルを出す



- ボタンを押すたびに「RF-1」 (1チャンネル) → 「RF-2」 (2チャンネル) → 「RF-OFF」 (切) の順に出ます。
- ここで選んだチャンネルが ビデオ専用チャンネル(ビデ オチャンネル)です。

KANGAHARAN AND TORONG MEMBERAN PENDANG MEMBERAN PENDANG MEMBERAN PENDANG MEMBERAN PENDANG MEMBERAN PENDANG MEM





• 自動的に電源が入ります。



• 再生が始まります。映像と 音声が出れば、正しく接続 されています。

BUSE

ビデオの再生画が映らないとき


- ●アンテナ線の接続を確かめてください(∰ページ)。
- テレビのビデオチャンネルを合わせ直してください。

李元/2013年《建國·斯文明/日本國國祖人王丁日/21)(中日/日/11)日報(日本)[12](日本)[12](日本)[13](日本)[13](日本)[13](日本)

メニューボタンを押す



▼、▲ボタンで「受信設定」を選び、▶ボタンが決定ボタンを押す




カーソルボタンで「受信チャンネル設 定」を選び、決定ボタンを押す

THE STATE OF THE PART OF THE P



4 ▼、▲ボタンで「地域選択開始」を選び、 決定ボタンを押す





地方の一覧が出ます。

■地域受信チャンネル一覧表

● 地方の一見が山より。 地方は経験権権減剰機械を設定を表現します。

地方名	都市名															
北海道	札幌·江別	北海道放送	1	1	NHK総合	3		札幌テレビ	5		NHK教育			テレビ北海道	17	17
	小樽	NHK教育	- 2		北海道テレビ	4		札幌テレビ	7		北海道放送			NHK総合	11	
	旭川	NHK教育	5		札幌テレビ	7		NHK総合	9		北海道放送			テレビ北海道		33
	名寄	NHK総合	4		札幌テレビ	6		北海道放送			NHK教育	12		北海道テレビ		24
	稚内	北海道放送	10	10	札幌テレビ	22	22	北海道テレビ	24	24	北海道文化放送	26		NHK総合	28	
1	室鸝	NHK教育	27	2	札幌テレビ	7	7	NHK総合	9		北海道放送	11		テレビ北海道		29
1	苫小牧	テレビ北海道	47	47	NHK教育	49		NHK総合	51		北海道文化放送			北海道放送		55
ł	函館	NHK総合	4	4	北海道放送	6		NHK教育	10		札幌テレビ			テレビ北海道		
1	帯広	NHK総合	4	4	北海道放送	6	6	札幌テレビ	10		NHK教育			北海道文化放送		32
	劉路	NHK教育	8	2	札幌テレビ	7	7	NHK総合	9	9				北海道テレビ		39
1	網走	北海道放送	1	1	NHK総合	3	3	札幌テレビ	5		NHK教育			北海道文化放送	27	
L	北見	NHK教育	e e	2	札幌テレビ	7	7	NHK総合	9		北海道放送			北海道文化放送		59
東北	青森・弘前	青森放送	\Box	1	NHK総合	3		NHK教育	5		青森朝日			青森テレビ		38
	八戸	NHK教育	7	7	NHK総合	9		青森放送			青森朝日			青森テレビ		33
ŀ	むつ	NHK総合	4	4	青森放送	10	10	NHK教育	12		青森朝日			青森テレビ		58
1	盛岡	NHK総合	4		岩手放送	6		NHK教育	8		岩手朝日			めんこい		33
ì	釜石	NHK総合	2		岩手放送	10		NHK教育			テレビ岩手			めんこい		60
	二戸	岩手放送	2	2	NHK総合	5		NHK教育			岩手朝日			めんこい	29	
	秋田	NHK教育	2		NHK総合	9	9	秋田放送			秋田朝日			秋田テレビ	37	37
	大館	NHK総合	4	4	秋田放送	6	6	NHK教育	8	8	秋田テレビ			秋田朝日		59
1	大曲	秋田朝日	41	41	NHK教育	-13	43	NHK総合	45		秋田放送			秋田テレビ		51
	仙台	東北放送	1	1.	NHK総合	3		NHK教育	-5		仙台放送			東日本放送	32	
	石巻	NHK教育	49	49	NHK総合	51	51	宮城テレビ	55	55	仙台放送	57	57	東北放送	59	
1	気仙沼	NHK総合	2	2	東北放送	4	4	仙台放送	6		NHK教育			宮城テレビ	37	
1	山形	NHK教育	3	4	NHK総合	8	8	山形放送	10	10	さくらんほテレビ			テレビュー山形		36
'	鶴岡·酒田·	山形放送	1		NHK総合	3		NHK教育	6		テレビュー山形			さくらんぽテレビ	24	
	米沢	NHK教育	50	50	NHK総合	52	52	山形放送	54	54	テレビュー山形			山形テレビ	58	
	福島·郡山	NHK教育	2	2	NHK総合	9	9	福島テレビ	11	111	テレビュー福島			福島中央	33	
1	いわき	NHK総合	4	4	福島テレビ	8	8	NHK教育	10	10	テレビュー福島	32	32	福島中央	34	
	会津若松	NHK総合	1	1	NHK教育	3	3	福島テレビ	6	6	福島中央	37	37	福島放送	41	
関東	水戸	NHK総合	1	44	NHK教育	3	46	日本テレビ	4	42	TBSテレビ	6	40	フジテレビ	8	
1	日立・ひたちなか	NHK総合	1	52	NHK教育	3	50	日本テレビ	4	54	TBSテレビ	6	56	フジテレビ	8	58
	宇都宮	NHK総合	1	29	NHK教育	3	27	日本テレビ	4	25	TBSテレビ	6	23	フジテレビ	8	21
1	矢板	NHK総合	1	51	NHK教育	3	49	日本テレビ	4	53	TBSテレビ	6	55	フジテレビ	8	
	前橋·伊勢崎·高崎	NHK総合	1	52	NHK教育	3	50	日本テレビ	4	54	TBSテレビ	6	56	フジテレビ	8	58
i	桐生	NHK総合	1	43	NHK教育	3	45	日本テレビ	4	39	TBSテレビ	6	37	フジテレビ	8	35
	浦和	NHK総合	1	1	NHK教育	3	3	日本テレビ	4	4	TBSテレビ	6	6	フジテレビ	8	8
	熊谷	NHK総合	1	33	NHK教育	3	35	日本テレビ	4	25	TBSテレビ	6	23	フジテレビ		21
1	秩父	NHK総合	1	51	NHK教育	3		日本テレビ	4	53	TBSテレビ	6	55	フジテレビ	8	57

図置・準備

多彩字粉料化光柱 医低于中中 第4**00**亿为**是上黎片。上**院公司告**观**与 排**品。旅廳網上棚市城** 写起含沸雪山坡 基

カーソルボタンでお住まいの地方を選 び、決定ボタンを押す





• 選んだ地方の都市の一覧が出ます。


樣緣雞雞 医杂类异形 机管钢度 知情用 正常用 医两大 医乳蛋白性相位的 小指针形 迫 都生華 裝置工工服

カーソルボタンでお住まいの都市を 選び、決定ボタンを押す





- 受信できるかどうか確認してから設定する場合は「はい」を、確認しないで設定だけする場合は「いいえ」を選んでください。
- 設定されたチャンネルが確認画面に出ます。
- メニューボタンを押すとテレビの受信画面に なります。



BOSE

- ◆地域受信チャンネルで受信チャンネルを合わせると、BSチャンネル(BS5、BS7、BS9、BS11)も自動的に設定されます。
- ●地域受信チャンネルで設定できない場合は、オートチャンネル設定で合わせてください。

						1												1	_	
北海道文化放送	107	27	北海道テレビ	125	35		т	_		_	_			T		1	1		1	$\overline{}$
北海道又10次区 テレビ北海道			北海道文化放送		26	 	┿	├		+			+	\vdash		+	+		-	+-
北海道文化放送			北海道テレビ		39		+	 		+	-		+	1		-	+		-	+
北海道文化放送	26		北海道ノレニ	139	33		+	-		+	-		+-		-	1—	╁		\vdash	+
NHK教育	30	30		+	\vdash		-	├		+	H		+	╁		┼	+-		⊢	+
北海道文化放送			北海道テレビ	120	39		+						+	⊢		╁	┼		⊢	+
北海道又IL放送 札幌テレビ			北海道テレビ	61			+	-			-		+	-		+	┼		┢	+
北海道文化放送	27		北海道テレビ		35					+-			+	-		+	\vdash		\vdash	+
北海道メルル法	34		北海道アレヒ	35	35		+-	<u> </u>		+	-		+-	\vdash		\vdash	┼		-	┿
				4—	├		+				\vdash		+	├		┼	┼		-	+-
北海道文化放送	41				├ ─			 		+			 			 	+-		_	+
北海道テレビ	35			╁	├		+-	<u> </u>		-	_		+-	<u> </u>		┈	╀		_	+
北海道テレビ	61	рΙ		4-	┞		-	├					1	-		-	+-	-	 	+
	4—				-		 	┞—		+-			┼	-		┼	↓		-	+-
	-			4—				<u> — </u>		+	_		+	<u> </u>		 	₩		<u> </u>	+
				4—	_		-	<u> </u>		+-			1			1	╄		<u> </u>	+
テレビ岩手	35			↓	├		4—						-			├				-
岩手朝日	62			<u> </u>	ऻ_			<u> </u>		4_	_		4—			ـــ	↓		-	4
テレビ岩手	37	37		4	ļ					4			ļ			<u> </u>	↓			4-
				_ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	_			<u> </u>			_		1_			_	<u> </u>		_	4
	4			4				<u> </u>		4_			↓			1_	<u> </u>		_	4
													ـــــ			_	_		_	4
宮城テレビ	34				<u> </u>			<u> </u>		4_			 	_		ــــــ	<u> </u>			1
東日本放送	61						_									1	<u> </u>		_	丄
東日本放送		43														<u>i </u>				丄
山形テレビ	38					l													L	\perp
山形テレビ		39																	_	┸
さくらんぽテレビ	60																<u> </u>			丄
福島放送	35			1	П															T
福島放送		36																		\perp
テレビュー福島	47	47		T						1			Т							Т
テレビ朝日			テレビ東京		32															Ι
テレビ朝日	10	60	テレビ東京	12	62															I
テレビ朝日	10	19	テレビ東京	12	17	とちぎテレビ	31	31		\top							1			Т
テレビ朝日			テレビ東京			とちぎテレビ	31	33		\neg			1				Γ			Т
テレビ朝日			テレビ東京			放送大学			群馬テレビ	48	48		1							Τ
テレビ朝日			テレビ東京			放送大学	16		群馬テレビ		41		1			T	1			Τ
テレビ朝日			テレビ東京			MXテレビ	14		放送大学			テレビ埼玉	38	38	····	1	1			+
テレビ朝日			テレビ東京			テレビ埼玉	38			1		<u> </u>	1	-		 	 			1
テレビ朝日			テレビ東京			テレビ埼玉		47		+			+	_		$t^{}$	\vdash			+

	都市名	lai wana	1 - 1	Ţ			-		T :		TOCELLI	1 -	1 ~	 585 (u/	1.	, –
関東	千葉 銚子	NHK総合 NHK総合	1		NHK教育 NHK教育	3		日本テレビ			TBSテレビ TBSテレビ	6		フジテレビ フジテレビ	8	
-	姚子 *横浜1	NHK総合	-	_	NHK教育	3		日本テレビ	4		TBSテレビ	6		フジテレビ	8	
	*横浜2	NHK総合	i		NHK教育	3		日本テレビ	4	_	TBSテレビ	6	6	フジテレビ	8	3
	平塚・茅ケ崎	NHK総合	1		NHK教育	3		日本テレビ	4		TBSテレビ	6		フジテレビ	8	
_	秦野	NHK総合			NHK教育	_ 3		日本テレビ	4	51		6		フジテレビ	8	
-	小田原 23区	NHK総合 NHK総合	$\frac{1}{1}$		NHK教育 NHK教育	3		日本テレビ	4	4	TBSテレビ TBSテレビ	6		フジテレビ フジテレビ	8	
- F	八王子	NHK総合	_		NHK教育	3		日本テレビ	4		TBSテレビ	6		フジテレビ	8	_
	多摩	NHK総合			NHK教育	3		日本テレビ	4		TBSテレビ	6	24	フジテレビ	8	
部・北陸	甲府	NHK総合	1		NHK教育	3		山梨放送	5		テレビ山梨	37				_
	新潟·長岡	新潟放送	5		NHK総合	8		NHK教育	12		新潟テレビ21			テレビ新潟	29	
-	上越	NHK教育			NHK総合	3		新潟放送	10		テレビ新潟 長野朝日	27		新潟総合 テレビ信州	33	
-	**長野1	NHK総合 NHK総合			NHK教育 NHK教育	9		信越放送 信越放送	111		長野朝日			テレビ信州	30	
-	松本	信越放送			長野放送	42		NHK総合	44		NHK教育			テレビ信州	48	
	飯田	NHK教育			VHK総合	4		信越放送	6	6	長野放送			テレビ信州	42	
	岡谷·諏訪	NHK総合	4		害越放送	6	_	NHK教育	8		長野放送			テレビ信州	59	
-	富山	北日本放送	1		VHK総合	3		NHK教育	10		チューリップTV			富山テレビ	34 50	
-	高岡 金沢・小松	チューリップTV NHK総合			富山テレビ 北陸放送	6	-	NHK教育 NHK教育	46 8		NHK総合 北陸朝日			北日本放送テレビ金沢	33	
<u> </u>	七尾	NHK教育	-		VHK総合	9		北陸放送	111		石川テレビ			テレビ金沢	57	
	福井	NHK教育			化陸放送	6		NHK総合	9	9	福井放送	11	11	福井テレビ	39	<u> </u>
	敦賀	NHK総合			福井放送	8		NHK教育			福井テレビ		38			_
_	静岡·清水	NHK教育			VHK総合	9		静岡放送			静岡第一			静岡朝日	33	
	浜松	NHK総合			静岡放送 静岡朝日	6 29		NHK教育 テレビ静岡	8		静岡朝日 静岡放送			静岡第一 NHK総合	30 52	
⊢	富士·富士宮 沼津·三島	静岡第一 NHK教育			PIOSTO VHK総合			かけた 静岡放送			静岡朝日	57		テレビ静岡	59	
	島田	NHK総合			VHK教育			静岡放送			静岡第一	48	48	静岡朝日	50	0
	藤枝	静岡第一	24	24	静岡朝日	26	26	テレビ静岡	38	38	静岡放送	_		NHK総合	42	
	名古屋	東海テレビ	ļ		VHK総合	3		中部日本放送	5		NHK教育	9) (名古屋テレビ	11	
<u> </u> -	豊橋・豊川	東海テレビ			VHK総合 VHK総合			中部日本放送			NHK教育 NHK教育	9		名古屋テレビ	11	
-		東海テレビ			NHK総合 NHK総合	3		中部日本放送中部日本放送	5		NHK教育	9		名古屋テレビ	11	
-		東海テレビ			VHK総合(名古屋)	3		中部日本放送	5		NHK教育	9		名古屋テレビ	11	1
	高山	NHK教育			VHK総合	4		中部日本放送	6	6	東海テレビ	8	8	名古屋テレビ	12	
	中津川	NHK総合	4	4 1	名古屋テレビ	6		中部日本放送	8		東海テレビ	_		NHK教育	12	
関西	津	東海テレビ	1		NHK総合	3		中部日本放送	5		NHK教育 NUV教育	9		名古屋テレビ	11	-
-	伊勢 名張·上野	東海テレビ NHK総合			NHK総合 毎日放送	3		中部日本放送 朝日放送	5		NHK教育 関西テレビ	9		名古屋テレビ 読売テレビ	10	
-	京都	NHK総合			9日放送 9日放送	4		朝日放送	6		関西テレビ	8		読売テレビ	10	
<u> </u>	**舞鶴 1	NHK総合			毎日放送	4		朝日放送	6		関西テレビ	8		読売テレビ	10	5
- [**舞鶴2	NHK総合			事 日放送			朝日放送	6		関西テレビ	8		読売テレビ	10	
_	福知山	NHK総合			毎日放送			朝日放送	6		関西テレビ	8		読売テレビ	10	
⊢	宮津	NHK総合			毎日放送 〒日か送	4		朝日放送	6		関西テレビ 関西テレビ	8		読売テレビ 読売テレビ	10	
-	大津	NHK総合 NHK総合			9日放送 9日放送	4		朝日放送朝日放送	6		関西テレビ	8		読売テレビ	10	
-	大阪	NHK総合			9日放送	4		朝日放送	6		関西テレビ	8		読売テレビ	10	
	奈良·橿原	NHK総合			再日放送	4	4	朝日放送	6	6	関西テレビ	8		読売テレビ	10	
	五条	NHK総合			再日放送			朝日放送	6		関西テレビ	8		読売テレビ	10	
<u></u>	和歌山	NHK総合			毎日放送			朝日放送	6		関西テレビ	8		読売テレビ	10	
\vdash	白浜 横山	NHK総合 NHK総合			9日放送 9日放送			朝日放送	6		関西テレビ 関西テレビ	8		読売テレビ 読売テレビ	10	
<u></u>	御坊	NHK総合			9日放送 9日放送			朝日放送	6		関西テレビ	8		読売テレビ	10	
	神戸	NHK総合	2	2 1	9日放送	4	4	朝日放送	6		関西テレビ	8	8	読売テレビ	10)
	神戸北	NHK総合			第日放送			朝日放送			関西テレビ	8		読売テレビ	10	
<u> </u>	**川西1	NHK総合			東日放送			朝日放送			関西テレビ	8		読売テレビ	10	
H	**川西 2 姫路	NHK総合 NHK総合			9日放送 9日放送			朝日放送			関西テレビ 関西テレビ	8		読売テレビ 読売テレビ	10	
<u> </u>	明石·加古川	NHK総合	2 1	51 1	9日放送 9日放送			朝日放送			関西テレビ			読売テレビ	10	
	三木	NHK総合			9日放送	4	34	朝日放送	6	38	関西テレビ	8	40	読売テレビ	10	2
PES	鳥取	日本海テレビ			JHK総合			NHK教育			山陰放送			山陰中央	24	
_	松江	NHK総合			山陰放送	-		NHK教育 NHV教育			日本海テレビ			山陰中央	34	
<u> </u>	浜田 岡山・倉敷	NHK総合 NHK教育			U陰放送 VHK総合	5		NHK教育 西日本放送			日本海テレビ 山陽放送			山陰中央 テレビせとうち	58 23	
		NHK総合			山陽放送	7		NHK教育			テレビせとうち			西日本放送	58	
-	笠岡	NHK総合		_	JHK教育			山陽放送	6		西日本放送	17	17	テレビせとうち	19	9
	広島	NHK総合	3	3 4	中国放送	4		NHK教育	7		広島テレビ			テレビ新広島	31	
	福山	NHK教育			HK総合	5		中国放送	7		広島テレビ			テレビ新広島	54	
	尾道 吳	NHK総合 NHK教育			NHK教育 S島テレビ	5		中国放送中国放送	10		広島テレビ NHK総合			広島ホームテレビ 広島ホームテレビ	24 24	
	山口·徳山·防府	NHK教育			J島テレヒ JHK総合			山口放送			山口朝日			テレビ山口	38	
	下関	九州朝日放送			山口放送	4	4	NHK総合	6	6	RKB毎日放送	8	8	テレビ西日本	10)
	宇部	テレビ西日本	10	10 1	JHK教育	1.4	14	NHK総合	16	16	山口放送			テレビ山口	20	
	岩園	NHK総合			国放送	4		NHK教育			山口放送			広島テレビ	12	
968	徳島 高松	四国放送			JHK総合 山陽放送	29		毎日放送 岡山放送	31		朝日放送 瀬戸内海放送			関西テレビ NHK総合	8 37	
		テレビせとうち			山陽放送	-	_	西日本放送			岡山放送			NHK教育	40	
\vdash	高知	NHK総合			JHK教育			高知放送	8		テレビ高知			さんさんテレビ	40)
	松山	NHK教育	5	2 V	JHK総合	6	6	南海放送	10	10	愛媛朝日	25	25	あいテレビ	29	
	新居浜	NHK総合			IHK教育			南海放送	6		西日本放送			山陽放送	11	
	今治 宇和島	西日本放送			山陽放送	6		愛媛朝日 南海放送			あいテレビ 愛媛朝日			NHK教育 愛媛放送	30 32	
· 沖縄	手札島 福岡	NHK教育 九州朝日放送			JHK総合 JHK総合			RKB每日放送	4		受機朝日 NHK教育			変数収达 テレビ西日本	9	
/175	久留米	テレビQ			IHK総合			RKB每日放送			福岡放送			NHK教育	54	
	大牟田	テレビQ	19	19 #	國放送		43	NHK教育	50	50	NHK総合	53	53	テレビ西日本	55	5
	北九州	九州朝日放送			IHK総合	6		RKB每日放送	8		テレビ西日本			NHK教育	12	
	行橋	テレビQ			国岡放送			NHK教育			NHK総合			テレビ西日本	54	
<u> </u>	佐賀	熊本放送			FレビQ IHビ松会			サガテレビ	36 5		NHK総合 長崎閉磨			NHK教育 長崎文化	40 27	
├	長崎 佐世保	NHK教育 NHK教育			JHK総合 JHK総合	8		長崎放送			長崎国際			長崎文化	31	
\vdash		長崎国際			長崎文化			テレビ長崎			NHK教育			NHK総合	47	
	熊本·八代	NHK教育			IHK総合	9		熊本放送			熊本朝日	16	16	熊本県民	22	2
	大分·別府	NHK総合	3	3 🗡	付分放送	5	5	NHK教育			大分朝日			テレビ大分	36	
	中津	大分朝日			レビ大分			NHK教育			NHK総合			大分放送	51	_
	宮崎·都城 延岡	NHK総合			宮崎放送 IUV総会			NHK教育 宮崎放送	12		テレビ宮崎		35		+-	4
<u> </u>		NHK教育	2		HK総合	4		宮崎放送	6		テレビ宮崎	139	39		1	,
		南口木放洋	1 1	או נ	JHK鉄合	3	3	NHK教育	#	51	鹿児皇赫宗テレビ	30	30	康児魔放送	1:40	
	鹿児島 阿久根	南日本放送 NHK総合			IHK総合 同日本放送	10		NHK教育 NHK教育	5		鹿児島読売テレビ 鹿児島読売テレビ			鹿児島放送 鹿児島放送	32 23	

- * 横浜市にお住いの方は、通常「横浜2」を設定してください。受信できない場合は「横浜1」を設定してください。
- ** 長野、舞鶴、川西にお住まいの方は、1か2どちらか正しく受信できる方を設定してください。

1.2800	1,51.	=1 ./		1115	MVELIZ	114	114	协学士学	110	110	千葉テレビ	140	46		г	_			Т		Т
レビ朝日 レビ朝日		テレビ東京 テレビ東京	12	2 61	MXテレビ 千葉テレビ		39	放送大学	16	116	「巣厂レビ	40	40								#
レビ朝日	10 60	テレビ東京	12	2 62	TVKテレビ	42	48	协注十 学	10	10	TVVキレビ	42	42						 		+
レビ朝日 レビ朝日		テレビ東京 テレビ東京			MXテレビ TVKテレビ	42		放送大学	16	116	TVKテレビ	42	42		_	-			-		\pm
レビ朝日	10 57	テレビ東京	12	2 59	TVKテレビ	42	61														Ŧ
レビ朝日 レビ朝日		テレビ東京 テレビ東京	12		TVKテレビ MXテレビ		14	放送大学	16	16	テレビ埼玉	38	38	TVKテレビ	42	42	千葉テレビ	46	46		+
レビ朝日		テレビ東京	12	2 61	MXテレビ	14	47	JAKS / J		Ü	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,										1
レビ朝日	10 20	テレビ東京	12	2 18	MXテレビ	14	28		-	<u> </u>		-			-	\vdash			├		+
易総合	35 35	-	+	+-		+	+-		\vdash												1
易テレビ21.	37 37			工									П						_		+
野放送 野放送	38 42			+		+	 		+	-		-	\vdash		-	\vdash			-		†
朝日	50 50			\pm																	Ţ
野田	44 44			1						\Box						H			H		+
7朝日	61 61	-	-+	+			-		Η.	\vdash		\vdash	\vdash		_						\pm
																					Ŧ
テレビ	37 37		-	+-		+-	-		+	-		-	$\vdash\vdash$		-				-		+
朝日	59 59			+		+			_			\vdash									1
				1		1						_							F		f
/ビ静岡 /ビ静岡	35 35 34 34			+		╁				-		-	H			\vdash			\vdash		+
と静岡 教育	54 54			\pm						匚											1
第一	61 61			T			\Box		\vdash	\vdash		\vdash				\vdash			-		+
ビ静岡 〈教育	58 58			+		\vdash	-		-	\vdash			\vdash					_			İ
ビ愛知	25 25	三重テレビ			中京テレビ	35	35	岐阜放送	37	37								_			T
ビ愛知	25 52	中京テレビ		5 58		-	_		 	\vdash		-	\vdash		-	\vdash			-		+
ビ愛知 ビ愛知		中京テレビ		5 59		\vdash	1		1	\vdash		\vdash						_			İ
ビ愛知	25 25	中京テレビ	35	35	岐阜放送	37	37	NHK総合(岐阜)	39	39											Ţ
テレビ	26 26	岐阜放送		38		<u> </u>	<u> </u>		-	 			\vdash			\vdash			\vdash		+
テレビ ビ 愛知		岐阜放送 三重テレビ		3 28 3 33	中京テレビ	35	35		\vdash												T
テレビ	33 59	中京テレビ	35	5 47					_	-	0+R-1 - 1	F		一美二 1.12	EC	E	₩	60	60	南海平しビ	1-
教育	12 12	NHK教育 テレビ大阪	50 19		NHK総合 奈良テレビ			中京テレビ 京都テレビ			名古屋テレビ サンテレビ		56 36	三重テレビ	58	58	中部日本放送	ъU	υÖ	東海テレビ	E
(教育 (教育	12 45	京都テレビ		4 37		120		WBD) DC	L .	J.4	J-/VC		Ĭ								1
教育	12.49	京都テレビ	34	4 57									П			\Box			<u> </u>		+
教育		京都テレビ		4 56 4 39		+	\vdash		+	-		-	\vdash			\vdash			\vdash		+
教育 教育		京都テレビ びわ湖放送			京都テレビ		34														#
教育	12 50	びわ湖放送	30	56	京都テレビ	34	34	±10=1.1.			#54=1.12	30	20			\Box		_	<u> </u>		+
(教育 (教育		テレビ大阪	19		テレビ和歌山 京都テレビ			京都テレビ 奈良テレビ		34 55	サンテレビ	36	36			Н			\vdash		+
教育		奈良テレビ	55	5 41		154	<u></u>		ت	Ĭ											Ţ
〈教育	12 26	テレビ和歌山		30		ļ_			-	<u> </u>											+
〈教育 〈教育		テレビ和歌		0 56 0 20		\vdash			+	+		-	\vdash		_			_			1
(教育	12 5	テレビ和歌山	Ц 30	55						Ī											F
〈教育		テレビ大阪			テレビ和歌山			京都テレビ	34	34	サンテレビ	36	36		_	$\vdash\vdash$			\vdash		+
<教育 <教育		テレビ大阪 テレビ大阪			サンテレビ サンテレビ		36 33	-	 - 	\vdash											1
<教育	12 5	テレビ大阪	- 19	9 47	サンテレビ		53									П					+
く教育 (教育		サンテレビ		56	サンテレビ	36	55		\vdash	\vdash			\vdash			\vdash			-		+
<教育 <教育		テレビ大阪 サンテレビ		3 36		130	100														1
				Ţ		\Box	Ĺ			Г		 			_	Н		_	<u> </u>	-	+
	+-+-	 		+-	-	+-	-		-	\vdash		-	$\vdash \vdash$			Н		-	<u> </u>		\dagger
内海放送		岡山放送		5 35																	T
放送	60 60	瀬戸内海放送	₹ 6	2 62		\vdash			4	F		1	\vdash		<u> </u>	\vdash			\vdash		+
内海放送 ホームテレビ		岡山放送	6	0 60		+-	-		\vdash	+		1-	Н		-			_			T
ホームテレヒ	57 5	'				1			匚												F
ビ新広島	26 26			+		+-	 		1-	-		+-	\vdash		-	H		_	 		+
ビ新広島	26 26	' 	-+	+	 	\perp	\vdash		\perp												ļ
K教育		山口朝日	2	1 21	テレビQ	23	23	テレビ山口	33	33	福岡放送	35	35	NHK総合	39	39	NHK教育	41	41		+
ゼルロ	31 3	2 山口朝日		8 20	テレビ新広島	31	31	広島ホームテレビ	35	35		├				-			-		+
テレビ		NHK教育		12		Ľ	Ľ		1	ĬĬ		匚									Ţ
〈教育	39 39	西日本放送	4	1 41		ļ	1		 	\vdash		1	-						-		+
内海放送	42 42	NHK総合	4	4 44		+-	\vdash		+	 		+-	\vdash		_						İ
ビ新広島		広島ホームラ			愛媛放送		37														Ţ
朝日	14 14	あいテレビ	2		愛媛放送			瀬戸内海放送 瀬戸内海放送		42		-	-		-	\vdash		_	-		+
<u>〈総合</u> ・テレビ	32 3	字 南海放送 1	- 3	4 34	愛媛放送	36	36	柳厂的周队还	142	142		\vdash									1
Ł0	19 19	福岡放送		7 37		1															F
朝日放送		テレビ西日		0 60		+	-		+	+-		+	-		-	-		-	-		+
朝日放送 ビQ		RKB毎日放 福岡放送		1 61 5 35		+-	\vdash		1	t^-		1									1
朝日放送	57 5	7 RKB每日放	送 6	0 60		\blacksquare			Ę				\vdash						<u> </u>		+
3毎日放送		3 福岡放送	5	2 52	九州朝日放送	57	57	テレビ西日本	160	60		-	-		-	\vdash		_	-	ļ	+
バ長崎 バ長崎	37 3 35 3		\dashv	+		+	+		1			上									I
放送	49 4)		工		ightharpoonup			\perp			ļ			Г				<u> </u>		Ļ
ビ熊本	34 3	1		+	-	+-	+-		+-	+-	 	+	-		-	 		_	\vdash		+
	++	+	-+	+	 	+	1		1	<u> </u>											1
				士					Τ		ļ	\perp							1		ļ
	1			- 1	1	1		ļ		1	1	1	1	I		1			<u> </u>		+
3 da	-		-+		1	1	1			T			1		П	T			ı		
記島テレビ 記島テレビ	38 3 35 3		#			-	\vdash		╁	F		-									\pm

2. オートチャンネル設定で受信チャンネルを合わせる

オートチャンネル設定を行うと、お住いの地域で受信できるチャンネルを一つずつ自動的に設定できます。 地域受信チャンネルですべてのチャンネルがきれいに受信できていないときに、オートチャンネル設定で合わせ直 してください。



• オートチャンネル設定で受信チャンネルを合わせる前に、アンテナや他の機器との接続とBSチャンネルを見るための設定を確認してください。




テレビの電源を込れるテレビの入力切換を「ビデオ」にする(またはビデオチャンネル)または2を選ぶ)

ルビデオで ビデオで

・ヒテオの電源を入れる。

チャンネルを設定する



チャンネル設定画面を出す

13ページの 1~3の操作をしてください。




3 「はい」が選ばれていることを確認して、 決定ボタンを押す

- 受信できたチャンネルを自動的に記憶していきます(約3分かかります)。
- 記憶が終わると、設定されたチャンネルの一 覧が表示されます。放送局名はブランクにな ります。
- メニューボタンを押すとテレビの受信画面に なります。

BUS

PRESENTANT OF THE RESIDENCE OF SECTION STATES OF THE PROPERTY

チャンネルが映るかどうか確認する



チャンネルボタンを押して、チャンネルを**確認** する



VHF UHF CATV

1~12 → 13~62 → 13~63

BS

13* ← L2 ← L1 ← 1~15 ←

- *「入力3設定」を「外部入力」にしたときだけ 切り換わります。
- チャンネルボタンの△側を押すと上記の矢印の順にチャンネルが出ます。▽側を押すと、 逆の順にチャンネルが出ます。

● 放送のないチャンネルが設定されているとき

● 放送のないチャンネルが設定されているとき 電波状態によっては、放送のないチャンネルが設定さ れることがあります。不要なチャンネルは飛ばすこと ができます(個ページ参照)。

● チャンネルの表示がテレビ番組表の数字と合わない とき

チャンネルの表示を、テレビ番組表と同じ数字に変えることができます(**⑩**ページ参照)。

BUSE

チャンネルが1つも設定されなかったり、画がきれいに映らないときはアンテナ線の接続を確かめてください(個ページ参照)。


E DEL DES DE LE DATE LE AN MOUESTRE DE MAISTRE LE AN ACCREMANTAINE DE CELE . LE FINN FRANCHEN LE LE COLON DE LE AN ACCREMANT REMAIN DE LA REMAINDE DE REMAINDE DE REMAINDE DE LE FINN É



• BS放送やケーブルテレビのチャンネル表示を変えることはできません。

チャンネルの表示を変える

お住いの地域により、チャンネル表示がテレビ番組表の 数字と違うことがあります。このとき、次のようにして、 数字を合わせることができます。




例えば…チャンネル表示「4CH」を「8CH」に変えたいとき

「受信設定」画面を出す

個ページの 1、2の操作をしてください。

▼、▲ボタンで「マニュアル設定」を選 び、決定ボタンを押す





ALLE SELECTION OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE


チャンネルボタンで変えたいチャンネ ルを選択する

AND THE REPORT OF THE PROPERTY






▼、▲ボタンで「表示CH」を選び、決定 ボタンを押す





▼、▲ボタンで表示したい数字を選び、 決定ボタンを押す





- ▲を押すと大きい数字になり、▼を押すと小さ い数字になります。数字を選んだら決定ボタ ンを押してください。
- 続けて他のチャンネル表示を変えたいとき は、 $3 \sim 5$ を繰り返してください。
- メニューボタンを押すと元の画面に戻ります。

ケーブルテレビをお使いになるとき

ケーブルテレビの受信契約について

ケーブルテレビを受信するには、使用する機器ごとに ケーブルテレビ会社との加入手続が必要です。さらに、 スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ア ダプターが必要になります。


詳しくは、ケーブルテレビ会社にご相談ください。ケー ブルテレビの受信はサービスの行われている地域のみ受

SERVICION DE PROPERTIE REPORT DE LA CONTRACTOR DE LA CONT

チャンネルを飛ばす/元に戻す

オートチャンネル設定をすると、放送のないチャンネル や、電波が弱いチャンネル、妨害が入るチャンネルも設 定されることがあります。これらのチャンネルを飛ばし たり、元に戻したりすることができます。

チャンネルを飛ばすときは、あらかじめ不要なチャンネ ルをメモしておくと、便利です。



マニュアル設定画面を出す


・働ページの 1、2の操作をしてください。

チャンネルボタンで飛ばしたいチャンネ ル、または元に戻したいチャンネルを選ぶ



- ▶ L1、L2、L3*チャンネルを飛 ばすときまたは元に戻すとき は、入力切換ボタンを押して、 L1、L2、L3*を選んでくださ
- * 「入力3設定」を「外部入力」 にしたときだけ切り換わり ます。

▼、▲ボタンで「CHスキップ」を選び、 決定ボタンを押す





◄、▶ボタンで「する」または「しない」

を選び、決定ボタンを押す






- 飛ばすときは「する」に、元に戻すときは「し ない」に設定してください。
- 続けて他のチャンネルも飛ばすときは、 2 ~ 4 を繰り返します。
- メニューボタンを押すと元の画面に戻ります。

チャンネルを微調整する

オートチャンネル設定のあとで受信状態を微調整するこ とができます。



マニュアル設定画面を出す

№ページの 1、2の操作をしてください。

チャンネルボタンで微調整したいチャ ンネルを選ぶ



Lander of the state of the stat

、▲ボタンで「微調」を選び、決定ボ





画像を見ながら、▼、▲ボタンで調整する



- ▼、▲ボタンを押して、画像が最もよく映るよ うに調整し、決定ボタンを押してください。
- 続けて他のチャンネルも微調整したいとき は、 $1 \sim 4$ を繰り返してください。
- メニューボタンを押すと元の画面に戻ります。


チャンネルを地域受信チャンネルで受信できるかどうか確 認してから設定した場合(個ページ参照)や、オートチャ ンネルで設定した場合(個ページ参照)は、自動的に受信 状態を微調整していますので「微調」の数値が「O」でない チャンネルもあります。

持計を合わせる

はじめにリモコンの時計を合わせたあと、ビデオの時計を合わせてください。



操作を約1分以上中断すると、操作途中の表示内容で時計が設定されてしまいます。 このときは、時計ボタンを2秒以上押して始めからやり直してください。



たとえば…西暦2000年11月5日午前8時20分に合わせるとき

智能主接法律。但 **發展數** 化溴酸三丁 整理性數學 伊利德里克 利利德亚斯斯斯勒尔德姓利 电视解理性机制制**的数**:图题代名中制度制度之前,亦不是生活的规律上**验验**



リモコンのふたを開ける


リモコンの表示窓



- ◆年「00」が点滅します。
- リモコンの時計を合わせ 直す場合は、時計ボタン を2秒以上押してくださ い。

2 年を西暦で合わせる





- 西暦の下2けたを合わせてください。
- 2000年は00に合わせてくだい。

3 月・日を合わせる





- ボタンを長く押している と月が設定できます。 ボタンを短く押すと日が 設定できます。
- 曜日は自動的に設定されます。

4. 時刻を合わせる






- ボタンを長く押している と30分単位で設定できます。
- ボタンを短く押すと1分単 位で設定できます。
- 昼の12時は「午後0:00」、 夜の12時は「午前0:00」 に合わせてください。

BCB

時計を合わせている途中で修正するとき

修正したい項目の⊕ボタンか⊖ボタンを押して修正してください。

時報などに合わせて時計ボタンを押す



- 時計ボタンを押すと、リモコンの時計がスタートします。
- 年の表示は消えます。
- 転送 が点滅します。

リモコンをビデオに向けて転送ボタンを 押す



6



- 「ピッ」と音がして、ビデ オの時計がスタートします。
- 転送したら、リモコンの ふたを閉じてください。

時計を修正する

■リモコンの時計の修正

- 電池を換えたときや、一度合わせた時計を修正したいとき、次のようにリモコンの時計を合わせ直してください。
- 1 時計ボタンを2秒以上押して、西暦の下2けたを点滅させる。
- 2 手順 2 ~ 4 を参考にして、日付または時刻を修正する。
- **3** 時計ボタンを押す。

■ビデオの時計の修正

- 60分以上の停電があると、ビデオの時計が「--: --」になります。 このときは、次のようにリモコンの時計をビデオに転送してください。 1 リモコンのふたを開ける。
- 2 時計ボタンを2回押す。
- 3 転送ボタンを押す。

取得越間接触 多月度學科自己基準<mark>機與海索的 原則的 17 人名西西尼斯特别 法国际结婚的 计图像数据 化多月度 经收益的 17 年 19 年 19 日本 19</mark>

多00世

時計を正確に合わせるには (ジャストクロック)

●このビデオには、時計を正確に合わせる ジャストクロック機能が付いています。 ジャストクロックは、1日に1回(午後0時(正午))、NHK教育テレビの時報を受 信して、自動的にビデオの時計を修正し ます

次のような場合、ジャストクロックは働き ません。

- ●ビデオの時計が現在時刻と3分以上ずれているとき
- ●時報の時刻にビデオの電源が入っているとき
- ●ビデオの受信チャンネルにNHK教育テレビが設定されていないとき
- ●初めてジャストクロック機能が働いたとき、NHK教育テレビを選ぶまで時間がかかり、数回、時計を修正できないことがあります。

準備

枚障かな…と思ったら

まず下の表でお調べください。それでも具合の悪い場合はご自分で修理せず、お買い上げの販売店にご相談ください。 アフターサービスについては、裏表紙をご覧ください。

				k az meger
	。	一次	型。	
電源	1	タンを押しても電源が 「の操作ができない)。	●電源コードがコンセントに差し込まれているか確認してください。●表示窓の「HELLO」の文字が表示している間は操作できません。●電源コードを一度コンセントから抜き、再度コンセントを入れたあと、電源ボタンを押してください。	
-	1	オの操作ができない ない、リモコンの反	•乾電池が消耗している可能性があります。乾電池を交換してください。 乾電池を交換するときは、古い乾電池を取り外して電源ボタンを10 秒間押してから、新しい乾電池を入れてください(乾電池の寿命は、 通常の使用で約半年です)。	•
			リモコンのリモコンボタンを押して、リモコンの表示窓に「リモコン 」」を表示させてからリモコンを使用してください。	20
リモコン			ビデオのリモコン切換ボタンが「R-OFF」になっているか、ビデオの リモコン切換ボタンとリモコンのリモコンボタンの設定が合っていな いと、リモコンで操作できません。ビデオとリモコンの設定を合わせ てください。	103
			 ビデオのリモコン切換ボタンを押して設定を確認してください。 リモコンの表示窓に「リモコン1」と表示されているときは、ビデオの 表示窓に「R-1」を、「リモコン2」のときは「R-2」を、「リモコン3」の ときは「R-3」を表示させてください。 	(13)
	リモコンでテレヒ	ごの操作ができない。	お手持ちのテレビのメーカーに合わせて、テレビコードを設定してください。	•
	巻戻し、早送りか	ぶできない。	テープが最初または最後まで巻取られていないか、確認してください。	3
	テープが取り出せ	さない。	保護回路が働いている場合があります。電源コードをコンセントから 抜き、再度コンセントに入れてください。表示窓の「HELLO」表示が 消えてから、取出しボタンを押してください。それでも取り出せない ときは、リセットスイッチをつまようじなどで押してから同様に操作 してください。	
テープ			リセットスイッチ	
			●録画中、タイマー録画中はテープを取り出すことができません。必要に応じて録画、タイマー録画を停止してから、ビデオの取出しボタンを押してください。	48 53 62
		可できない (何も録画	●アンテナ線を正しく接続してください。	133
	されていない)。		●受信チャンネルを合わせ直してください。	(B)
	録画ボタンを押す る。	と、テープが出てく	●「つめ」の折れたテープが入っています。穴にセロハンテープを貼っ てからテープを使用してください。	@
録画		録画予約したが録画が始まらない	●停電があったため、予約が消えました。再度、時計を合わせたあと予約をやり直してください。●コピーガード処理された映像は録画できません。	88
	タイマー録画が できない	電源を切るとテープが出てくる	●「つめ」の折れたテープが入っています。穴にセロハンテープを貼っ てからテープを使用してください。	22
		録画予約したが何 も映ってない	タイマー録画予約したあとビデオの電源を切りましたか?ビデオの電源を切っておかないと、予約した時間になっても録画されません。コピーガード処理された映像は録画できません。	3

	虚以	如 置	制制
	タイマー録画予約ができない (予約の 内容を転送できない) <gコード予約 時、リモコン予約時></gコード予約 	●ビデオの時計を合わせてから、予約を転送してください。	132
	ケーブルテレビのBS番組をGコード 予約できない。	 予約のとき、下記の方法でチャンネルを修正してください。 1) Gコード予約番号を入力します。リモコンの表示窓に「BS」表示が出ます。 2) BS/CATVボタンを押して「BS」表示を消し「C」を表示させます。 3) チャンネル▲/▼を押して、ケーブルテレビのチャンネルに合わせます。 	•
	リモコンを使ってタイマー予約をして いたら、途中で時計表示に戻ってしま った。	操作を約1分中断したためです。 Gコード予約をしていた場合は、Gコードボタンを押して予約をやり 直してください。 リモコン予約をしていた場合は、一度リモコンのふたを閉じてから予 約をやり直してください。	68 68
~=	タイマー録画したが、録画内容が違っ ている <gコード予約時>。</gコード予約時>	•Gコード予約番号を間違って入力していませんか? Gコード予約番号を正しく入力してください。	53
録画	,	●予約を転送する前に、必ず内容を確認してください。特にチャンネルは、ビデオ本体で設定したチャンネル番号と同じになっていることを確認し、違っていたら修正してください。	69
	タイマー録画の途中でビデオの電源が 切れ、テープが出てきた。	●タイマー録画の途中でテープがなくなると、自動的にテープが出てきます。	@
	タイマー録画を途中でやめることができない。	●電源ボタンを押したあと、10秒以内に停止ボタンを押してください。	888
	クイックタイマー録画ができない。	●ビデオの時計を合わせてください。	133
	ビデオと接続している機器から録画できない。	●後面端子に接続した機器から録画するときは、入力切換ボタンを押して「L1」(外部入力1)か「L3*」(外部入力3)を選んでください。 *「入力3設定」を「外部入力」にしたときだけ切り換わります。	5
		●前面端子に接続した機器から録画するときは、入力切換ボタンを押して「L2」(外部入力2)を選んでください。 ●ビデオ前面の入力/出力切換スイッチを「入力2」に合わせてください。	3
	ビデオを操作したときの画面表示が流 れる。	●放送がないチャンネルを選んだときや、外部入力機器から映像の入力 がない場合流れることがありますが、故障ではありません。	69 69
8	D-VHSテープを入れて録画しても、 ビデオ前面のD-VHS表示インジケー タが青色に点灯しない。	◆録画モードを「STD/LS3」に変えてください。	25
Þ	デジタルスピード (STD/LS3) モードにならない。	●VHSテープがビデオに入っていると「デジタルスピード」になりません。D-VHSテープを入れてください。	
Ϋ́I	デジタルスピードで録画ができない。	●コピーガード処理された映像は、録画できません。	
H S 録画	デジタルスピードのクイックタイマー が途中で止まる。		8
	デジタルスピードのタイマー録画がで きない。	·	·
	D-VHS録画した番組をダビングできない。	番組によってはデジタル録画を 1 回のみ許可している番組があります。 このような番組はダビングできません。	

	果多果	切 計	
	再生画像に帯状のノイズが出たり、画 像がモヤモヤする。	古いテープや、他のビデオで録画したテープを再生するときに起こる ことがあります。チャンネル(トラッキング)ボタンを押して最良に映 るように調整してください。	•
	再生画像がきれいに映らない、または 音は出るが画像が出ない。	•ヘッドの清掃が必要です。別売りのヘッドクリーニングテープをご使用になり、ヘッドの清掃をしてください。それでも直らないときは、	9
再	音が途切れる。	お買い求めの販売店にご相談ください。 	
生	ヨーロッパなどで買ってきたテープが 再生できない。	日本とヨーロッパなどでは信号方式が違うためこのビデオでは再生できません。	_
	日本語と英語が同時に聞こえる。	●音声切換ボタンを押してビデオの表示窓にたい音を選んでください。	•
	Hi-Fiサウンドの音声が出ない。	●音声切換ボタンを押してビデオの表示窓に L または R を出し、聞きたい音を選んでください。	•
	再生画像にブロックノイズが出たり、	●D-VHSテープをご使用しているか確認してください。	25
	静止画および灰色の画面になる。	トラッキング(チャンネル ▲、▼)ボタンで、ビデオ前面表示窓に出る数値が最大になるように設定してください。	29
P		. • ビデオ本体のリセットスイッチをつまようじなどで押してください。	®
>HS再生		●ヘッドの清掃が必要です。別売りのヘッドクリーニングテープをご使用になり、ヘッドの清掃をしてください。それでも直らないときには、お買い求めの販売店にご相談ください。	9
		●再生中につなぎ撮り部分(録画を停止(一時停止)し、再び録画をはじめた部分) および、VHS再生(標準/3倍)からD-VHS再生に切り換わる部分を再生すると、画面が出るまで少し時間がかかります。	20
	録画時のデータが登録されない。	・テープデータの登録数がいっぱいになっています。いらないテープの 登録内容を消してください。	89
		• 「機能設定」の「テープナビ」を「入り」にしてください。	89
		●録画時間が3分以内(LS3モードでは15分以内)のときは、登録されません。	83
		●140分以上のテープのときは、テープの種類を切り換えてください。	®
		●オートカット機能を使って30分以内の番組を録画したときは、録画 時のデータが登録されない場合があります。	84
テープ	テープナビボタンを押していないの に、テープナビの画面やタイムナビの 画面が勝手に表示される。	テープナビデモモードになっています。リモコンをビデオに向けて、 リモコンのテープナビボタンを押し続けながら、ビデオのテープナビ ボタンを押してください。	
ナビ	テープを入れていないのに、テープナ ビランプが点滅する。		
	1本のテープに複数のテープ番号が付けられている。	●テープ番号が複数付けられているテープを入れると、テープナビボタンを押したときのテープの位置によって、表示される録画データが変わります。 テープ番号を1つにしたいときには、いらないテープ番号の録画データを消してください。	89
	録画時に「登録データを消してください」という表示がテレビ画面に出る。	チープデータの登録数がいっぱいになっています。いらないテープの 登録内容を消してください。	3
	タイムナビ画面で GM が出ない。	◆CMオートカットした番組やCMのない番組では、決定ボタンを押しても ©M がでません。	•

	。 是一块		参照
テ	見たい番組が探せない。	本機以外のビデオで録画したテープを使用しているときは、見たい番組を探すことはできません。	
ープナビ		本機で録画したところまでテープを巻戻しまたは早送りしてから、テープナビボタンを押してください。	87
[録画予約したときの録画時間と実際の 録画時間がちがう。	●オートカット機能を使って録画すると、CMをカットした分だけ録画 時間が短くなります。故障ではありません。	89
	CMとばしワザでCMをとばさない。	•他のビデオで録画したテープを再生しています。本機、日立製CMオート機能付きビデオまたは日立製ステレオ (オート) CMスキップ機能付きビデオ以外で録画したテープでは動作しません。	43
CM と は し と は に と に る り に り に り に り に り に り に り に り に り に		テープナビ「切り」で録画したテープを再生しています。テープナビ 「入り」で録画したテープを再生してください。	43
ばしワザ		• 1本で60秒以上のCMや1本が15秒以内のCM、また2本以上続いても60秒未満のCM部分は正しくとばされません。故障ではありません。	42
,		•録画開始部分や終了部分では正しくとばせないことがあります。	②
		●リモコンのCMボタンを押し、テレビ画面に「CMI」か「CM2」を出してください。	43
	録画 (予約も含む) したのにテープに は何も録画されていない。	ステレオ放送の番組を録画していませんか? オートカット機能はステレオ放送をカットするので、ステレオ放送の番組を録画することはできません。ステレオ放送の番組を録画するときは、オートカット機能を解除してください。	
オートカッ	見ている番組をオートカット機能を使って録画しているが、オートカットを 解除できない。	●停止ボタンを押して録画を終了するとオートカットが解除されます。	9
ット機能	録画中に番組を切り換えられない(一 時停止ボタンを押しても録画一時停止 にならない)。	●停止ボタンを押して録画を終了させてから、チャンネルを切り換えて ください。	6
	オートカット機能を使って録画を始め たら、すぐに一時停止になった。	●ステレオ放送のCMまたは番組をカットしています。ステレオ放送以 外の番組になると自動的に録画を開始します。	49
	受信チャンネルの表示を変えたら、テレビ番組の内容とチャンネル表示が合わなくなった。	●チャンネルの表示と番組の内容を確認し、もう一度設定をやり直して ください。	
チ	チャンネルが出ない。	チャンネルを飛ばして設定しています。飛ばしたチャンネルを元に戻してください。	13)
ャンネル設定		●チャンネル設定をしたあとでアンテナなどの接続を変えたときや、引っ越しなどで放送局が変わったときは、チャンネル設定をやり直してください。	123
正	「L1」「L2」「L3*」が出ない。	 「L1」「L2」「L3*」を飛ばして設定しています。飛ばした「L1」「L2」「L3*」を元に戻してください。 *「入力3設定」を「外部入力」にしたときだけ切り換わります。 「機能設定」の「入力3設定」を「BSデコーダ」に設定していると、「L3」は出ません。 	33

	がいいで、ない。 映像も音声も出ない。	◆BSアンテナを正しく接続しているか確認してください。	O
		●正しく接続されているのに映らないときは、アンテナ線を本機のBSアンテナ入力端子から抜き、もう一度正しく接続してから、ビデオの電源を入り/切りしてください。それでも映らないときは、BSアンテナ側の接続を確認してください。	•
	,	◆BSアンテナ電源の切り換えを正しく設定してください。	1
	テレビ画面に「独立」が表示され、BS チャンネルの音声が出ない。	●「受信設定」画面の「BS独立音声」を「TV音声」にしてください。	©
	BSチャンネルが映らない。	●BSチャンネルを飛ばして設定しています。飛ばしたBSチャンネルを 元に戻してください。	3
るな美		●BS以外のチャンネルを設定したあとで、BSアンテナを接続したときは、もう一度チャンネル設定をやり直してください。	(3)
-	BSチャンネルの映りが悪い。または	•BSアンテナの向きを調整してください。	120
	変な音声が出る。	●BSアンテナに雪が付着しているときは、雪を取り除いてください。	0
		●豪雪や豪雨で電波が地球に届きにくくなっています。気象条件による もので、故障ではありません。	•
	BS5チャンネルの映りが悪い(画面に	●JSBと契約し、BSデコーダを接続してください。	•
	ザーッというノイズが入る)。	◆BS5チャンネルの設定をします。「機能設定」の「入力3設定」を「BSデコーダ」にしてください。	1
:	BSチャンネルをタイマー録画したら、音が全く録音されていない。	●タイマー録画の前に、「受信設定」画面で「BS独立音声」の設定を正し く合わせてください。	76
	ダビング編集ができない。	◆本機を録画側のビデオとして使うのか、再生側として使うのかを確認し、正しく接続してください。	3
		●録画側ビデオで「外部入力」を選んでください。	•
	ビデオの表示窓が誤表示したり、ボタンを押しても操作できない。	 リセットスイッチをつまようじなどで押してください。表示部がリセットされます。そのあと、時計合わせやタイマー予約など必要な設定をやり直してください。 リセットスイッチ 	
也	テープが動いているのに、経過時間表 示が動かない。	●経過時間表示は、テープに何も録画されていないと動きません。	7 3
	ビデオを操作しても画面表示 (動作表示) が出ない。	●「機能設定」の「画面表示」を「入り」にしてください。	4
	ビデオの時刻を自動的に修正(ジャストクロック)できない。	●ビデオの時刻と現在時刻が3分以上ずれているときは、時刻を修正することはできません。	®
ųį.	英語の字幕が出ない。	•字幕ボタンを何回か押してください。	39
		●早送り再生、巻戻し再生、スロー再生中は字幕が出ません。また、傷がついたテープや録画状態の悪いテープは字幕を正しく表示できないことがあります。	9

	。 1	· 注: 论 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	劇響
	録画した番組を再生していたら、自動 的に早送り再生になった。	●再生中にCMボタンを押してテレビ画面の「CMI」または「CM2」を消してください。	43
	MUSE-NTSCコンバータを接続して も、ハイビジョン放送が見られない。	●接続を確認し、正しく接続してください。	
その他		●BS9チャンネルの設定をします。「受信設定」の「マニュアル設定」画面で「BSデコーダ」を「MNコンバータ」にしてください。	1
113	テープを停止後、しばらくして音がし た。	●停止状態で約1分たつと内部のテープ保護メカが動作し、多少音がします。故障ではありません。	
	ビデオの電源を入れたまま、テレビの チャンネルボタンでチャンネルを選ん だときに、テレビの映りが悪い。	●リモコンのビデオ/テレビ切換ボタンを押して、ビデオの表示窓の 「ビデオ」を消してください。	33

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は ■ 0120-3121-68

商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は 図 0120-3121-11

修理ご相談窓口

划计北海	道地区	hadert is merst representative grade and proceeding	一関東4年	信越地	Contractor Construction of the Construction of
担当地域	拠点名	所 在 地	担当地域	拠点名	所 在 地
11.5	札旭北釧	札幌市白石区東札幌2条4-1-10 旭川市東光10条3-4-14 北見市常盤町3-2-21 釧路市新橋大通1-1-5	東京都	北東京 西東京 南東京 三 鷹	足立区千住関屋町11-1 豊島区西池袋4-23-11 世田谷区三軒茶屋2-48-8 三鷹市上連雀7-32-32
北海道	帯 広 将	帯広市緑ヶ丘2条通り1-2-7 小樽市錦町5-12 苫小牧市住吉町2-5-2 室蘭市中島町3-14-13	神奈川県	横浜厚木	横浜市戸塚区品濃町531-1 厚木市長谷260-27
	函館	函館市亀田町7-12	埼玉県	大 宮 越 谷 三 芳	大宮市東大成町2-246 越谷市大杉458-3 入間郡三芳町上富1828-1
東北 担当地域	地区 拠点名 青 森 む つ	所 在 地 青森市青柳1-16-4 むつ市緑町17-56	干葉県	千 船跳東木館 葉 橋子金津山	干葉市花見川区幕張町1-7681 柏市中央2-9-16 船橋市高瀬町62-10 銚子市唐子町21-3 東金市福俵3-397 木更津市潮浜1-17-29 館山市八幡66-1
青森県 岩手県	弘 前 八 戸 岩 手	弘前市外崎4-2-3 八戸市大字根城字白山平1-7 盛岡市東仙北1-12-12	茨城県	水日鹿浦	水戸市水府町1548 日立市幸町2-2-10 鹿嶋市神向寺大芝311-1 土浦市荒川沖字一里塚5-102
	- ",	水沢市東中通り2-4-38	栃木県		宇都宮市御幸ヶ原町40-5
宮城県	宮城古川	仙台市宮城野区扇町3-2-9 古川市古川字上古川150	群馬県	伊勢崎	伊勢崎市連取町329-8
EI THE ST	石巻	桃生郡河南町鹿又道的前499-1	山梨県	山梨	中巨摩郡田富町流通団地1-8-2
秋田県	秋田大館	秋田市土崎港相染町字沖谷地151-1 大館市御成町3-1-9	長野県	長 野 松 本	長野市南長池763-3 松本市芳川村井町1280-1
山形県	県 南山 形庄 内	大曲市福住町4-16 山形市蔵王松ヶ丘1-1-33 酒田市東町1-7-1	新潟県	新佐長	新潟市紫竹山5-5-29 佐渡郡金井町泉1031-6 長岡市新産2-13-9
福島県	いわき 福 島 原 町	いわき市平塩字古川95 福島市春日町14-33 原町市栄町3-41	静岡県 (富士川以東)	沿津	上越市栄町6-4 沼津市上香貫槇島町1354-2
	郡 山 会津若松	安達郡本宮町大字荒井字長山79 会津若松市西七日町6-15	静岡県 (富士川以西)	静 岡 浜 松	静岡市豊田3-6-27 浜松市篠ヶ瀬町1255

修理ご相談窓口

中部:	地区	the file of the second second	中国	地区。	
担当地域	拠点名	所 在 地	担当地域	拠点名	所 在 地
	名古屋東	名古屋市守山区川宮町55	鳥取県	鳥取	鳥取市千代水3-106
系加目	名古屋西	名古屋市中川区篠原橋通1-1	***	山陰	松江市西津田2-2-5
愛知県	三河	岡崎市大樹寺2-12-6	島根県	浜 田	浜田市下府町388-40
	豊橋	豊橋市東田町151-1	***	岡山	岡山市延友189-3
	岐阜	岐阜市宇佐南2-3-8	岡山県	津山	津山市小原109
岐阜県	高山	高山市岡本町3-176		広島	広島市西区観音新町1-7-17
	東濃	瑞浪市明世町山野内字沼305-1	広島県	備後	福山市高西町川尻110-1
_	北三重	四日市市羽津中2-1-6		場	呉市阿賀中央3-1-7
三重県	南三重	度会郡玉城町佐田字銚子口1820-1		ш	吉敷郡小郡町大字上鄉字仁保津下5220
静岡県			山口県		下松市潮音町2-2-5
(富士川以東)	沼津	沼津市上香貫槇島町1354-2			
	## FD	**************************************	四国	地区	
静岡県	静岡浜松	静岡市豊田3-6-27	担当地域	拠点名	所在地
(富士川以西)		浜松市篠ヶ瀬町1255	徳島県	徳島	徳島市応神町古川字日の上15-2
富山県	富山	富山市向新庄857-1			
石川県	石川	石川郡野々市町堀内5-20	香川県	香川	坂出市林田町4285-143
福井県	福井	福井市高木中央1-1402	愛媛県	愛媛	松山市内宮町2007
				東予	新居浜市萩生字岸ノ下1150-4
			高知県	高知	高知市朝倉西町2-5-5
,関西	地区。海		九州	·為即陸	
担当地域	拠点名	所 在 地	担当地域	拠点名	所 在 地
	京阪	門真市大字岸和田1551		福岡	福岡市博多区諸岡3-21-28
大阪府	北大阪	大阪市福島区海老江1-5-79	福岡県	北九州	北九州市小倉北区篠崎1-4-8
	阪南	堺市草部21-1	田川山木	久留米	久留米市野中町1440-1
奈良県	奈 良	天理市二階堂上ノ庄町342-1		大牟田	大牟田市天領町1-201
	神戸	神戸市東灘区甲南町 1-3-8	/七郊:墓	佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸3181
	西神	神戸市西区平野町下村251	佐賀県	唐津	唐津市町田1863-3
兵庫県	姫 路	姫路市飾磨区構4-81		長崎	西彼杵郡長与町高田郷1275-1
	阪 神	伊丹市昆陽3-254	長崎県	佐世保	佐世保市山祗町329-4
	豊岡	豊岡市桜町15-15		五島	福江市下大津町724-7
	京都	京都市右京区西京極豆田町17		熊本	熊本市新南部5-5-30
京都府	福知山	福知山市字掘1965-2	熊本県	八代	八代市田中西町10-10
	滋賀	大津市玉野浦2-1	1	天草	本渡市今釜新町3444
滋賀県	※ () 彦根	大洋川玉野湘2-1 彦根市川瀬馬場町1010-1		大分	大分市豊海5-4-12
			大分県	中津	大分前登海3-4-12
100ki lide	和歌山	和歌山市井ノ口543-1		佐伯	佐伯市中村南町9-5
和歌山県	田辺新宮	田辺市稲成町字沖代80-2 新宮市下田2-3-12		宮崎	宮崎市大字芳士589-1
	利百	MIGHT (MC.O. LC	宮崎県	延岡	
			디디지	都城	延岡川旭9 110-1-24 都城市菖蒲原町24-2-5
				鹿児島	鹿児島市宇宿2-8-2
				庇尤馬	底元毎川ナ1日とでと
		•	鹿児島県	唐 异	毎展市新生町10-4
			沖縄県	鹿 屋 那 覇	鹿屋市新生町10-4 那覇市字安謝620-187

一般ご相談窓口 家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

n de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de La companya de la co	""。	区的客様相談化之分。
担当地域	電話番号	所 在 地
北海道地区	(011) 833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	(022) 232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲僖越地区	(03) 3834-8588	台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル)
中部地区	(052) 795-5088	名古屋市守山区川宮町55 (日立家電守山ビル)
関西地区	(078) 431-5088	神戸市東灘区甲南町 1-3-8
中国地区	(082) 231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	(0877) 47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	(092) 281-5088	福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は変更することがありますのでご了承ください。



^{*}フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当するセンターへおつなぎします。



形名	DT-DR3300				
電源	AC 100V、50/60Hz共用				
動作時消費電力	43W				
待機時消費電力	10W				
方 式	回転2ヘッドヘリカルスキャン DVHS 方式 (MTP) SVHS 方式 (NTSC準拠)				
使用力セット	DVHS 、 SVHS 、 VHS タイプビデオカセット				
テープ幅	12.7mm .				
テープ速度	標準モード 33.4mm/秒、3倍モード 11.1mm/秒、STDモード 16.7mm/秒、LS3モード 5.6mm/秒				
録画再生時間	T-210使用時:標準モード 3時間30分、3倍モード 10時間30分				
	DF-420使用時: STDモード 7時間、LS3モード 21時間				
ヘッド数	8(4:映像用、2: Hi-Fi音声、2: デジタル用)				
VHF出力	1、2チャンネル切り換え可能				
受信チャンネル	VHF 1~12チャンネル UHF 13~62チャンネル BS 1~15チャンネル				
	CATV 13~63チャンネル				
映像入力	S映像端子:輝度信号1.0Vp-p、75Ω不平衡/色信号0.286Vp-p、75Ω不平衡				
	映像端子: 1.0Vp-p、75Ω不平衡				
映像出力	D1映像端子:Y信号1.0Vp-p、75Ω不平衡/CB信号0.7Vp-p、75Ω不平衡/CR信号0.7Vp-p、75Ω不平衡				
	S映像端子:輝度信号1.0Vp-p、75Ω不平衡/色信号0.286Vp-p、75Ω不平衡				
	映像端子:1.0Vp-p、75Ω不平衡				
音声入力	-7.8dBs (316mVrms)、ハイインピーダンス				
音声出力	-7.8dBs(316mVrms)、ローインピーダンス				
音声トラック	3トラック Hi-Fi VHS音声2トラック:ステレオ録音/ステレオ再生				
	ノーマル音声 ヿトラック:モノラル録音/モノラル再生				
Hi-Fi VHS音声特性	ダイナミックレンジ:90 dB以上 周波数特性:20 Hz~20 kHz ワウ・フラッター:0.005 %				
許容動作温度	5℃~40℃				
許容相対湿度	35%~80%以下				
外形寸法	(幅) 43.5 × (高さ) 13.2× (奥行) 32.3 cm				
質量	本体 6.8kg				
付属品	ワイヤレスリモコン(VT-RM3300) 1個 Sコード 1本 F型中継アダプター 1個				
	同軸ケーブル 2本 AV-BUSコード 1本 フェライトコア 2個				
	│ 映像·音声コード 1本 単3形乾電池 2個				

- ●本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ●このビデオカセットレコーダーは、日本国内専用です。電源・電圧・放送規格の異なる外国ではお使いになれません。 <This video cassette recorder cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.>

別売品のご紹介

- 乾式ビデオヘッドクリーナー T-CLO1 V-CL2
- •湿式ビデオヘッドクリーナー T-EW(N)
- 湿・乾式ビデオヘッドクリーナー T-CW(N)

化デオカセットデーフ

BSデンタルハイビションチューナー

•BS-DH2000

VHS テープ •T-180HG •T-120HG

•T-160RX •T-120RX

SVHS テープ •ST-180S •ST-120S

DVHS テープ

- DF-300E
- DF-420E

用語の解説

赤道 ト空約36.000キロの静止衛星軌道上に打ち上げられた 放送衛星を中継として、テレビ電波を受信するシステムです。 衛星放送にはBS、CSの2種類あります。BSがもともと放 送を目的とした人工衛星である「放送衛星」(Broadcasting Satellite)を使用しており、CSは通信を目的とした人口衛 星である「通信衛星」(Communications Satellite)を使っ ています。BS、CSというのはそれぞれの衛星の頭文字をと ったものです。

- ·BS7、BS11は、NHK衛星第1と第2です。
- ·BS5は、WOWOW (JSB:日本衛星放送(株))です。 また、セント・ギガ(SDAB:衛星デジタル音楽放送(株)) が独立音声を放送しています。これらは、受信契約と専 用のデコーダの接続が必要です。受信契約と専用のデコ ーダについては、代理店(主に電器店)にご相談ください。
- ·BS9は、ハイビジョン実用化試験放送です。

BS5チャンネルを見るには、受信契約と専用のデコーダが 必要です。このデコーダとビデオを接続し、BS5チャンネ ルを見るための設定を行わないと、BS5チャンネルにした とき、ザーッという画面(音)が現れます。このザーッとい う状態をスクランブルといいます。

一步,那届皇战战(动个^国少)

通信衛星を利用したデジタル衛星放送の一種で、いくつかの 放送サービスがあります。映像や音声をデジタル化して、多 チャンネルの放送を高画質、高音質で放送します。

トラッキング調節(切べージ)

再生時、画面に出たノイズを少くし、きれいな再生画になる ように調節することをトラッキング調節といいます。

(個ページ)

1または2いずれかのチャンネルです。

映像・音声入力端子のついていないテレビをご使用のとき は、テレビを1または2チャンネルに合わせてビデオを楽し みます。これが、ビデオの専用チャンネルです。

入力切換(②ページ)

他の機器から録画・録音するときに必要な切換です。 入力切換ボタンで「L1」、「L2」、「L3*」を選ぶと、映像入力端 子、音声入力端子に接続された機器から録画・録音ができます。

*「機能設定」の「入力3設定」を「外部入力」にしたとき だけ切り換わります。

BSFJ-F(ON-5)

JSB (日本衛星放送株式会社)の有料放送、WOWOW (BS5 チャンネル) を見るためにスクランブル画像を正常な画像に 戻す装置です。

名前のとおり、電波を増幅します。

電波の弱い地域の場合、ビデオを接続すると、テレビの映り が悪くなります。これは電波がテレビとビデオの両方に分け られるためです。電波を増幅することにより、今までと同じ 程度にテレビを見ることができます。増幅度の大きいブース ターほど、映りがよくなります。

録画在一下(STD/LS3/標準/3倍) (3.4k) (4k) (4k) (4k) (4k)

ビデオには、「STD」、「LS3」、「標準」、「3倍」の録画モー ドがあり、録画時に使用するテープによって切り換えられま

STD: D-VHSテープで画質や音質を重視するときには 「STD」で録画することをおすすめします。

LS3: テープスピードが「STD」の1/3の速さです。「STD」 に比べて3倍長く録画できます。

標準:S-VHS、VHSテープで画質や音質を重視するとき には「標準」で録画することをおすすめします。

3 倍:テープスピードが「標準」の1/3の速さです。「標準」 に比べて3倍長く録画できます。

Cosed Caption (@A-2)

クローズド・キャプションシステムは、アメリカで聴覚障害 者用に開発されたテレビの字幕放送です。

アメリカではテレビ番組のみではなく、ソフトテープ、ビデ オディスクなどにもクローズド・キャプション信号が入って います。日本国内でも、クローズド・キャプション対応のソ フトテープが増えており、英語学習に利用することができま す。

Gコード予約番号((53)ページ))

ジェムスターコード予約番号の略で、番組予約を簡単にする ために、各番組に付けた最大8桁の数字です。

Gコード・インフォ(®ページ)

従来の「Gコードシステム」を応用・展開した予約録画システムのことです。次のような利点があります。

- ① 1つの番組には全国どこでも同じコードが与えられますので、効率がよい。
- ② 録画時間の長さの精度が高いので、短時間番組の予約録画に適している。

「G マード・インフォ」に使用するI コードは、I Info plus code の略です。I コードはG コード予約番号がI 0」で始まります。

Fi-Fiサプンド(のヘーシ) 単版

ビデオにはふつうのビデオとHi-Fiビデオがあります。 ふつうのビデオは音声を録音/再生するのに固定ヘッドで録 音/再生します。

一方、Hi-Fiビデオは固定ヘッド以外に回転ヘッドでも音声を録音/再生します。そのため、テープとの相対速度が非常に早くなり、よりよい音で録音/再生できます。固定ヘッドで録音した音がノーマルサウンド、回転ヘッドで録音した音がHi-Fiサウンドです。

VHFとUHF放送(®ページ)

テレビ放送にはVHFとUHF放送、BS(衛星)放送があります。VHF放送は1~12チャンネル、UHF放送は13~62チャンネルでご覧になれます。

※一部の地域 (関東地域など) ではVHF放送をUHF放送に変換していることもあります。

VSS (40 A. II.S.)

マイエッチエス・アデッス サー・チ・シス テム VHS Index Search System の略で、テープに記録された 頭出し用の信号(VISS信号)を使って頭出しをする方式です。 本機は録画を始めると、自動的にVISS信号を記録します。

走査線の数が現行テレビの2倍以上の1125本(現行525本)、縦横比9:16(現行3:4)の放送です。

ハイビジョン放送を現行テレビ (NTSC方式) で見られるように変換する装置です。ただし、走査線の数は525本です。

S映像信号

従来の映像信号を輝度(Y)信号とカラー(C)信号に分離した信号です。2つの信号がお互いに影響を受けないため、鮮明な映像が楽しめます。

*S映像信号の「S」はセパレート(SEPARATE)YCの「S」です。

コピーガード(333)のページ)

著作権保護のための技術で、ソフトテープの再生やテレビ放送の番組などについて視聴に限って許可し、コピー(ダビング録画)を制限するものです。

秦马

の いうえお	3倍
	3倍モードでの録画時間23
頭出し	録画モード「3倍」を選ぶ46
アンテナ線109,110	3倍/標準 録画モード「 ^{3倍} (オート)」を選ぶ
一時停止 テープを止めて見る38	
録画を一時停止する	録画モード「 ^{3倍} (オート)」に合わせると72
衛星放送10,143	残り時間74,75
〜用チューナー117	ジャストクロック133
~を録画する	ジャンルマーク96
映像・音声コード108	主音声
~を使った接続 108,109	受信チャンネル
映像設定	オートチャンネルで合わせる129
オーディオ録音	~の表示を変える130
オートカット	~を合わせる125
オート電源オフ	スクランブル 121,143
オートトラッキング37	ステレオ
オートリワインド	~音声を選ぶ37
オートリワインドシャットオフ37	~から音声を録音する54
音声切換	~放送の録音46
オーディオ録音の音声切換54	~をつなぐ54
二重音声・ステレオ音声の音声切換37	~CMスキップ
録画中の音声切換46	スロー再生
音量ボタン104	静止画
81 5 7 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	静止画再生
かきくけこ ##	操作音22,78
画面表示	と すってと
カラーバー84	
キードAFC端子115,116	タイマー録画・予約
機能設定	タイマー録画を途中でやめる60.62.64
機能ボタン84	デジタル衛星放送をタイマー録画する57
共聴(共同)アンテナ111	~の実行結果を確認する66
記録レート25	~番号のジャンルマークを設定する70
クイックタイマー48	~番組のタイトルを設定する68
クローズド・キャプション39	予約内容を確認する
経過時間	予約のしかた58~65
結露10	予約を取り消す
検波入・出力端子112,113	タイムナビ
誤消去防止	タイム/ と画面
ゴーストリダクション79	5分前、5分後のところを探す102
混合器108	番組の終わるところを探す102
~を使ってアンテナ線をつなぐ109	ダビング
コンポーネント映像変換用D端子コード31	本機を再生側にしてダビングする53
	本機を録画側にしてダビングする52
しすせそ	チャンネル設定125
	オートチャンネル設定129
再生	「地域選択開始」による設定125
ある場面を止めて見る38	表示変更130
映像をクッキリさせる40	チャンネル
画像を見ながら探す38	映りの悪いチャンネルを飛ばす131
テープを見る36	映るチャンネルを確認する129
ゆっくりした速さで見る38	~の選ばれる順序129
CMをとばして見る42	~の表示を変える130 ~を飛ばす/元に戻す131
再生オート	~を飛は9/元に戻り131 ~を微調整する131
サーチ	〜 を放調整9 る
UMJUJ フラルINII	緊囲したマファクイルで送り ・・・・サリ

3次元Y/C分離41

3	~を折る22
3	~を折ったテープに録画する22
	~を折ったテープに録画すると46 ~を折ったテープでタイマー
1	〜を折ったゲーノでタイマー 予約すると22,60,62,64
4	予約9 ると22,60,02,04 停止
2	再生を停止する
3	タイマー録画を停止する
5 5	録画を停止する46
) 7	
,	テープナビ
1	テープナビ画面84
∂	テープナビ機能86
)	登録内容を取り消す89
5 3	登録内容を確かめる90
3	録画データを検索する91
7	タイトルを設定する92
	ジャンルマークを設定する96
1	
3 1	テレビ 映像・音声入力端子つき~109
	AV-BUS II 端子つき~
<u>2</u> 3	~でチャンネルを選ぶ48
3	~をつなぐ108
3	MUSE-NTSC内蔵ワイドテレビ114
3	リモコンで~を操作する104
)	テレビ専用ボタン20,104
	音量ボタン104
	入力切換ボタン104
	チャンネルボタン20
1	テレビ電源ボタン104
† 7	テレビコード104
3	電源
)	~が自動的に入る22
3	~を切る60,62,64
3	転送62,64
5	テープアナライザATRS47
3	独立音声
9	トラッキング143
1	~を調節する37,38
l	時計
	~の合わせかた132
2	~を修正する133
_	~を表示する74
3	同軸ケーブル109,110
	~を使ってテレビをつなぐ109
2 5 9	分波器に同軸ケーブルを取り付ける110
9	
5	

つめ

見出し語と同じ形のものは「~」で代用してあります。 ただし、活用形や複合語、文の途中に出てくる場合は、文字で示してあります。

メニュー画面24,86 戻るボタン24 **モノラル**37 ~ビデオをつなぐ52,53

> Gコード予約58 リモコン予約63 →「タイマー録画・予約」も参照

リセット134

~受光部15

メニュー

予約

リモコン

たにぬねの
 一本は 一次送を録画する 一を選ぶ 37 入力切換 143 一マルサウンド 37 143 <l< td=""></l<>
スロー再生中にノイズが出るとき38 静止画が上下に揺れるとき38 字幕が上下に揺れるとき39
はいる。
ハイビジョン放送 〜の画面比率
早送り テープを早送りする36,38 早送りしながら見たい場面を探す38 ビットストリーム入・出力端子112,113 ビデオチャンネル
標準 標準モードでの録画時間23 録画モード「標準」を選ぶ46 副音声37 ブースター108,143
フェライトコア

	עומלעע
MUSE-NTSCコンバータ 1 15,116	~の電池の入れかた14
MUSE-NTSC内蔵ワイドテレビ 114	~でビデオ、テレビを操作する20
早送り	
• •	録画
テープを早送りする36,38	クイックタイマー48
早送りしながら見たい場面を探す38	見ている番組を録画する45
ビットストリーム入・出力端子112.113	
	タイマー録画58
ビデオチャンネル119	デジタル衛星放送を録画する57
ビデオ/テレビ切換33	~しながら別の番組を見る48
「ビデオ」表示	録画時間
~を消す48	
	録画モード143
~を出す	~によるテープの録画時間23
ビデオヘッド	~を選ぶ46,59,64
~の清掃	ワープボタン45
~の摩耗9	<u> </u>
標準	A B C
標準モードでの録画時間23	
録画モード「標準」を選ぶ 46	Aモニター30
副音声37	
, =- ··	ATRS47
ブースター108,143	AV-BUSⅢ端子118
フェライトコア	AV-BUSコード118
フルモード	BSアンテナ
ブロックノイズ9	
	~の方向を調整する120
分波器108	~をつなぐ111
~に同軸ケーブルを取り付ける 110	~電源の切り換え119
~を使ってテレビをつなぐ109	BSコンバータ119
ヘッドクリーニングテープ142	BSデコーダ
~でヘッドを清掃する9	
でで、グーで月頭する	BSチューナー内蔵テレビ113,116
	CL9,19
こ みむめも	Closed Caption39
	CMオート42
毎日/毎週	•
*	CMカット49
~録画60,65	CMとばしワザ42
巻戻し	D1映像出力31
· テープを巻戻す36	D端子ケーブル
巻戻しながら見たい場面を探す38	
と人であり、フェルスの一の一と一本ター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Dモニター30
446	•

D-VHS 23,142
D-VIIO
~インジケータ36
~テープ23
~映像調整
~方式で録画する46
~録画26,46
~再生
~のいろいろな再生
Err19,72
Error
F型中継アダプター109
FULL19,72
Gコード 58
Gコード・インフォ58,144
~予約58
~予約番号を入力する58
GRT
Hi-Fiサウンド
~を選ぶ37
JSB112
LCDの明るさ34,78
Lock19,99
MPEG画質調整41,82
PROG19,59,62,64
R-219,103
RF-1/2/0FF123
S映像信号144
Sコード108
SA予約
SDAB55
SQPB29
STD
STDモードでの録画時間 23
録画モード「STD」を選ぶ46
S-VHS28,50
S-VHS ETモード28,29
TAb19,46
TAPE
VISS144
~信号を使う
UHF/VHF放送 106,109,144
WOWOW55,112
VVUVVUVV ,

このビデオはタイトルの入力や機器名称の入力で、ひらがなやカタカナのほかに漢字の入力ができます。 漢字の読みをカーソルボタンで選び「変換」を選んで決定ボタンを押したとき、選択できる漢字の一覧表です。

办 亜唖娃阿哀愛挨姶逢葵茜穐悪握渥旭葦芦鯵梓圧斡扱宛姐虻飴絢綾鮎或粟袷安庵按暗案闇鞍杏、以伊位依偉囲夷委威尉惟意慰易椅為畏異移維緯胃萎衣謂違遺医井亥域育郁磯一
壱溢逸稲茨芋鰯允印咽員因姻引飲淫胤蔭院陰隠韻吋 √ 右宇鳥羽迂雨卯鵜窺丑碓臼渦嘘唄欝蔚鰻姥廐浦瓜閨噂云運雲 √ 荏餌叡営嬰影映曳栄永泳洩瑛盈穎頴英衛詠鋭液疫益駅悦謁
越閱榎厭円園堰奄宴延怨掩援沿演炎焔煙燕猿縁艶苑薗遠鉛鴛塩 40於汚甥凹央奥往応押旺横欧殴王翁襖鴬鴎黄岡沖荻億屋憶臆桶牡乙俺卸恩温穏音 40下化仮何伽価佳加可嘉夏嫁家
寡科暇果架歌河火珂禍禾稼箇花苛茄荷華菓蝦課嘩貨迦過霞蚊俄峨我牙画臥芽蛾賀雅餓駕介会解回塊壊廻快怪悔恢懐戒拐改魁晦械海灰界皆絵芥蟹開階貝凱劾外咳害崖慨概涯碍蓋街該
鎧骸浬馨蛙垣柿蛎鈎劃嚇各廓拡撹格核殼獲確穫覚角赫較郭閣隔革学岳楽額顎掛笠樫欗梶鰍潟割喝恰括活渇滑葛褐轄且鰹叶椛樺鞄株兜竃蒲釡鎌噛鴨栢茅萱粥刈苅瓦乾侃冠寒刊勘勧巻
喚堪姦完官寬干幹患感慣憾換敢柑桓棺款歓汗漢澗潅環甘監看竿管簡緩缶翰肝艦莞観諌貫還鑑間閑関陥韓館舘丸含岸巌玩癌眼岩翫鷹雁頑顔願 大 企伎危喜器基奇嬉寄岐希幾忌揮机旗
既期棋棄機帰毅気汽畿祈季稀紀徽規記貴起軌輝飢騎鬼亀偽儀妓宜戯技擬欺犠疑祇義蟻誼議掬菊鞠吉吃喫桔橘詰砧杵黍却客脚虐逆丘久仇休及吸宮弓急救朽求汲泣灸球究窮笈級糾給旧
襟謹近金吟銀 、 九倶句区狗玖矩苦躯駆駈駒具愚虞喰空偶寓遇隅串櫛釧屑屈掘窟沓靴轡窪熊隈粂栗繰桑鍬勲君薫訓群軍郡,針卦袈祁係傾刑兄啓圭珪型契形径恵慶慧憩掲携敬景桂渓
畦稽系経継繋罫茎荊蛍計詣警軽頚鶏芸迎鯨劇戟撃激隙桁傑欠決潔穴結血訣月件倹倦健兼券剣喧圏堅嫌建憲懸拳捲検権牽犬献研硯絹県肩見謙賢軒遣鍵険顕験鹸元原厳幻弦減源玄現絃
舷言諺限▶▼昭古呼固姑孤己庫弧戸故枯湖狐糊袴股胡菰虎誇跨鈷雇顧鼓五互伍午呉吾娯後御悟梧檎瑚暮語誤護醐乞鯉交佼侯候倖光公功効勾厚口向后喉坑垢好孔孝宏工巧巷幸広庚骸言諺限▶▼
康弘恒慌抗拘控攻昂晃更杭校梗構江洪浩港溝甲皇硬稿糠紅紘絞綱耕考肯肱腔膏航荒行衡講真購郊酵鉱砿鋼閤降項香高鴻剛劫号合壕拷濠豪轟麹克刻告国榖酷鵠黒獄漉腰甑忽惚骨狛込
此頃今困坤墾婚恨懇昏昆根梱混痕紺良魂。其些佐叉唆嵯左差査沙瑳砂詐鎖裟坐座挫債催再最哉塞妻宰彩才採栽歳済災采犀砕砦祭斎細菜裁載際剤在材罪財冴坂阪堺榊肴咲崎埼碕鷺作
削咋搾昨朔柵窄策索錯桜鮭笹匙冊刷察拶撮擦札殺薩雑皐鯖捌錆鮫皿晒三傘参山惨撒散桟燦珊産算纂蚕讃賛酸餐斬暫残 ()) () () () () () () () () () () () ()
止死氏獅祉私糸紙紫肢脂至視詞詩試誌諮資賜雌飼歯事似侍児字寺慈持時次滋治爾璽痔磁示而耳自蒔辞汐鹿式識鴫竺軸宍雫七叱執失嫉室悉湿漆疾質実蔀篠偲柴芝屡蕊縞舎写射捨赦斜
煮社紗者謝車遮蛇邪借勺尺杓灼爵酌釈錫若寂弱惹主取守手朱殊狩珠種腫趣酒首儒受呪寿授樹綬需囚収周宗就州修愁拾洲秀秋終練習臭舟蒐衆襲誓蹴輯週酋酬集醜什住充十従戎柔汁渋
獸縦重銃叔夙宿淑祝縮粛塾熟出術述俊峻春瞬竣舜駿准循旬楯殉淳準潤盾純巡遵醇順処初所暑曙渚庶緒署書薯藷諸助叙女序徐恕鋤除傷償勝匠升召哨商唱嘗奨妾娼宵将小少尚庄床廠彰
承抄招掌捷昇昌昭晶松梢樟樵沼消渉湘焼焦照症省硝礁祥称章笑粧紹肖菖蒋蕉衝裳訟証詔詳象賞醤鉦鍾鐘障鞘上丈丞乗冗剰城場壌嬢常情擾条杖浄状畳穣蒸譲醸錠嘱埴飾拭植殖燭織職

鐭預傭幼妖容庸揚揺擁曜楊様洋溶熔用窯羊耀葉蓉要謡踊遥陽養慾抑欲沃浴翌翼淀、

(2)羅螺裸来莱頼雷洛絡落酪乱卵嵐欄濫藍蘭覧 色触食蝕辱尻伸信侵唇娠寝審心慎振新晋森榛浸深申疹真神秦紳臣芯薪親診身辛進針震人仁刃塵壬尋甚尽腎訊迅陣靭 薙謎灘捺鍋楢馴縄畷南楠軟難汝 斑板氾汎版犯班畔繁般藩販範釆煩頒飯挽晩番盤磐蕃蛮 ひ匪卑否妃庇彼悲扉批披斐比泌疲皮碑秘緋罷肥被誹費避非飛樋簸備尾微枇毘琵眉美鼻柊稗匹疋髭彦膝菱肘弼必畢筆逼桧姫媛紐百 払沸仏物鮒分吻噴墳憤扮焚奮粉糞紛雰文聞 **宝峰峯崩庖抱捧放方朋法泡烹砲縫胞芳萌蓬蜂褒訪豊邦鋒飽鳳鵬乏亡傍剖坊妨帽忘忙房暴望某棒冒紡肪膨謀貌貿鉾防吠頬北僕卜墨撲朴牧睦穆釦勃没殆堀幌奔本翻凡盆** 权毎哩槙幕膜枕鮪柾鱒桝亦俣又抹末沫迄侭繭麿万慢満漫蔓 뾎体堆対耐岱帯待怠態戴替泰滞胎腿苔袋貸退逮隊黛鯛代台大第**醍題鷹滝瀧卓啄宅托択拓沢濯琢託鐸濁諾茸凧蛸只叩但達辰奪脱**巽竪辿棚谷狸鱈樽誰丹単嘆坦担探旦歎淡湛炭短端箪綻耽胆 **釗鼎泥摘擢敵滴的笛適鏑溺哲徹撤轍迭鉄典填天展店添纏甜貼転顛点伝殿澱田電** 涛灯燈当痘祷等答筒糖統到董蕩藤討謄豆踏逃透鐙陶頭騰闘働動同堂導憧撞洞瞳童胴萄道銅峠鴇匿得徳涜特督禿篤毒独読栃橡凸突椴届鳶笘寅酉瀞噸屯惇敦沌豚遁頓呑曇鈍 馬俳廃拝排敗杯盃牌背肺輩配倍培媒梅楳煤狽買売賠陪這蝿秤矧萩伯剥博拍柏泊白箔粕舶薄迫튷漠爆縛莫駁麦函箱硲箸鼜筈櫖幡肌畑畠八鉢溌発醗髪伐罰抜筏閥鳩噺塙蛤隼伴判半反叛帆搬 謲俵彪標氷漂飄票表評豹廟描病秒苗錨鋲蒜蛭鰭品彬斌浜瀕貧賓頻敏瓶 怨搜掃挿掻操早曹巣槍槽漕燥争痩相窓糟総綜聡草荘葬蒼藻装走送遭鎗霜騒像増懫臟蔵贈造促側則即息捉束測足速俗属賊族続卒袖其揃存孫尊損村遜 猛盲網耗蒙儲木黙目杢勿餅尤戻籾貰問悶紋門匁 据杉椙菅頗雀裾澄摺寸 占宣専尖川戦扇撰栓栴泉浅洗染潜煎煽旋穿箭線織羨腺舛船薦詮賎践選遷銭銑閃鮮前善漸然全禅繕膳糎 **达** 世瀬畝是凄制勢姓征性成政整星晴棲栖正清牲生盛精聖声製西誠誓請逝醒青静斉稅脆隻席惜戚斥昔析石積籍績脊責赤跡蹟碩切拙接摂折設窃節説雪絶舌蝉仙先 **为** 值知地弛恥智池痴稚置致蜘遅馳築畜竹筑蓄逐秩窒茶嫡着中仲宙忠抽昼柱注虫衷註酎鋳駐樗瀦猪苧著貯丁兆凋喋寵帖帳庁弔張彫徴懲挑暢朝潮牒町眺聴脹腸 津墜椎槌追鎚痛通塚栂掴槻佃濱柘辻蔦綴鍔椿濱坪壺嬬紬爪吊釣鶴 《 丙併兵塀幣平弊柄並蔽閉陛米頁僻壁癖碧別瞥蔑箆偏変片篇編辺返遍便勉娩弁鞭 他也出夜爺耶野弥矢厄役約薬訳躍靖柳薮**鑓** <u>. </u> 味未魅巳箕岬密蜜湊蓑稔脈妙粍民眠 不付埠夫婦富富布府怖扶敷斧普浮父符腐膚芙譜負賦赴阜附侮撫武舞葡蕪部封楓風葺蕗伏副復幅服福腹複覆淵弗 **巡** 濡 。 克吐堵塗妬屠徒斗杜渡登莵賭途都鍍砥砺努度土奴怒倒党冬凍刀唐塔塘套宕島嶋悼投搭東桃梼棟盗淘湯 **冷** 禰祢寧葱猫熱年念捻撚燃粘 ◆ 愉愈油癒諭輸唯佑優勇友宥幽悠憂揖有柚湧涌猶猷由祐裕誘遊邑郵雄融夕 ► 予余与誉 お務夢無牟矛霧鵡椋婿娘 **15** 保舗鋪圃捕歩甫補輔穂募墓慕戊暮母簿菩倣俸包呆報奉 **め** 冥名命明盟迷銘鳴姪牝滅免棉綿緬面麺 | 利吏履李梨理璃痢裏裡里離陸律率立葎掠略劉流溜琉 **人**他多太汰詑唾堕妥惰打柁舵楕陀駄 **达** 巴把播覇杷波派琶破婆罵芭 ま 摩磨魔麻埋妹昧 も模模茂妄孟 *ts* : 奈那内乍凪

澩槝榻褩榧樮榑榠榜榕榴槞槨樂樛槿權槹繲槧傱榱樞槭樔槫樊樒櫁樣樓橄樌橲樶榋橇橢橙橦橈檏樢檐檍楘檄檢檣檗蘗檻櫃櫂檸檳**檬櫞櫑櫟檪櫚櫪櫻欅蘗櫺奱**欖鬱欟欸欷盜欹飮歇歃歉歐歙歑 歛歟歡歸歹歿殀殄殃殍殘殕殞殤殪殫殯殲殱殳殷殼毆毋毓毟毬毫毳毯麾氈氓气氛氤氣汞汕汢汪沂沍沚沁沛汾汨汳沒沐泄泱泓沽泗泅泝沮沱沾沺泛泯泙泪洟衍洶洫洽洸洙洵洳洒洌浣涓浤浚浹 弩弭弸彁彈彌彎弯彑彖彗彙彡彭彳彷徃徂彿徊很徑徇從徙徘徠徨徭徼忖忻忤忸忱沗悳忿怡恠怙怐怩怎怱怛怕怫怦怏怺恚恁恪恷恟恊恆恍恣恃恤恂恬悯恙悁悍惧悃悚悄悛悖悅悒悧悋惡悸惠惓 掦搏摧摰摶摎攪撕撓撥撩撈撼據擒擅擇撻擘擂擱擧舉擠<u>攟</u>抬擣擯攬擶擴擲擺鐢擽攘攜攅攤**攣**攫攴攵攷收攸畋效敖敕敍敘敝敝敲數斂斃變斛斟斫斸旃旆旁旄旌旒旛旙无旡旱杲昊昃旻杳眤昶昴 昜晏晄晉晁晞衋晤晧曟晟晢晰暃暈暎暉暄暘暝濌暹曉蹾暼瞱镽躞曚矌昿曦曩曰曵曷朏朖朞朦朧霸朮朿朶杁朸朷杆杞杠杙杣杤枉杰枩杼杪枌枋枦枡枅枷柯枴湅枳柩枸柤柞柝柢柮枹柎柆柧檜栞 框栩桀桍栲桎梳栫桙档桷桿梟梏梭梔條梛梃檮梹桴梵梠梺椏梍桾桲棊椈棘椢椦棡椌棍棔棧棕椶椒椄棗棣椥棹棠棯椨椪椚椣椡棆楹楷楜楸楫楔楾楮椹楴椽楙椰楡楞楝榁楪榲ヅ槐榿槁槙榾槎寨 留硫粒隆竜龍侶慮旅虜了亮僚両凌寮料梁涼猟療瞭稜糧良諒遼罿陵領力緑倫厘林淋燐琳臨輪隣鱗鱗又超翠涙累類 儁儂儖儕儔儚儡儺儷儼儻儿兀兒兌兔兢競兩兪兮冀冂囘册冉冏胄冓冕冖冤冦家寫羃シ决冱冲冰况冽凅凉凜几處凩凭凰凵凾刄刋刔刎刧刪刮刳刹剏剄剋剌剞剔剪剴剩剳剿剽劍劔劒剱劈劑辨辧 昢咐咆哇咢咸咥咬哄哈咨咫晒咤咾咼垳滒睋唏唔哽哮哭峬哢唹啀啣啌售啜婥啖啗唸唳啝喙喀咯喊喟啻瞅輲啣單啼暔喩喇喨嗚嗅暛嗄嗜嗤嗔嘔嗷嘖嗾嫰嘛嗹曀噐쐘嘴嘶嘲嘸噫噤嘯噬噪嚆嚀嚊 嚠嚔嚔曣嚮嚶嚴囂嚼囁囃囀囄囎囇囓囗囮囹圀囿圄圉圞圝圛圚圛圗醔圜圦圷圸坎圻址坏坩埀垈坡坿垉垓埌垳垤垪垰埃埆埔埒埓琧埖埣堋堙堝塲堡塢塋塰毀塒堽塹墅墹墟燇墺壞墻墸墮壅壓壑 壗壙壘壥壜壤壨壯壺斖堶壼薵夂夂夐夛梦夥夬夭夲夸夾竒奕奐奎奚奘奢奠奥奬奩奸妁妝佞侫妣妲姆姨姜妍姙姚娥娟娑娜娉娚婀婬婉娵婜婢婪媚媼媾嫋嫂媽嫣嫗嫦嫩嫖孄嫻嬌嬋嫛嬲嫐嬪嬶孄 崢崚崙崘嵌嵒媀嵋嵬嵳嵶嶇靳嶂嶢嶝嶬嶮嶽隡嶷嶼巉巍巓巒黀巛巫已巵帋帚帙帑帛帶帷幄幃幀幎幗幔幟幢幤幇幵并幺麽厂庠廁厢廮廐廏廖廣廝廚廛廢廡廨廩廬廱廳廰廴廸廾弃弉鎟彜弋弑弖 悴忰捿惆悵惘慍愕愆惶惷愀惴惺愃愡惻惱慗愎慇愾慤愧傔愿愼愬愴愽慂慄慳慷慘慙慚慫慴慯慥博慟藂慓慵憙慭憇憬憔憚憊憑憫憮懌懊應懹懈憅懆憺懋罹懍檽懣懶懺懴懿懽懼懾戀戈戉戍戌戔 劬劭劼券勁勍勗勞勣勦飭勠勳勵勸勹匆匈甸匍匐匏匕匚匣匯匱匳匸區卆卅丗卉卍準卞卩卮夘卻卷厂厖厠懥厥廝厰厶参簒雙叟曼燮叮叨叭叺吁吽呀听吭吼吮吶吩吝呎咏呵咎呟呱呷呰咒呻咀呶 孃孅孀孑孕孚孛拏孩孰孶嫷學斈孺宀它宦宸寃寇寉疐寐窹實寢麌寥寫寰寶寶尅將專對尔尠尢尨尸尹屁屆屎屓屐屏孱屬屮乢屶屹岌岑岔妛岫岻岶岼岷峅岾峇峙峩峽峺峭嶌峪崋崕崗嵜崟崛崑雈 戞戞戡截戮戰戲戳扁扎扞扣扛扠扨扼抂抉找抒抓抖拔抃抔拗拑抻拏拿拆攟拈拜拌拊拂拇抛拉挌拮拱挧挂挈拯拵捐挾捍搜捏掖掎掀掫捶掣掏掉掟掵捫捩掾揩揀揆揣揉插揶揄搖藆搆搓搦搶攝搗 %仍仄仆仂仗仞仭仟价伉佚估佛佝佗佇佶侈侏侘佻佩佰侑佯來侖儘俔俟俎俘俛俑俚俐俤俥倚倨倔唲倥倅伜俶倡倩倬俾俯們倆**偃假會偕偐偈做偖愡偸傀傚傅偃傲僉僊傳僂僖僞僥僭僣僮價**儷儉 ろ。 呂魯櫓炉賂路露労婁廊弄朗楼榔浪漏牢狼篭老聾蝋郎六麓禄助録論 **医和話歪賄脇惑枠鷲亙亘鰐詫藁蕨椀湾碗腕** n **令伶例冷励嶺怜玲礼苓鈴隷零霊麗齝暦歴列劣烈裂廉恋憐漣煉簾練聯 分** 书写不个丱、丼丿乂乖乘亂亅豫爭舒弍于亞亟 - 亢京亳亶

澃戝貭盫貽愪貳貮貶藚橨賤賮礩賽賺賻鬒贅簤贇鸁贍贐齎甒賍贔贖赮赭赱赳趁趙跂趾趺跏跚跖跌跛跋跪跫跟跣跼踈踉跿踝踞踐踟蹂踵踰踴蹊蹇蹉蹌蹐蹈螲踨蹠踪蹣蹕蹶蹲蹼矂踷躅躄躋蹮躀覹 蹮躝蹫躡躬躰軆躱躾軅軈軋軛軣軼軻軫軾輊輅輕軧**輙輓輺輟輛輌鞪轃輻輹轅皾輾轌轉轆轎轗轜轢轣髗辜**辟辣辭辯辷迚逈迢迪迯邇迴逅迹逎逑逕逡逍浧逖逋逧逶逵逹逬遏遐遑遒逎遉逾폂遘遞遬 苹苞茆苜茉苙茵茴茖茲茱荀茹荐莟茯茫茗茘莅莚莪莟莢莖茣莎莇莊荼莵荳荵莠莉茛菴蕒菫菎菽萃菘霋菁蔕萇菠菲萍萢萠莽萸蓤菻葭萪萼鸋蒄葷舑篘葮蒂葩葆萬葯葹萵蓊葢蒹薦蒟蓙蓍蒻蓚蓐藆 詬訽誅誂誄謪謕誑誥誦誚誣諄諍諂諚諫諳諧諤諱謔諠諢諷諞諛謌謇謚諡謖謐謗謠謳輷毊謪諁謨譁譌譵譎證譖譛譚譫譟鬙譯譴觷讀讌讎讒讓鑯讙讚谺輍谿豈豌豎豐豖豢豬豸豺躵貉貅貊貍貎貔豼 腁踺腮睲腦腴膃膈膊膀膂賿膕膤睳腟軈膩膰膵膾膸膽臀臂膺臉艩臑臙臘臈獹駴臡臧薹臻蚗舁舂舅與舊舍舐舖舩舫舸舳艀艙艐艝艚觼艬艢艨艪鱋舮艱艷艸艾芍芒芫芟芻芬苡苣荀苒苴苳苺**莓**范苻 蓆箆蒡葾蓿篿蔗蔘旒蔟蔕蔔蓼蕀蕣蕘藚蕁蘂蕋蕕薀薤蘦藚薊薨蕭薔嶭藪薇薜蕷醩薐藉薺藏籉藐藕嫯虊藜藹蘊蘓蘋藾藺蘆虌蘚蘰蘿虍乕虔號虧虱蚓蚣蚩蚪蚋蚌蚶蚯蛄蛆蚰蛤蠣蚫蛔蛞蛩蛬蛟蛈蛯 綣綵緇綽綫總緭綯緜綸綟綰緘縜緤緞緻緲緡縅縊縣縡縒鏦縟縉縋縢繆繦縻纋縹繃耬縲縺繧繝繖繞繙繚繹繪縄繼鑐纃緕繽辮繿纈纉續纒纐纓鑱鑯纎纛纜缸缺罅譻罍鱪饝网穻閚罘罟罠罨罩罧罸羂 羆羃羈羇羌羔羞羝羚羣掲羲虆羮羶羸蠢翅翆翊嵡翔翡蘙鰯簵翹飜耆耄耋耒耘耙耜耡耨耿耻聊聆甛聘聚聟聢聨聳聲聰瞐矃聽聿肄肆肅肛肓肚肭冐肬舺胥胙胝冑胚胖脉胯胱脛脩脣脯腋隋睓뻙腑腑 **ᄥ蜆蜈蜀盬蛻蜑蜉蜍蛹蜊蝪蜿蜷蜻蜥蜩**蜚蝠蝟蝸蝌蝎蝴蝗蝨蝮蝙蝓蝣蝪蠅螢螟鱜鳌蟋螽蟀蟐雖螫蟄螳鼜蟆螻蟯蟲鱕懈蠍蟾蟶蟷蠎蟒蠑蠖蠕蠚蠡蠱灩衋衋蠻衄衂衒衙衞衢衫袁衾袬衵祍袵衲袂袗 袒袮袙袢袍袲袰袿袱裃裄裔裘裙裝裹褂裼裴椑裲褄禈褊褓襃褞媷褪搋襁襄褻褶**褸襌褝襠襞襦襤襭襪襯襴襷襾覃竅覊傹覘覡覩覦覬覯覲囕囕覿觀觚觜觝觧觴觸訃訖訐訌訛**訝訥訶詀詛詒詆詈訯詭 瑰瑣瑪瑶瑾璋璞璧瓊瓏瓔珱瓠瓣瓧瓩瓮瓲瓰瓱瓸瓷甀甃甅甌甎甍甕甓甞甦甬甼畄畍畊畉畛畆畚畩畤畧衋畭畸當疆疇畴鬡疉疂疔疚疝疥抚痂疳痃疵疽疸疼疱痍痊痒痙痣痞痾躷痼瘁痰痺痲痳瘋癝 **贍矇矍靐矚**矜矣矮矼砌砒礦砠礪硅碎硴碆硼碚碌碣碵碪碯磑磆磋磔碾碼磱磊鼛磧磗磽磴礇礒礑礙礬礫**祀祠**祗崇祚祕祓祺祿褉禝禧齌襌禮穰禹禺秉粃秧秬秡秣稈稍稘稙椆稟禀稱稻麌稷穃穗糏穯 穢憵龝穰穹穽窈箘窕窘窖窩**鼊窰虋**竅竄蕯邃**窴**鱊竍竏竕竓站竚竝竡竢竦竭竰笂笏笊笆笳笘笙笞笵笨笶筺筺筓筍笋筌筅筵筥筴筧莋筱筬筮箝箘箟箍箜箚箋箒箏筝箙篋篁篌篏箴篆籌篩簑簔箆篥籠 蔶簇簓篳篷簗籇篶篢簧簪轚旝簫簽籌籃籔籏籒籘籘籟籖籖籥籬籵粃粐粵粭粢粫粡粨粳粲粱粮粹粽糀糅糂糘糒糜糢灩糯穲糴糶糺紆紂紜紕紊絅絋紮紲紿紵絆絳絖絎絲絨絮絏絣經綉絛綏絽綛綺綮 浙涎涕壽涅淹渕渊涵淇淦涸淆淬淞淌淨淒淅淺淙淤淕綸淮渭湮渮渙湲湟渾渣湫渫湶湍渟湃渺湎渤滿渝游溂溪溘滉溷浶溽溯滄溲滔滕溏溥滂溟寴漑灌滬滸滾漿滲漱滯漲滌漾漓滷澆潺潸澁譅潯濳 壗燹燿爃爈爛爨爭爬爰爲爻爼爿牀牆牋牘牴牾犂犁犇犒犖犢犧犹犲狃狆狄狎狒狢猑狡狹狷倏猗猊猜猖猝猴猯猩猥猾奬獏默獗獪獨獰獸獙獻獺珈玳珎玻珀珥珮珞璢琅瑯琥珸琲琺瑕琿瑟瑙瑁瑜瑩 **瘉寍瘧瘠瘡瘢瘤瘴瘰瘻癇癈癆癓癘癡癢癨癩癪癧癬糮癲癶**癸發皀皃岋皋皎皖皓晳嵦皰皴皸皹皺盂盍盖盒盞盡盥盧盪蘯肹眈眇眄眩眤眞眥뺎眛眷眸睇睚睨睫睛睥睿睾睹瞎瞋瞑瞠瞞瞰瞶瞹瞿瞼瞽 潛潭澂潼潘澎澑濓潦瀴澣喿澤艫濆澪濟濕濬濔濘澬濮濛瀉瀋濺濏瀁瀏濾灦瀚潴瀝瀘瀟瀰瀾瀲灑灩炙炒炯烱烥炸炳炮烟烋烝烙焉烽焜焙煥熙熈煦煢煌煖焬熏燻熄熕熨熬燗熹熾燒燉燔燎燠煅燧燵

驃騾驕驍驛驗驟驢驥驤欐飍驣骭骰骼髀髏髑髓體髞髟髢髣髱髯髺髮髴髱髷髺鬏鬤鬚鬤蠺鬥鬧閧鬩鬫膕鬯鬲晀魃魏魍魎魑魘魴鲊鮃鮑鮖鮗鮟鮠鮨鮴鯀鯊鮹鯆鯏鯑鯆鯣鮵鲲鯔鮢鰺鯲鯱鯰鰕鰔鳇 **韈韋韜韭齏韲竟韶頏頌頸頣頡頷頹顆顏顋顫顤顰顪顴顳颪颯颱颶飄飅飆訰飫餃餉餒餔餘餡餝餞餤餠餬鸄餽餾饂饉饅饐饙饑饒鐉饕馗馘馥馭溤駇駟駛駝駘駑駭駮駱駲駻駸騁騏騅騈諞騫驋驅驂驀** 鰓鰌鰆鲽鰒鯟鰄鰮鰛鰥鰤鰡鰰鯟鰲鱆鰾鱚鱠鱧鱶鱸鳧鳬鳰鴉鴈鳫鴃鴆鴪鴌鶑鴣鴟鵄鴕鴒鵁鴿鴾鵆鵈翵鴑鵤鵑鵐鵙鵲鶉鶫鶇鵯鵺鶚鷤鸄鶨鷄鷁鶻鶸鵘뤯鷶鶮騺鷓鸐鷦鸐鷯爩鸚鸖鷩囪鰔鹽麁麈轣 麌麒麕麑霨麥麩麸麪麭靡**賲**黎黏鶔黔黜點黝黠黥黨黯鰴黶黷黹黻黼黽馣鼈皷鼕鼡鼬鼾齊齒齔齣齟龆鹷龈齧鯃齪齷齲齶龕龜龠堯槇遙瑤凛巸 **趒遶隨遲邂遽邁獥躩邉邏邨邯邱邵郢郤扈郛鄂鄒鄙鄿鄰酊酖酘酣酥酩酳酲醋醉醂醢醔醯醪醵醴醺醿釁粙釋釐釖釟釡釛釼釵釶鈞銗鈔鈬鈕鈑鉞鉗鉅鉉鉤鉈銕鈿鉋鉐鵆銖銓銛鉚鋏銹銷鋩錏鋺鍄錭** .阨阮阯陂陌陏陋陷陜陞陜陟陦陲陬隍隘隕隗險隧隱隲隰隴隶隸隹雎雋雉雍襍雜霍雕髱霄霆霈霓霋霑霏霚**霙霤霪霰霹霽霾靄靆藗靂**靉靜靠靤靦靨勒靫靱靹鞅靼鞁鞂鞆鞋鞪鞐鞜鞨鞦鞣鞳鞴韃韆 錢錚錣錺錵錻鍜鍠鏚鍮鍖鎾鎬藵鎔鎹鏖鏗鏨鏥鏘鏃鏝鏐鏈鏤鐚鐔鐓鐃鐇鐐鐶鐫鐵鐡鐺鑁鐆鐈鑛鏷鑢鑯鎑鈩鍽鑵鑷鐨鑚鑼鐢钁蘻閂閇閊閔閖閘閙閠閨閧闆閼閰闂闝陼灁闄閵闎閍闟闚鬭闏闢